

# ***Network Camera***

---

## **Guida per l'utente**

Versione software 1.2

**I P E L A**

**SNC-DF85N/DF85P**

***DynaView***

**SNC-DF80N/DF80P**

***SuperExwave™***

**SNC-DF50N/DF50P**

***DynaView***

---

# Indice

---

## Introduzione

Uso di questa guida per l'utente .....	5
Requisiti di sistema .....	5

---

## Preparativi

Collegamento a un computer o a una rete .....	6
Collegamento della telecamera a un computer .....	6
Collegamento della telecamera a una rete locale .....	6
Assegnazione dell'indirizzo IP alla telecamera .....	7
Assegnazione dell'indirizzo IP usando il programma di impostazione .....	7
Quando si usa Windows XP Service Pack 2 o successivo .....	9
Quando si usa Windows Vista .....	11
Accesso alla telecamera tramite il browser di Web .....	14
Configurazione di base effettuata dall'amministratore .....	15

---

## Uso della telecamera

Administrator e User .....	16
Accesso alla pagina home	
— Pagina di benvenuto .....	17
Accesso come utente .....	17
Visualizzazione diretta del menu Administrator .....	18
Informazioni sui visualizzatori .....	18
Configurazione del visualizzatore principale ....	19
Menu principale .....	20
Sezione di comando della telecamera .....	20
Immagine monitor .....	21
Controllo dell'immagine monitor .....	21
Monitoraggio dell'immagine della telecamera .....	21
Ingrandimento dell'immagine monitor .....	22
Acquisizione di un'immagine di monitoraggio .....	22
Acquisizione di un'immagine di monitoraggio .....	22
Salvataggio dell'immagine acquisita .....	23
Uso del pulsante di attivazione .....	24
Invio di un'immagine di monitoraggio per e-Mail .....	24
Invio di un'immagine di monitoraggio a un server FTP .....	24

Registrazione di un'immagine della telecamera come fermo immagine .....	24
Controllo dell'uscita dell'allarme 1, 2 .....	24
Controllo della funzione giorno/notte (solo SNC-DF85/DF80) .....	25
Riproduzione del file audio memorizzato nella telecamera .....	25

Commutazione del modo di trasmissione TCP/UDP .....	25
---	----

---

## Gestione della telecamera

Funzioni di base del menu Administrator .....	27
Impostazione del menu Administrator .....	27
Configurazione del menu Administrator .....	28
Configurazione del sistema — Menu System ....	29
Scheda System .....	29
Scheda Date & time .....	30
Scheda Superimpose .....	31
Scheda Initialize .....	32
Scheda System log .....	33
Scheda Access log .....	33
Impostazione dell'immagine e dell'audio della telecamera — Menu Camera .....	34
Scheda Common .....	34
Scheda Picture .....	35
Scheda Day/Night (solo SNC-DF85/DF80) ....	36
Scheda Video codec .....	37
Scheda Streaming .....	39
Configurazione della rete — Menu Network ....	40
Scheda Network .....	40
Scheda Dynamic IP address notification — Notifica dell'indirizzo IP .....	41
Uso della funzione di autenticazione 802.1X	
— Menu 802.1X .....	43
Configurazione di sistema della rete 802.1X ....	43
Scheda Common	
— Impostazione di base della funzione di autenticazione di 802.1X .....	44
Scheda Client certificate .....	44
Scheda CA certificate .....	46
Impostazione della funzione di autenticazione 802.1X	
— Esempio con Windows Server 2003 .....	47
Impostazioni dell'utente — Menu User .....	50
Impostazione della protezione	
— Menu Security .....	51
Invio di un'immagine per e-mail	
— Menu e-Mail (SMTP) .....	52
Scheda Common — Impostazione della funzione e-Mail (SMTP) .....	52
Scheda Alarm sending	
— Impostazione del modo di invio dell'e-mail alla rivelazione dell'allarme .....	53

Scheda Periodical sending	
— Impostazione del modo di invio periodico di e-mail .....	54
<b>Invio di immagini al server FTP</b>	
— <b>Menu FTP client .....</b>	<b>55</b>
Scheda Common	
— Impostazione della funzione FTP client ....	55
Scheda Alarm sending	
— Impostazione dell'azione FTP client alla rivelazione dell'allarme .....	56
Scheda Periodical sending	
— Impostazione della funzione periodica FTP client .....	57
<b>Registrazione di immagini in memoria</b>	
— <b>Menu Image memory .....</b>	<b>58</b>
Scheda Common — Impostazione della funzione di memoria di immagine .....	58
Scheda Alarm recording	
— Impostazione della funzione di memoria di immagine alla rivelazione dell'allarme .....	59
Scheda Periodical recording	
— Impostazione del modo di registrazione periodica .....	60
Struttura delle cartelle della memoria immagine .....	61
<b>Scaricamento di immagini dalla telecamera</b>	
— <b>Menu FTP server .....</b>	<b>62</b>
<b>Impostazione dell'uscita di allarme</b>	
— <b>Menu Alarm output .....</b>	<b>63</b>
Scheda Alarm out 1, 2 .....	63
<b>Emissione audio in concomitanza alla rivelazione dell'allarme</b>	
— <b>Menu Voice alert .....</b>	<b>64</b>
Scheda Voice alert 1, 2, 3 .....	64
<b>Impostazione del funzionamento dal visualizzatore — Menu Trigger .....</b>	<b>65</b>
<b>Impostazione del programma</b>	
— <b>Menu Schedule .....</b>	<b>67</b>
<b>Impostazione della memoria tampone dell'allarme</b>	
— <b>Menu Alarm buffer .....</b>	<b>68</b>
<b>Impostazione della funzione di rivelazione oggetti — Menu Object detection .....</b>	<b>69</b>
Cos'è la rivelazione oggetti immobili? .....	69
Scheda Common .....	71
Scheda Unattended object setting .....	75

## Altro

<b>Uso del programma di impostazione fornito .....</b>	<b>76</b>
Avvio del programma di impostazione .....	76
Scheda Bandwidth control .....	76
Scheda Date time .....	77
Riavvio della telecamera .....	77

<b>Uso di SNC audio upload tool</b>	
— <b>Trasmissione audio alla telecamera .....</b>	<b>78</b>
Installazione di SNC audio upload tool .....	78
Collegamento della telecamera al computer .....	78
Uso di SNC audio upload tool .....	79
<b>Uso di SNC video player</b>	
— <b>Riproduzione di file video/audio registrati sulla telecamera .....</b>	<b>84</b>
Installazione di SNC video player .....	84
Uso di SNC video player .....	84
<b>Uso di SNC privacy masking tool</b>	
— <b>Mascherare un'immagine della telecamera .....</b>	<b>85</b>
Installazione di SNC privacy masking tool .....	85
Uso di SNC privacy masking tool .....	86
Impostazione di una maschera di privacy .....	87
<b>Uso di Custom Homepage Installer .....</b>	<b>88</b>
Caricamento della homepage sulla telecamera con Custom Homepage Installer .....	88
<b>Assegnazione dell'indirizzo IP alla telecamera usando i comandi ARP .....</b>	<b>90</b>
<b>Uso di SNMP .....</b>	<b>91</b>
1. Comandi di interrogazione .....	91
2. Comandi di impostazione .....	92
<b>Glossario .....</b>	<b>93</b>
<b>Indice analitico .....</b>	<b>96</b>

## Introduzione

- Durante il monitoraggio dell'immagine e audio della telecamera acquistata, si presenta il rischio che immagine e audio di monitoraggio siano visualizzati o utilizzati da terzi tramite la rete.  
Questo sistema viene fornito solo affinché l'utente possa accedere facilmente alla propria telecamera tramite Internet.  
Nell'uso della telecamera, considerare e tutelare a proprio rischio e pericolo i diritti alla privacy e il diritto d'autore del soggetto.
- L'accesso alla telecamera o al sistema è limitato all'utente che imposta un nome utente e una password. Non è disponibile alcuna altra autenticazione e l'utente non deve dare per scontato che tale filtraggio sia effettuato dal servizio.
- Sony non si assume responsabilità se il servizio relativo alla telecamera dovesse non essere disponibile o interrompersi per qualsiasi motivo.
- Eseguire sempre una registrazione di prova, e verificare che il contenuto sia stato registrato correttamente. **LA SONY NON SARÀ RESPONSABILE DI DANNI DI QUALSIASI TIPO, COMPRESI, MA SENZA LIMITAZIONE A, RISARCIMENTI O RIMBORSI A CAUSA DI GUASTI DI QUESTO APPARECCHIO O DEI SUOI SUPPORTI DI REGISTRAZIONE, SISTEMI DI MEMORIZZAZIONE ESTERNA O QUALSIASI ALTRO SUPPORTO O SISTEMA DI MEMORIZZAZIONE PER REGISTRARE CONTENUTI DI QUALSIASI TIPO.**
- Verificare sempre che l'apparecchio stia funzionando correttamente prima di usarlo. **LA SONY NON SARÀ RESPONSABILE DI DANNI DI QUALSIASI TIPO, COMPRESI, MA SENZA LIMITAZIONE A, RISARCIMENTI O RIMBORSI A CAUSA DELLA PERDITA DI PROFITTI ATTUALI O PREVISTI DOVUTA A GUASTI DI QUESTO APPARECCHIO, SIA DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DELLA GARANZIA SIA DOPO LA SCADENZA DELLA GARANZIA, O PER QUALUNQUE ALTRA RAGIONE.**
- Se usando questa unità vengono persi dei dati, SONY non si assume alcuna responsabilità per il loro ripristino.

## AVVERTENZA AGLI UTENTI

© 2007 Sony Corporation. Tutti i diritti riservati. Questo manuale e il software che descrive non possono essere, in tutto o in parte, riprodotti, tradotti o trasformati in alcuna forma leggibile da una macchina senza previa approvazione di Sony Corporation.

**SONY CORPORATION NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA A RIGUARDO DI QUESTO MANUALE, DEL SOFTWARE O DI ALTRE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE E DECLINA ESPRESSAMENTE OGNI GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIALIZZABILITÀ O DI IDONEITÀ PER UN QUALSIASI USO SPECIFICO PER QUANTO RIGUARDA QUESTO MANUALE, IL SOFTWARE O ALTRE INFORMAZIONI DEL CASO. IN NESSUN CASO SONY CORPORATION SARÀ RESPONSABILE PER DANNI OCCASIONALI, INDIRETTI O SPECIALI, CHE SIANO DOVUTI A ILLECITO, CONTRATTO O ALTRO, DERIVANTI O COLLEGATI A QUESTO MANUALE, AL SOFTWARE O AD ALTRE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE O AL LORO USO.**

Sony Corporation si riserva il diritto di effettuare qualsiasi modifica a questo manuale o alle informazioni qui contenute in qualsiasi momento e senza preavviso. Il software qui descritto potrebbe anche essere soggetto ai termini di uno specifico contratto di licenza utente.

- “IPELA” e **IPELA** sono marchi commerciali di Sony Corporation.
- DynaView™ è un marchio commerciale registrato di Sony Corporation.
- “SuperExwave™” è un marchio commerciali di Sony Corporation.
- Microsoft, Windows, Internet Explorer e MS-DOS sono marchi commerciali registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti d’America e/o in altri paesi.
- Java è un marchio commerciali di Sun Microsystems, Inc. negli Stati Uniti d’America e in altri paesi.
- Intel e Pentium sono marchi commerciali registrati di Intel Corporation o delle sue filiali negli Stati Uniti d’America e in altri paesi.
- Adobe, Acrobat e Adobe Reader sono marchi commerciali di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti d’America e/o in altri paesi.
- CompactFlash e CF sono marchi commerciali di SanDisk Corporation, registrati negli Stati Uniti d’America e in altri paesi.

Tutti gli altri nomi di azienda e di prodotto sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati delle rispettive aziende o dei rispettivi fabbricanti.

# Uso di questa guida per l'utente

Questa guida per l'utente spiega come utilizzare la Network Camera SNC-DF85N/DF85P/DF80N/DF80P/DF50N/DF50P tramite un computer.

Questa guida per l'utente è stata realizzata per essere letta sullo schermo del computer.

Poiché questa sezione fornisce dei suggerimenti sull'uso della guida per l'utente, leggerla prima di utilizzare la telecamera.

## Collegamento alla pagina relativa

Leggendo la guida per l'utente sullo schermo del computer, fare clic su una frase per visualizzare la pagina relativa.

## Esempi di schermate del software

Notare che gli esempi presentati nella guida per l'utente sono solo illustrativi. Alcune schermate potrebbero essere diverse da quelle che appaiono durante l'uso del software applicativo.

Le illustrazioni della telecamera e le visualizzazioni dei menu nella guida per l'utente mostrano come esempio l'SNC-DF80 (SNC-DF80N o SNC-DF80P).

## Stampa della guida per l'utente

In funzione del sistema di cui si dispone, alcune schermate o illustrazioni della guida per l'utente, quando sono stampate, potrebbero apparire diverse da quelle visualizzate sullo schermo.

## Manuale di installazione (stampato)

Il manuale di installazione fornito descrive i nomi e le funzioni delle parti e dei comandi della Network Camera, esempi di collegamento, come installare la telecamera e le precauzioni d'uso e di sicurezza. Ricordare di leggere il manuale di installazione prima di utilizzare la telecamera.

# Requisiti di sistema

Questi sono i requisiti del computer che visualizza l'immagine o controlla la telecamera.

## Processore

Intel Pentium 4, 1,5 GHz o superiore (consigliato Pentium 4, 2,4 GHz o superiore)

## RAM

256 MB o superiore

## Sistema operativo

Microsoft Windows XP, Windows Vista edizione 32 bit (funzionamento verificato con edizioni Ultimate e Business)

## Browser di Web

Microsoft Internet Explorer Ver. 6.0, 7.0

## Java

1.6.0\_12

Ad giugno 2009.

## Preparativi

La sezione Preparativi spiega le predisposizioni che deve effettuare l'amministratore per il monitoraggio delle immagini dopo l'installazione e il collegamento della telecamera.


## Collegamento a un computer o a una rete

Per il collegamento al computer, usare un cavo di rete disponibile in commercio (incrociato).

Per il collegamento alla rete, usare un cavo di rete disponibile in commercio (cavo diritto).


## Collegamento della telecamera a un computer

Usando un cavo di rete (incrociato) disponibile in commercio, collegare la porta LAN della telecamera a un computer.



## Collegamento della telecamera a una rete locale

Usando un cavo di rete disponibile in commercio, collegare la porta LAN della telecamera a un hub della rete.



# Assegnazione dell'indirizzo IP alla telecamera

Per collegare la telecamera a una rete è necessario assegnare un nuovo indirizzo IP alla telecamera quando viene installata per la prima volta.

L'indirizzo IP può essere assegnato in due modi:

- Usando il programma di impostazione memorizzato nel CD-ROM fornito (vedere pagina 7)
- Usando i comandi ARP (Address Resolution Protocol) (vedere pagina 90)

Questa sezione spiega come assegnare un indirizzo IP alla telecamera usando il programma di impostazione fornito e come configurare la rete.

Prima di iniziare, collegare la telecamera, facendo riferimento a “Collegamento a un computer o a una rete” a pagina 6.

Per l'indirizzo IP assegnato, rivolgersi all'amministratore della rete.

## Note

- Il programma di impostazione potrebbe non funzionare correttamente se si utilizza sul computer un firewall personalizzato o software antivirus. In tal caso, disattivare il software oppure assegnare un indirizzo IP alla telecamera con un altro sistema. Per esempio, vedere “Assegnazione dell'indirizzo IP alla telecamera usando i comandi ARP” a pagina 90.
- Se si usa Windows XP Service Pack 2 o successivo, oppure Windows Vista, disattivare la funzione Windows Firewall. Diversamente l'IP Setup Program non funzionerà correttamente. Per l'impostazione, vedere “Configurazione di Windows Firewall” in “Quando si usa Windows XP Service Pack 2 o successivo” a pagina 10 o “Configurazione di Windows Firewall” in “Quando si usa Windows Vista” a pagina 12.

## Assegnazione dell'indirizzo IP usando il programma di impostazione

- 1 Inserire il CD-ROM nella relativa unità. Verrà visualizzata automaticamente la pagina di apertura nel browser di Web. Se la pagina di apertura non è visualizzata automaticamente nel browser di Web, fare doppio clic sul file index.htm nel CD-ROM.

Quando si usa Windows Vista, potrebbe apparire il pop-up “AutoPlay”. Per i dettagli, vedere “Installazione del software” in “Quando si usa Windows Vista” a pagina 11.

- 2 Fare clic sull'icona di **Setup** del IP Setup Program. Si apre la finestra di dialogo “File Download”.

Se viene utilizzato Windows XP Service Pack 2 o successivo, oppure Windows Vista, potrebbe apparire un messaggio a proposito dei contenuti attivi. Per i dettagli, vedere “Installazione del software” in “Quando si usa Windows XP Service Pack 2 o successivo” a pagina 9 o “Installazione del software” in “Quando si usa Windows Vista” a pagina 11.

- 3 Fare clic su **Open**.

## Nota

Facendo clic su “Save this program to disk” nella finestra di dialogo “File Download”, non sarà possibile effettuare correttamente l'installazione. Eliminare il file scaricato e fare di nuovo clic sull'icona di **Setup**.

- 4 Installare IP Setup Program sul computer di cui si dispone seguendo la procedura guidata. Se è visualizzato il contratto di licenza del software, leggerlo attentamente e fare clic su **Accept** per continuare l'installazione.
- 5 Avviare IP Setup Program.

Quando si usa Windows Vista, potrebbe apparire il messaggio “User Account Control – An unidentified program wants access to your computer”. In tal caso, fare clic su **Allow**.

Il programma rileva le telecamere di rete collegate alla rete locale e le elenca nella finestra della scheda Network.

- 6** Fare clic nell'elenco sulla telecamera alla quale si desidera assegnare un nuovo indirizzo IP.

MAC address	IP address	Model	Serial No.	Version No.
08-00-46-ec-47-73	192.168.0.100	SNO-***	100001	1.00

Vengono visualizzate le impostazioni di rete per la telecamera selezionata.

- 7** Impostare l'indirizzo IP.

**Per ottenere l'indirizzo IP automaticamente da un server DHCP:**  
Selezionare **Obtain an IP address automatically**.

IP address, Subnet mask e Default gateway sono assegnati automaticamente.

**Per specificare manualmente l'indirizzo IP:**  
Selezionare **Use the following IP address** e immettere IP address, Subnet mask e Default gateway nelle caselle relative.

### Nota

Quando si seleziona **Obtain an IP address automatically**, verificare che nella rete sia attivo un server DHCP.

- 8** Impostare l'indirizzo DNS server.

**Per ottenere gli indirizzi dei server DNS automaticamente:**  
Selezionare **Obtain DNS server address automatically**.

**Per specificare manualmente gli indirizzi dei server DNS:**

Selezionare **Use the following DNS server address**, quindi immettere Primary DNS server address e Secondary DNS server address nelle caselle relative.

### Nota

Per questa telecamera non sono applicabili Third DNS server address e Fourth DNS server address.

- 9** Impostare HTTP port No.

Normalmente selezionare **80** per HTTP port No. Per usare una porta di numero diverso, immettere nella casella di testo un numero di porta fra 1024 e 65535.

- 10** Immettere Administrator name e Administrator password.


Le impostazioni di fabbrica per ambedue queste voci sono "admin".

### Nota


Non è possibile cambiare in questo passo Administrator name e Administrator password. Per cambiare queste voci, vedere "Impostazioni dell'utente — Menu User" a pagina 50.



- 11** Verificare che tutte le voci siano correttamente impostate, quindi fare clic su **OK**.



Se appare “Setting OK”, l’indirizzo IP è stato assegnato correttamente.



- 12** Per accedere direttamente alla telecamera, fare doppio clic sul nome della telecamera nell’elenco.

MAC address	IP address	Model	Serial No.	Version No.
08-00-46-ec-47-73	192.168.0.100	SNC-***	100001	1.00


### Suggerimenti

- La rete della telecamera è impostata in stabilimento come segue.  
IP address: 192.168.0.100  
Subnet mask: 255.0.0.0
- Quando si seleziona la telecamera nella scheda Network e si fa clic con il pulsante destro del mouse su **Copy**, è possibile copiare **MAC address**, **DHCP/FIXED\***, **IP address**, **Port number**, **Model name**, **Serial number** e **Version number** negli appunti.  
Se si tiene premuto **Ctrl** e si preme **a**, è possibile selezionare tutte le telecamere nella scheda network.

\* **DHCP** indica un’impostazione DHCP. **FIXED** indica un indirizzo IP fisso.

Viene visualizzata sul browser di web la pagina di benvenuto della telecamera di rete.

Esempio di visualizzazione: SNC-DF80N



### Nota

Se l’indirizzo IP non è impostato correttamente, la pagina di benvenuto non appare dopo il passo 12. In tal caso, provare a impostare di nuovo l’indirizzo IP.


## Quando si usa Windows XP Service Pack 2 o successivo

### Installazione del software


Durante l’installazione di software da CD-ROM come IP Setup Program, potrebbe apparire un messaggio a proposito dei contenuti attivi. In tal caso, procedere come segue:

Esempio: Nel caso di IP Setup Program

Se appare il messaggio “Internet Explorer”, fare clic su **Yes**.




Se appare il messaggio “File Download – Security Warning”, fare clic su **Run**.



### Nota

Se si seleziona **Save** nella finestra di dialogo “File Download – Security Warning”, non sarà possibile effettuare correttamente l’installazione. Eliminare il file scaricato e fare di nuovo clic sull’icona **Setup**.

Se appare il messaggio “Internet Explorer – Security Warning”, fare clic su **Run**.




L'installazione del software inizia.


## Installazione di ActiveX Control

Durante l'installazione di ActiveX Control, potrebbe apparire la barra delle informazioni o “Security Warning”. In tal caso, procedere come segue:

Se appare il messaggio “Information Bar”, fare clic su **OK**.



Se appare la barra delle informazioni, fare clic su di essa e selezionare **Install ActiveX Control...**.



Se appare “Internet Explorer – Security Warning”, fare clic su **Install**.




L'installazione di ActiveX Control inizia. Quando l'installazione è terminata, appare il visualizzatore principale o il menu Object detection.

## Configurazione di Windows Firewall

IP Setup Program o SNC audio upload tool potrebbero non funzionare correttamente, secondo la configurazione di Windows Firewall. (Non sono presentate telecamere nell'elenco anche se vengono rilevate.) In tal caso, verificare la configurazione di Windows Firewall come segue:

Esempio: Nel caso di IP Setup Program

- 1 Selezionare **Control Panel** dal menu Start di Windows.
- 2 Selezionare **Security Center** dalla finestra.
- 3 Selezionare **Windows Firewall**, quindi selezionare **Off** dalla finestra di dialogo di Windows Firewall.




Le telecamere saranno visualizzate nell'elenco.

Per mantenere l'impostazione **On** di Windows Firewall, procedere come segue.

- 4 Selezionare la scheda “Exceptions”.


## 5 Selezionare Add Program....



## 6 Selezionare IP Setup Program nella finestra di dialogo Add Program e fare clic su OK.

IP Setup Program viene aggiunto all'elenco Programs and Services.

## 7 Fare clic su OK.



Quando è completata la procedura di cui sopra, le telecamere collegate alla rete locale sono visualizzate nell'IP Setup Program.


## Quando si usa Windows Vista

### Installazione del software

Quando si installa software da CD-ROM, come l'IP Setup Program, potrebbe apparire un messaggio di avvertimento a timonto a proposito dei contenuti attivi. In tal caso, procedere come segue:

Esempio: Nel caso di IP Setup Program


Se appare il pop-up "AutoPlay" quando si inserisce un CD-ROM nell'unità relativa, fare clic su **Install or run program**.




### Nota

Se si fa clic su **Open folder to view files**, non si aprirà automaticamente il browser di Web. In tal caso, fare doppio clic sul file "index.htm" nel CD-ROM.

Se appare il messaggio "Internet Explorer", fare clic su **Yes**.




Se appare il messaggio “File Download – Security Warning”, fare clic su **Run**.



### Nota

Se si seleziona **Save** nella finestra di dialogo “File Download – Security Warning”, non sarà possibile effettuare correttamente l’installazione. Eliminare il file scaricato e fare di nuovo clic sull’icona Setup.

Se appare il messaggio “Internet Explorer – Security Warning”, fare clic su **Run**.



Se appare il messaggio “User Account Control – An unidentified program wants access to your computer”, fare clic su **Allow**.

L’installazione del software inizia.


## Avvio del software

Quando si avvia del software come IP Setup Program, potrebbe apparire il messaggio “User Account Control – An unidentified program wants access to your computer”. In questo caso, fare clic su **Allow**.


## Installazione di ActiveX Control

Durante l’installazione di Active X Control, potrebbe apparire la barra delle informazioni o “Security Warning”. In tal caso, procedere come segue:

Se appare il messaggio “Information Bar”, fare clic su **OK**.



Se appare la barra delle informazioni, fare clic su di essa e selezionare **Install ActiveX Control...**.



Se appare il messaggio “User Account Control – Windows needs your permission to continue”, fare clic su **Continue**.

Se appare “Internet Explorer – Security Warning”, fare clic su **Install**.



L’installazione di ActiveX Control inizia. Quando l’installazione è terminata, appare il visualizzatore principale o il menu Object detection.

## Configurazione di Windows Firewall


IP Setup Program o SNC audio upload tool potrebbero non funzionare correttamente, secondo la configurazione di Windows Firewall. (Non sono presentate telecamere nell’elenco anche se vengono rilevate.) In tal caso, verificare la configurazione di Windows Firewall come segue:

Esempio: Nel caso di IP Setup Program

- 1 Selezionare **Control Panel** dal menu Start di Windows.
- 2 Fare clic su **Windows Firewall**.
- 3 Selezionare **Turn Windows Firewall on or off**.

Potrebbe apparire “User Account Control – Windows needs your permission to continue”. In tal caso, fare clic su **Continue**.

**4** Selezionare **Off** nella scheda “General”.




Le telecamere saranno visualizzate nell'elenco. Per mantenere l'impostazione **On** di Windows Firewall, procedere come segue.

**5** Selezionare la scheda “Exceptions”.


**6** Selezionare **Add Program....**

**7** Se appare la finestra di dialogo Add a Program, selezionare **IP Setup Program** e fare clic su **OK**.



IP Setup Program viene aggiunto all'elenco Program or port.

**8** Fare clic su **OK**.



Quando è completata la procedura di cui sopra, le telecamere collegate alla rete locale sono visualizzate nell'IP Setup Program.

# Accesso alla telecamera tramite il browser di Web

Dopo che è stato assegnato alla telecamera l'indirizzo IP, verificare che sia effettivamente possibile accedere alla telecamera usando il browser di Web installato sul computer.


Come browser di Web, usare Internet Explorer.

- 1 Avviare il browser di Web sul computer e immettere l'indirizzo IP della telecamera nella casella dell'URL.



Viene visualizzata la pagina di benvenuto.

Esempio di visualizzazione: SNC-DF80N



- 2 Fare clic su **Enter**.  
Appare il visualizzatore principale.




Quando viene visualizzato correttamente il visualizzatore principale, l'accesso alla telecamera è confermato.

## Quando è visualizzato per la prima volta il visualizzatore principale della telecamera

Facendo clic su **Enter**, appare "Security Warning".

Facendo clic su **Yes**, viene installato il ActiveX control e appare il visualizzatore principale.



### Note

- Se nelle Impostazioni rete locale (LAN) di Internet Explorer è attivata **Automatic configuration**, l'immagine potrebbe non essere visualizzata. In tal caso, disattivare **Automatic configuration** e impostare manualmente il server Proxy. Per l'impostazione del server Proxy, rivolgersi all'amministratore della rete.
- Per installare ActiveX Control, è necessario accedere al computer come amministratore.
- Quando si usa Windows XP Service Pack 2 o successivo, oppure Windows Vista, facendo clic su **Enter** potrebbe apparire la barra delle informazioni o "Security Warning". Per i dettagli, vedere "Installazione di ActiveX Control" in "Quando si usa Windows XP Service Pack 2 o successivo" a pagina 10 o "Installazione di ActiveX Control" in "Quando si usa Windows Vista" a pagina 12.

### Suggerimento

Tutte le pagine di questo software sono ottimizzate per la dimensione **Medium** dei caratteri visualizzati da Internet Explorer.

## Per visualizzare correttamente la pagina di benvenuto e il visualizzatore principale

Per utilizzare correttamente la pagina di benvenuto e il visualizzatore principale, impostare il livello di sicurezza di Internet Explorer su **Medium** o inferiore, come segue:

- 1 Selezionare **Tools** dalla barra dei menu di Internet Explorer, quindi selezionare **Internet Options** e fare clic sulla scheda **Security**.



- 2 Fare clic sull'icona **Internet** (quando la telecamera viene usata tramite Internet) o sull'icona **Local intranet** (quando la telecamera è usata tramite una rete locale).
- 3 Impostare il cursore su **Medium** o inferiore. (Se il cursore non appare, fare clic su **Default Level**.)

### Uso di software antivirus ecc. sul computer

- L'uso sul computer di software antivirus, di software di sicurezza, di firewall personalizzato o di blocco dei popup potrebbe peggiorare le prestazioni della telecamera, diminuendo per esempio la frequenza di quadro di visualizzazione dell'immagine.
- La pagina di Web visualizzata quando si accede alla telecamera usa JavaScript. L'uso sul computer di software antivirus o di altro software di cui sopra potrebbe influire sulla visualizzazione della pagina di Web.

## Configurazione di base effettuata dall'amministratore

È possibile monitorare l'immagine della telecamera accedendo al sistema con le condizioni iniziali impostate per questa telecamera di rete. Si possono anche impostare varie funzioni secondo la posizione di installazione, la condizione di rete o l'uso della telecamera.

Prima di monitorare le immagini dalla telecamera, si consiglia di impostare le voci che seguono.

Descrizione dell'impostazione	Menu di impostazione
Impostazione del formato dell'immagine inviata dalla telecamera.	Scheda Video codec (pagina 37)
Selezione della luminosità dell'immagine inviata dalla telecamera.	Exposure (pagina 35) Brightness (solo SNC-DF80) (pagina 36)
Selezione della qualità dell'immagine inviata dalla telecamera.	Scheda Video codec (pagina 37)
Selezione delle dimensioni di visualizzazione dell'immagine.	View size (pagina 20)
Selezione della trasmissione o non trasmissione dell'audio proveniente dal microfono esterno.	Microphone (pagina 34)
Sincronizzazione di data e ora della telecamera e data e ora del computer.	Scheda Date & time (pagina 30)
Impostazione dell'invio dell'immagine monitor come allegato di un messaggio di e-mail.	Menu e-Mail (SMTP) (pagina 52)
Impostazione dei diritti di accesso dell'utente della telecamera.	Menu User (pagina 50)

## Uso della telecamera

La sezione Uso della telecamera spiega come osservare l'immagine della telecamera con il browser di Web. Come browser di Web, usare Internet Explorer. Le funzioni della telecamera devono essere impostate dall'amministratore. Per l'impostazione della telecamera, vedere "Gestione della telecamera" a pagina 27.

## Administrator e User

Questa telecamera di rete identifica le persone che accedono al sistema come **Administrator** o **User**. **Administrator** può usare tutte le funzioni di queste telecamera di rete, comprese le relative impostazioni. **User** può usare le funzioni per monitorare l'immagine e l'audio dalla telecamera, nonché controllare la telecamera stessa. L'impostazione **Viewer mode** limita i diritti di accesso dell'utente. Gli utenti possono essere di tre tipi.

Ciascun tipo di utente può usare le corrispondenti funzioni che seguono.

Funzione	Administrator	User		
		Full	Light	View
Monitoraggio di un'immagine in diretta	●	●	●	●
Visualizzazione della data e l'ora	●	●	●	●
Comando della frequenza di quadro (disponibile solo in modo JPEG)	●	●	—	—
Controllo delle dimensioni di visualizzazione dell'immagine	●	●	●	—
Ingrandimento di un'immagine con lo zoom digitale	●	●	●	—
Salvataggio del fermo immagine nel computer	●	●	●	— <sup>1)</sup>
Invio di un file di immagine al server FTP	●	●	—	—
Invio di un'immagine come allegato di e-mail	●	●	—	—
Registrazione di un'immagine in memoria	●	●	—	—
Comando dell'uscita di allarme della porta I/O della telecamera	●	●	—	—
Commutazione del modo della funzione giorno/notte (disponibile solo su SNC-DF85/DF80)	●	●	—	—
Riproduzione di un file audio (Voice alert)	●	●	—	—
Commutazione del modo di trasmissione TCP/UDP (disponibile solo nel modo MPEG4/H.264)	● <sup>2)</sup>	● <sup>2)</sup>	—	—
Ricezione dell'audio	●	●	●	●
Controllo del menu di impostazione	●	—	—	—

- Funzione disponibile
- Funzione non disponibile

1) Questa funzione è utilizzabile con Java applet viewer.

2) Questa funzione non è utilizzabile con Java applet viewer.


I diritti di accesso dell'amministratore e dell'utente possono essere impostati con "Impostazioni dell'utente — Menu User" del menu Administrator a pagina 50.



# Accesso alla pagina home — Pagina di benvenuto


## Accesso come utente

- 1 Avviare il browser di Web sul computer e immettere l'indirizzo IP della telecamera che si desidera monitorare.



Viene visualizzata la pagina di benvenuto.


Esempio di visualizzazione: SNC-DF80N




- 2 Selezionare il visualizzatore. I codec e i visualizzatori disponibili sono visualizzati in funzione dell'impostazione **Mode** nella scheda Video codec del menu Camera (pagina 37).

**Quando Mode è impostato su Single codec**  
È possibile monitorare l'immagine del video codec selezionato (JPEG, MPEG4 o H.264). Per immagini JPEG, è possibile selezionare **Java applet viewer**.


**Quando è selezionato JPEG**




**Quando è selezionato MPEG4**



**Quando è selezionato H.264**



**Quando Mode è impostato su Dual codec**  
È possibile monitorare immagini JPEG e MPEG4. Per immagini JPEG, è possibile selezionare **Java applet viewer**.



- 3 Fare clic su **Enter**.  
Appare il visualizzatore principale.

### Con ActiveX viewer (MPEG4/H.264)



### Con Java applet viewer



Controllo della telecamera dal visualizzatore principale.

#### Nota

Se la pagina di benvenuto non appare correttamente, l'impostazione del livello di sicurezza di Internet Explorer potrebbe essere superiore a **Medium**. Vedere "Per visualizzare correttamente la pagina di benvenuto e il visualizzatore principale" a pagina 14 e verificare il livello di sicurezza.

## Visualizzazione diretta del menu Administrator

Affinché l'amministratore possa impostare le funzioni della telecamera, il menu Administrator può essere aperto direttamente dalla pagina di benvenuto.

- 1 Selezionare la lingua del visualizzatore nella pagina di benvenuto.  
Fare clic su **English** o **Japanese** nella parte inferiore della pagina di benvenuto.
- 2 Fare clic su **Setting** nella pagina di benvenuto.  
Appare la finestra di dialogo che segue.



- 3 Immettere il nome utente e la password dell'amministratore, quindi fare clic su **OK**.

Per l'amministratore sono stati impostati in fabbrica il nome utente "admin" e la password "admin". È possibile modificarli tramite il menu User del menu Administrator (vedere pagina 50).

Viene visualizzato in un'altra finestra il menu Administrator.



## Informazioni sui visualizzatori

Sono disponibili i seguenti visualizzatori.

### ActiveX viewer

Questo visualizzatore può effettuare il monitoraggio dell'immagine della telecamera usando uno qualsiasi dei video codec **JPEG**, **MPEG4** e **H.264**.

È necessario installare questo visualizzatore quando viene utilizzato per la prima volta il visualizzatore principale.

### Prima presentazione del visualizzatore principale della telecamera

Quando si accede alla telecamera di rete usando per la prima volta ActiveX viewer (facendo clic su **Enter** per entrare nel visualizzatore principale), appare Security Warning. Fare clic su **Yes** e installare ActiveX Control. L'uso di ActiveX Control permette di usare tutte le funzioni del visualizzatore.

## Java applet viewer

È possibile selezionare questo visualizzatore quando l'immagine della telecamera è in formato **JPEG**. La frequenza di quadro è inferiore a quella di ActiveX viewer.

Java applet viewer funziona soltanto quando è installato Java e attivato Java (Sun). Se non funziona correttamente, verificare che Java sia stato installato correttamente e che Java (Sun) sia attivato.

Per ulteriori informazioni sulla versione Java per la quale è stato verificato il corretto funzionamento, fare riferimento a "Requisiti di sistema" a pagina 6.

### Verifica della versione di Java

Selezionare **Tools** dalla barra dei menu di Internet Explorer, quindi selezionare **Internet Options** e fare clic sulla scheda **Advanced mode**. Verificare in **Java (Sun)** la versione di Java visualizzata. Se non è visualizzata la voce **Java (Sun)**, Java non è installato. È necessario installare Java.

### Attivazione del plug-in Java

Esempio: Nel caso di Java Plug-in Ver. 1.6.0\_01

Contrassegnare "Use JRE 1.6.0\_01 for <applet> (requires restart)" in "Java (Sun)".

### Installazione del plug-in Java

Scaricare Java 2 Runtime Environment, Standard Edition (JRE) dal sito di web di Sun Microsystems, Inc. e installare seguendo le istruzioni del programma di installazione.

#### Note

- Se nelle Impostazioni rete locale (LAN) di Internet Explorer è attivata **Automatic configuration**, l'immagine della telecamera potrebbe non essere visualizzata. In tal caso, disattivare **Automatic configuration** e impostare manualmente il server Proxy. Per l'impostazione del server Proxy, rivolgersi all'amministratore della rete.
- Per installare ActiveX Control, è necessario accedere al computer come amministratore.

#### Suggerimento

Tutte le pagine di questo software sono ottimizzate per la dimensione **Medium** dei caratteri visualizzati da Internet Explorer.

## Configurazione del visualizzatore principale

Questa sezione spiega le funzioni delle parti e dei comandi del visualizzatore principale. Per una spiegazione dettagliata di ciascuna parte o comando, vedere le pagine relative.

### Visualizzatore principale usando ActiveX viewer (MPEG4 o H.264)



Sezione di comando della telecamera

Sezione dell'immagine monitor

Menu principale

### Visualizzatore principale usando ActiveX viewer (JPEG)



Sezione di comando della telecamera

Sezione dell'immagine monitor

Menu principale

## Visualizzatore principale usando Java applet viewer



## Menu principale



### Setting

Fare clic per visualizzare il menu Administrator.  
(pagina 27)

È possibile utilizzare questa funzione solo con accesso al sistema come amministratore.



### Home

Visualizza la pagina di benvenuto.

## Sezione di comando della telecamera

### Frame rate



(Visualizzato soltanto quando l'immagine della telecamera è in formato **JPEG**.)

Seleziona la frequenza di quadro con cui trasmettere le immagini. (pagina 21)

### View size



Seleziona le dimensioni di visualizzazione. (pagina 22)



### Digital zoom

Fare clic per cambiare le dimensioni dello zoom digitale. (pagina 22)




### Capture


(Visualizzato nel menu principale quando è usato Java applet viewer.)

Fare clic per acquisire un fermo immagine ripreso dalla telecamera e salvarlo sul computer. (pagina 22)

## Trigger



(Visualizzato soltanto quando **Viewer mode** (pagina 51) della telecamera è impostato su **Full** e uno o più comandi di attivazione sono impostati nel menu Trigger (pagina 65).)

Selezionare dalla casella di riepilogo la funzione da usare e fare clic su . La funzione selezionata è attivata. È possibile selezionare le seguenti funzioni:

- invio dei file di fermo immagine come allegati di e-mail (pagina 24)
- invio dei file di fermo immagine a un server FTP (pagina 24)
- registrazione i file di fermo immagine (pagina 24)
- controllo dell'uscita dell'allarme (pagina 24)
- attivazione/disattivazione della funzione giorno/notte (solo SNC-DF85/DF80) (pagina 25)
- riproduzione del file audio memorizzato nella telecamera (pagina 25)



### Transmission (Modo di trasmissione TCP/UDP)





(Visualizzato soltanto quando l'immagine della telecamera è in formato MPEG4 o H.264 e viene utilizzato ActiveX viewer.)

Ogni volta che si fa clic il modo di trasmissione dei dati video/audio commuta fra modo TCP, modo UDP (Unicast) e modo UDP (Multicast). (pagina 25)  
L'ultimo modo selezionato viene salvato nel computer e rimane selezionato all'avvio successivo.


## Volume



(Visualizzato quando **Microphone** (pagina 34) è impostato su **On**.)

Per regolare il volume, trascinare la barra . Facendo clic su , l'icona diventa  e l'emissione dell'audio si interrompe. Per emettere l'audio, fare di nuovo clic su .

### Nota

Se quando viene utilizzato Java applet viewer non appare , **Audio codec** potrebbe non essere impostato su **G.711 (64kbps)** (pagina 34), oppure Java potrebbe non essere installato correttamente. Per verificare se Java è installato correttamente, fare riferimento a “Java applet viewer” di “Informazioni sui visualizzatori” a pagina 18.

## Immagine monitor



Presenta l'immagine ripresa dalla telecamera. Data e ora sono visualizzate in alto nella finestra.

## Controllo dell'immagine monitor

È possibile monitorare l'immagine della telecamera nell'apposita finestra monitor del visualizzatore principale.

## Monitoraggio dell'immagine della telecamera

- 1 Accedere alla pagina home per visualizzare il visualizzatore principale. Per accedere al sistema, vedere “Accesso come utente” a pagina 17.



- 2 Selezionare la frequenza di quadro (solo quando l'immagine della telecamera è in formato **JPEG**).



Fare clic sulla casella di riepilogo **Frame rate** per selezionare la frequenza di quadro di trasmissione dell'immagine. È possibile selezionare le seguenti frequenze di quadro.

### SNC-DF85N/DF80N/DF50N

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30 fps

### SNC-DF85P/DF80P/DF50P

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 16, 20, 25 fps

“fps” è l'unità che indica il numero di quadri trasmessi al secondo.

Per esempio, selezionando **30 fps**, l'immagine viene trasmessa alla massima velocità possibile sulla linea di collegamento (massimo 30 fps).



#### Nota

Le opzioni di frequenza di quadro indicano il massimo numero di quadri che può essere trasmesso.

Il numero di quadri effettivamente trasmesso può variare in funzione degli ambienti di rete e delle impostazioni della telecamera (impostazioni di dimensioni dell'immagine e di qualità dell'immagine).


- 3 Selezionare le dimensioni di visualizzazione.




Fare clic sulla casella di riepilogo **View size** per selezionare le dimensioni di visualizzazione fra **Auto**, **640 × 480**, **320 × 240** o **160 × 120**.

**Auto** dipende dalle dimensioni dell'immagine specificate nel menu Camera (pagina 34).

## Ingrandimento dell'immagine monitor

- 1 Fare clic su .
- 2 Fare clic sul punto da ingrandire.  
L'immagine viene ingrandita circa 1,5 volte con centro nel punto in cui è stato fatto clic.




L'icona dello zoom digitale diventa .

- 3 Per annullare l'ingrandimento, fare clic su .

## Acquisizione di un'immagine di monitoraggio

È possibile acquisire un'immagine di monitoraggio come fermo immagine e salvarla nel computer.

## Acquisizione di un'immagine di monitoraggio

- 1 Visualizzare l'immagine della telecamera nella finestra di monitor.
- 2 Fare clic su .
- Viene acquisito il fermo immagine dell'istante in cui si fa clic ed è visualizzato nella finestra di acquisizione.

Con ActiveX viewer



### Con Java applet viewer




- 3 Per chiudere la finestra di acquisizione, fare clic su **Cancel** o **Close**.

## Salvataggio dell'immagine acquisita

### Con ActiveX viewer

- 1 Acquisire l'immagine di monitoraggio.
- 2 Fare clic su **Save**.  
Appare la finestra di dialogo **Save As**.




- 3 Selezionare **JPEG Files** o **Windows Bitmap Files** come **Save as type**.
- 4 Immettere **File name** e specificare **Save in**, quindi fare clic su **Save**.

### Con Java applet viewer


- 1 Acquisire l'immagine monitoraggio.

- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare il menu e selezionare **Save Picture As...**.  
Appare la finestra di dialogo **Save Picture**.



- 3 Selezionare **JPEG** o **Bit map** come **Save as type**.
- 4 Immettere **File name** e specificare **Save in**, quindi fare clic su **Save**.

## Uso del pulsante di attivazione

È possibile comandare varie funzioni della telecamera semplicemente facendo clic su  (attivazione) nel visualizzatore principale.


### Invio di un'immagine di monitoraggio per e-Mail

È possibile inviare come allegato di e-mail un fermo immagine acquisito.

Per usare questa funzione, è necessario attivare **e-Mail (SMTP)** e impostare correttamente l'indirizzo nel menu Trigger del menu Administrator (pagina 65).

- 1 Visualizzare l'immagine nella finestra monitor.
- 2 Selezionare **e-Mail** dalla casella di riepilogo del comando di attivazione.



- 3 Fare clic su .  
Viene acquisito il fermo immagine dell'istante in cui si fa clic e l'e-mail con il file di immagine allegato è inviato all'indirizzo di e-mail specificato.


### Invio di un'immagine di monitoraggio a un server FTP

È possibile inviare un fermo immagine acquisito al server FTP.

Per usare questa funzione, è necessario attivare **FTP client** e impostare correttamente l'indirizzo nel menu Trigger del menu Administrator (pagina 66).

- 1 Visualizzare l'immagine nella finestra monitor.
- 2 Selezionare **FTP** dalla casella di riepilogo del comando di attivazione.



- 3 Fare clic su .  
Viene acquisito il fermo immagine dell'istante in cui si fa clic e il file di immagine è inviato al server FTP.

## Registrazione di un'immagine della telecamera come fermo immagine


È possibile acquisire un'immagine della telecamera come fermo immagine e registrarla.

Con la SNC-DF50, i fermo immagine sono registrati nella memoria incorporata, mentre con la SNC-DF85/DF80 sono registrati nella memoria incorporata o nella scheda di memoria CF (non fornita).

Per usare questa funzione è necessario attivare **Image memory** e impostare i dettagli nel menu Trigger del menu Administrator (pagina 66).

- 1 Visualizzare l'immagine nella finestra monitor.
- 2 Selezionare **Image memory** dalla casella di riepilogo del comando di attivazione.



- 3 Fare clic su .  
Viene acquisito il fermo immagine dell'istante in cui si fa clic e il file di immagine viene registrato.


## Controllo dell'uscita dell'allarme 1, 2

È possibile controllare l'uscita dell'allarme 1, 2.

Per usare questa funzione è necessario attivare **Alarm output 1** o **Alarm output 2** nel menu Trigger del menu Administrator (pagina 66).

- 1 Visualizzare l'immagine nella finestra monitor.
- 2 Selezionare **Alarm output 1** o **Alarm output 2** dalla casella di riepilogo del comando di attivazione.



- 3 Fare clic su .  
L'uscita dell'allarme viene selezionata facendo clic.  
Come modo dell'uscita dell'allarme può essere selezionato **Toggle** o **Timer** di **Alarm output 1, 2** nel menu Trigger (pagina 66).

### Suggerimento

Per quanto riguarda il collegamento di periferiche all'uscita dell'allarme della porta I/O, vedere il manuale di installazione fornito.



## Controllo della funzione giorno/notte (solo SNC-DF85/DF80)

La funzione giorno/notte può essere attivata (modo notte) e disattivata (modo giorno).

Per usare questa funzione, è necessario attivare **Day/Night** nel menu Trigger del menu Administrator (pagina 67).

- 1 Visualizzare l'immagine nella finestra monitor.
- 2 Selezionare **Day/Night** dalla casella di riepilogo del comando di attivazione.



- 3 Fare clic su . Ogni volta che si fa clic, la funzione giorno/notte commuta fra attivata (modo notte) e disattivata (modo giorno).

### Nota

Se **Day/Night mode** nel menu Trigger-Day/Night (pagina 67) è impostato su **Disable** o **Auto**, non è possibile comandare la funzione giorno/notte facendo clic su .

## Riproduzione del file audio memorizzato nella telecamera

È possibile riprodurre il file audio memorizzato precedentemente nella telecamera usando SNC audio upload tool.

Per usare questa funzione, è necessario attivare **Voice alert 1**, **Voice alert 2** o **Voice alert 3** nel menu Trigger del menu Administrator (pagina 67).

- 1 Visualizzare l'immagine nella finestra monitor.
- 2 Selezionare **Voice alert 1**, **Voice alert 2** o **Voice alert 3** dalla casella di riepilogo del comando di attivazione.



- 3 Fare clic su . La riproduzione del file audio selezionato inizia e l'audio riprodotto viene emesso dall'altoparlante collegato alla telecamera.

## Commutazione del modo di trasmissione TCP/UDP


Per la porta di comunicazione dei dati video/audio è possibile selezionare TCP o UDP.

Questa funzione può essere usata quando **Mode** (modo video codec) (pagina 37) è impostato su **MPEG4** o **H.264** e si utilizza ActiveX viewer.

### Note

- Questa funzione potrebbe non operare correttamente se viene usato sul computer del software firewall personalizzato o del software antivirus. In tal caso, disattivare il software o selezionare il modo TCP.
- Se viene utilizzato Windows XP Service Pack 2 o successivo, oppure Windows Vista, disattivare "Windows Firewall." Per i dettagli, vedere "Configurazione di Windows Firewall" in "Quando si usa Windows XP Service Pack 2 o successivo" a pagina 10 o "Configurazione di Windows Firewall" in "Quando si usa Windows Vista" a pagina 12.

- 1 Aprire il visualizzatore principale.
- 2 Fare clic su **TCP/UDP Transmission**. Appare la finestra di dialogo **Select TCP/UDP**.



- 3 Fare clic su uno dei pulsanti **TCP**, **UDP (Unicast)** o **UDP (Multicast)**.

**TCP:** normalmente selezionare questa voce.

Quando per la porta di comunicazione è selezionato **TCP** le comunicazioni video/audio sono effettuate con HTTP.

HTTP è il protocollo usato per leggere una normale pagina di Web.

In un ambiente che permette di leggere pagine di Web, è possibile visualizzare o ascoltare video/audio selezionando la porta TCP.

**UDP (Unicast):** quando per la porta di comunicazione è selezionato **UDP (Unicast)** le comunicazioni video/audio sono effettuate con RTP (Real-time Transport Protocol). Poiché RTP è il protocollo per la comunicazione dati video/audio,

la riproduzione di questi dati è migliore rispetto a quando è selezionato TCP (HTTP). Se fra la telecamera e il computer è installato un firewall, oppure in funzione dell'ambiente di rete, il video/audio potrebbe non essere riprodotto correttamente quando è selezionato **UDP (Unicast)**. In tal caso, selezionare **TCP**.

**UDP (Multicast):** è possibile selezionare questo protocollo quando **Multicast streaming** (pagina 40) è **On**. Quando per la porta di trasmissione è selezionato **UDP (Multicast)**, la trasmissione video/audio viene effettuata con i protocolli RTP (Real-time Transport Protocol) e UDP multicast. Con questa selezione è possibile ridurre il carico di trasmissione sulla rete della telecamera. Se fra la telecamera e il computer è installato un router non compatibile con multicast o un firewall, il video/audio potrebbe non essere riprodotto correttamente. In tal caso, selezionare **TCP** o **UDP (Unicast)**.

- 4** Fare clic su **OK** per chiudere la finestra di dialogo.  
Per non cambiare l'impostazione di trasmissione, fare clic su **Cancel**.

## Gestione della telecamera

La sezione Gestione della telecamera spiega come l'amministratore può impostare le funzioni della telecamera.

Per il monitoraggio dell'immagine della telecamera, vedere "Uso della telecamera" a pagina 16.


Questa sezione spiega le funzioni di base e ciascuna opzione del menu Administrator.

### Nota sulla visualizzazione delle opzioni dei menu

I menu di impostazione di questa unità visualizzano in chiaro solo le opzioni di impostazione selezionabili. Non è possibile selezionare le opzioni ombreggiate.

## Funzioni di base del menu Administrator

Il menu Administrator permette all'utente di impostare tutte le funzioni come necessario.

Fare clic su **Setting** nella pagina di benvenuto o su  nel visualizzatore principale per visualizzare il menu Administrator.


### Impostazione del menu Administrator

- 1 Accedere alla pagina home per visualizzare la pagina di benvenuto.  
Per informazioni su come accedere al sistema, vedere pagina 17 "Accesso come utente".
- 2 Selezionare la lingua del visualizzatore nella pagina di benvenuto.  
Fare clic su **English** o **Japanese** nella parte inferiore della pagina di benvenuto.
- 3 Fare clic su **Setting** nella pagina di benvenuto. Appare la finestra di dialogo di autenticazione. Immettere il nome utente e la password dell'amministratore.  
In fabbrica sono stati impostati per l'amministratore il nome utente "admin" e la password "admin".

Viene visualizzato il menu Administrator.



Il menu Administrator può anche essere visualizzato procedendo come segue.


- ① Fare clic su **Enter** nella pagina di benvenuto per visualizzare il visualizzatore principale.
  - ② Fare clic su  nel visualizzatore principale.
  - ③ Immettere il nome utente e la password dell'amministratore.
- 4 Fare clic sul nome del menu (esempio: System) sul lato sinistro del menu Administrator.  
Appare il menu sul quale è stato fatto clic.

Esempio: Menu "System"



- 5 Selezionare la scheda desiderata sopra il menu e impostare ciascuna opzione nella scheda.

Esempio: Scheda "Date & time" del menu "System"



Per dettagli sulle schede dei menu e le opzioni di impostazione, vedere le pagine da 29 a 75.

- 6 Dopo l'impostazione, fare clic su **OK**.  
Le impostazioni effettuate diventano attive.

Fare clic su **Cancel** per annullare i valori impostati e tornare alle impostazioni precedenti.

### Pulsanti comuni a tutti i menu

I seguenti pulsanti sono visualizzati in tutti i menu. Le funzioni di questi pulsanti sono uguali per tutti i menu.



Fare clic su questo pulsante per confermare le impostazioni.

Cancel

Fare clic su questo pulsante per annullare i valori impostati e tornare alle impostazioni precedenti.

## Note generali sui menu

- Dopo aver cambiato l'impostazione di un menu, attendere almeno 10 secondi prima di spegnere l'alimentazione della telecamera. Se l'alimentazione viene spenta immediatamente, l'impostazione modificata potrebbe non essere salvata correttamente.
- Quando le impostazioni della telecamera sono modificate mentre si utilizza il visualizzatore principale, non è possibile ripristinare alcune impostazioni. Per aggiornare il visualizzatore principale all'apertura, fare clic su **Refresh** del browser di Web.

## Configurazione del menu Administrator



### System

Visualizza il menu System. (“Configurazione del sistema — Menu System” a pagina 29)

### Camera

Visualizza il menu Camera per l'impostazione dell'immagine e dell'audio della telecamera. (“Impostazione dell'immagine e dell'audio della telecamera — Menu Camera” a pagina 34)

### Network

Visualizza il menu Network per impostare il collegamento in rete. (“Configurazione della rete — Menu Network” a pagina 40)

### 802.1X

Visualizza il menu 802.1X per collegare la telecamera a una rete configurata conformemente alla norma 802.1X di autenticazione delle porte. (“Uso della funzione di autenticazione 802.1X — Menu 802.1X” a pagina 43)

### User

Visualizza il menu User per impostare il nome dell'utente e la password di accesso. (“Impostazioni dell'utente — Menu User” a pagina 50)

### Security

Visualizza il menu Security per specificare un computer che ha diritto di collegarsi alla telecamera. (“Impostazione della protezione — Menu Security” a pagina 51)

### e-Mail (SMTP)

Visualizza il menu e-Mail (SMTP) per inviare un'e-mail. (“Invio di un'immagine per e-mail — Menu e-Mail (SMTP)” a pagina 52)

### FTP client

Visualizza menu FTP client per inviare un file immagine/audio ecc. a un server FTP. (“Invio di immagini al server FTP — Menu FTP client” a pagina 55)

### Image memory

Visualizza il menu Image memory per registrare un file immagine/audio ecc. (“Registrazione di immagini in memoria — Menu Image memory” a pagina 58)

### FTP server

Visualizza il menu FTP server per impostare la relativa funzione della telecamera. (“Scaricamento di immagini dalla telecamera — Menu FTP server” a pagina 62)

### Alarm output

Visualizza il menu Alarm output per impostare il connettore di uscita dell'allarme della telecamera. (“Impostazione dell'uscita di allarme — Menu Alarm output” a pagina 63)

### Voice alert

Visualizza il menu Voice alert per riprodurre il file audio memorizzato nella telecamera in concomitanza con la rivelazione dell'allarme dall'ingresso del sensore o dalla funzione di rivelazione oggetti. (“Emissione audio in concomitanza alla rivelazione dell'allarme — Menu Voice alert” a pagina 64)

### Trigger

Visualizza il menu Trigger per le funzioni attivate facendo clic sul pulsante di attivazione nel visualizzatore principale. (“Impostazione del funzionamento dal visualizzatore — Menu Trigger” a pagina 65)

## Schedule

Visualizza il menu Schedule per la funzione giorno/notte (solo SNC-DF85/DF80), funzione e-Mail (SMTP), funzione FTP client, funzione memoria di immagine e funzione uscita allarme, funzione avvertimento vocale ecc. (“Impostazione del programma — Menu Schedule” a pagina 67)

## Alarm buffer

Visualizza il menu Alarm buffer della memoria tampone che registra l'immagine e l'audio corrispondenti alla rivelazione dell'allarme. (“Impostazione della memoria tampone dell'allarme — Menu Alarm buffer” a pagina 68)

## Object detection

Visualizza il menu Object detection per la funzione di rivelazione oggetti incorporata nella telecamera. (“Impostazione della funzione di rivelazione oggetti — Menu Object detection” a pagina 69)

# Configurazione del sistema — Menu System

Facendo clic su **System** nel menu Administrator, appare il menu System.

Usare questo menu per le impostazioni principali del software.

Il menu System ha sei schede: **System**, **Date & time**, **Superimpose**, **Initialize**, **System log** e **Access log**.

## Scheda System

Title bar name: SonyNetwork Camera SNC-\*\*\*  
Maximum: 32 characters

Welcome text:   
Maximum: 1024 characters

Serial number: 100001

Software version: 1.0

Homepage:   
● Default  
● Custom

Path: /user/

Selected memory:   
● Flash memory: Used space: 0Kbyte  
● CF memory card: empty

Sensor input mode:   
● Normally open  
● Normally closed

OK Cancel

### Title bar name

Immettere un nome da visualizzare nella barra del titolo, di 32 caratteri al massimo. I caratteri immessi qui sono visualizzati nella barra del titolo del browser di Web.

### Welcome text

Immettere un qualsiasi testo di 1024 caratteri al massimo in formato HTML da visualizzare nella pagina di benvenuto. Per l'interruzione di riga usare il simbolo <BR>. (Un'interruzione di riga equivale a 2 caratteri.)

### Serial number

Visualizza il numero di serie della telecamera.

### Software version

Visualizza la versione del software della telecamera.

### Homepage

Selezionare la pagina home da visualizzare quando viene immesso l'indirizzo IP della telecamera nella casella dell'indirizzo del browser di Web.

**Default:** visualizza la pagina home memorizzata nella telecamera.

**Custom:** visualizza la pagina home personalizzata.

È possibile visualizzare una pagina home preferita salvata nella memoria flash incorporata, in una scheda di memoria CF (solo per SNC-DF85/DF80, non fornita).

Per salvare il file HTML della pagina home nella memoria flash incorporata, usare Custom Homepage Installer incluso nel CD-ROM in dotazione.

Per informazioni sull'uso di Custom Homepage Installer, vedere pagina 88.

Per quanto riguarda le schede compatibili, rivolgersi al rivenditore autorizzato Sony di zona.

Per visualizzare la propria pagina home personalizzata, procedere come segue:

## 1 Selezionare **Custom**.

## 2 Immettere il percorso del file HTML di 64 caratteri al massimo nella casella di testo a destra di **Path**.

Per la SNC-DF85/DF80, selezionare la memoria in cui è salvata la pagina home.

È possibile selezionare **Flash memory** o **CF memory card**.

La cartella visualizzata nella casella di testo a destra di **Path** cambia in funzione della memoria selezionata.

### Suggerimento

Anche se è stato selezionato **Custom**, è possibile visualizzare la pagina home inclusa nella telecamera immettendo nella casella dell'indirizzo del browser di Web il seguente URL.

Esempio: quando l'indirizzo IP della telecamera è impostato a 192.168.0.100  
<http://192.168.0.100/en/index.html>

## Sensor input mode

Specificare il modo di rivelazione del segnale in ingresso sul terminale di ingresso del sensore della telecamera.

**Normally open:** attiva l'allarme quando l'ingresso del sensore è in cortocircuito.

**Normally closed:** attiva l'allarme quando l'ingresso del sensore è un circuito aperto.

## OK/Cancel

Vedere "Pulsanti comuni a tutti i menu" a pagina 27.

## Scheda Date & time

## Current date & time

Visualizza la data e l'ora impostate sulla telecamera.

### Nota

Dopo aver acquistato la telecamera, verificare data e ora della telecamera e se necessario impostarle.

## PC clock

Visualizza la data e l'ora impostate sul computer.

## Date & time format

Selezionare dalla casella di riepilogo il formato di data e ora da visualizzare nel visualizzatore principale.

I formati selezionabili sono **yyyy-mm-dd hh:mm:ss** (anno-mese-giorno ora:minuti:secondi), **mm-dd-yyyy hh:mm:ss** (mese-giorno-anno ora:minuti:secondi) e **dd-mm-yyyy hh:mm:ss** (giorno-mese-anno ora:minuti:secondi).

## Adjust

Selezionare come impostare data e ora.

**Keep current setting:** selezionare questa voce se non è necessario impostare data e ora.

**Synchronize with PC:** selezionare questa voce per sincronizzare data e ora della telecamera con data e ora del computer.

**Manual setting:** selezionare questa voce per impostare manualmente data e ora della telecamera. Selezionare anno, mese, data, ora, minuti e secondi da ciascuna casella di riepilogo.

**Synchronize with NTP:** selezionare questa voce per sincronizzare data e ora della telecamera con data e ora del server orario chiamato server NTP (Network Time Protocol). Impostare **NTP server name** e **Interval**.

## NTP server name

Immettere il nome dell'host o l'indirizzo IP del server NTP, di 64 caratteri al massimo.

## Interval

Selezionare l'intervallo di regolazione dell'ora della telecamera con riferimento all'ora del server NTP fra **1** e **24** ore. L'intervallo impostato è una guida e non indica l'ora esatta.

### Nota

L'ora impostata potrebbe non essere precisa in funzione dell'ambiente di rete.

## Time zone

Impostare la differenza fra l'ora media di Greenwich e il fuso orario del paese di installazione della telecamera. Selezionare dalla casella di riepilogo il fuso orario del paese di installazione della telecamera.

## Automatically adjust clock for daylight saving time changes

Selezionando questa voce, l'orologio è automaticamente regolato secondo l'ora legale del fuso orario selezionato.


### Nota

Se il fuso orario selezionato in **Time zone** è diverso da quello impostato sul computer, l'ora viene regolata secondo la differenza del fuso orario e impostata sulla telecamera.

## OK/Cancel

Vedere "Pulsanti comuni a tutti i menu" a pagina 27.

## Scheda Superimpose



## Superimpose

Selezionare **On** per visualizzare l'identificativo della telecamera, la data e l'ora oppure altre informazioni in sovrapposizione sulle immagini video.

## Style

Selezionare lo stile di visualizzazione del testo sovrapposto.

**Border:** Visualizza un bordo intorno ai caratteri del testo.

**Background:** Visualizza uno sfondo nero intorno al testo.

**Transparent:** Visualizza uno sfondo parzialmente trasparente intorno al testo.

## Position

Seleziona la posizione nella quale visualizzare il testo in sovrapposizione.

Selezionare le posizioni **Upper left**, **Upper right**, **Lower left**, o **Lower right** per visualizzare rispettivamente il testo in alto a sinistra, in alto a destra, in basso a sinistra o in basso a destra.

## Font size

Seleziona le dimensioni di carattere del testo sovrapposto.

**Standard:** Visualizza il testo nelle dimensioni standard. Può essere visualizzato un massimo di 41 caratteri.

**Small:** Visualizza il testo in dimensioni più piccole. Può essere visualizzato un massimo di 60 caratteri.

## Superimpose Format

Immettere caratteri alfanumerici o tag specifici per personalizzare il testo visualizzato.

Facendo clic sui seguenti pulsanti, verrà immesso automaticamente un tag speciale nella casella di formattazione.



**Date & time:** Immette nella casella di formattazione il tag <DATETIME> che consente di sovrapporre data e ora.

**Camera ID:** Immette nella casella di formattazione il tag <CAMERAID> che consente di sovrapporre l'identificativo telecamera immesso nella casella **Camera ID**.

**Frame rate:** Immette nella casella di formattazione il tag <FPS> che consente di sovrapporre la frequenza di quadro corrente.

**Bit rate:** Immette nella casella di formattazione il tag <BPS> che consente di sovrapporre la velocità di trasmissione in bit corrente.

## Camera ID

Immettere l'identificativo o il nome della telecamera da sovrapporre utilizzando solo caratteri a singolo byte. Fare clic su **Camera ID** per immettere il tag <CAMERAID> nella casella di formattazione.


### Note

- L'area sovrapposta dell'identificazione della telecamera e/o di data e ora viene considerata dalla funzione di rivelazione oggetti come area disattiva.
- Nello sfondo dell'area di sovrapposizione è possibile vedere un'immagine sfumata.
- Se le dimensioni dell'immagine sono impostate su **384 × 288** o **320 × 240 (QVGA)**, le dimensioni del numero sovrapposto diminuiscono.
- Se le dimensioni dell'immagine vengono impostate su **160 × 120 (QQVGA)**, il numero sovrapposto non sarà leggibile.
- Dopo aver modificato l'impostazione di **Date & time**, fare clic su **Refresh** del browser di Web per aggiornare la modifica sul visualizzatore principale all'apertura.

## OK/Cancel

Vedere "Pulsanti comuni a tutti i menu" a pagina 27.

## Scheda Initialize



## Reboot

Riavvia la telecamera.

Fare clic su **Reboot** e sarà visualizzato il messaggio "This Camera will be rebooted. Are you sure?". Fare clic su **OK** per riavviare la telecamera. Il riavvio richiede circa due minuti.

## Factory default

Ripristina la telecamera alle impostazioni di fabbrica. Fare clic su **Factory default** e apparirà il messaggio "Setup data will be initialized. Are you sure?". Facendo clic su **OK**, l'indicatore di rete sulla telecamera inizia a lampeggiare. Quando le regolazioni delle impostazioni predefinite sono terminate, la telecamera si riavvia automaticamente. Non spegnere la telecamera finché non si è riavviata.

### Suggerimento

È anche possibile ripristinare la telecamera alle impostazioni di stabilimento accendendo l'alimentazione di questa unità e contemporaneamente premendo l'interruttore di ripristino della telecamera. Per i dettagli, vedere il manuale di installazione fornito.

## Backup setting data

Salva i dati di impostazione della telecamera in un file. Fare clic su **Save** e seguire le istruzioni sul browser di Web per specificare la cartella e salvare i dati di impostazione della telecamera.

Il nome del file preimpostato in fabbrica è "snc-df85.cfg" per la SNC-DF85, "snc-df80.cfg" per la SNC-DF80 o "snc-df50.cfg" per la SNC-DF50.

## Restore setting

Carica i dati di impostazione della telecamera salvati. Fare clic su **Browse** e selezionare il file nel quale sono salvati i dati di impostazione. Quindi fare clic su **OK** e



la telecamera viene regolata secondo i dati caricati e riavviata.

#### Note

- Con **Restore setting**, non è possibile ripristinare alcune voci del menu Network (pagina 40).
- Non è possibile memorizzare o ripristinare le voci che seguono usando **Backup setting data** o **Restore setting**.
  - file audio caricati con SNC audio upload tool
  - una pagina home creata con Custom Homepage Installer
  - un certificato client e un certificato CA da usare nella funzione di autenticazione 802.1X

## Format CF memory card (solo SNC-DF85/DF80)

Fare clic su **Format** per formattare la scheda di memoria CF (non fornita) inserita nello slot per la scheda CF della telecamera. I file e le cartelle salvati nella scheda di memoria CF vengono eliminati dalla formattazione.

#### Note

- Prima di formattare, disattivare la funzione di memoria immagine e la funzione FTP server per proteggere la scheda di memoria CF da scrittura.
- Non attivare la funzione **Format CF memory card** quando non è inserita alcuna scheda nello slot per CF card.

## Delete custom homepage

Premendo **Delete**, è possibile eliminare la pagina home registrata nella memoria flash della telecamera con Custom Homepage Installer (pagina 88).


## Delete voice alert file

Fare clic su **Delete** per eliminare tutti i file audio salvati nella telecamera usando SNC audio upload tool (pagina 78).

#### Note

- Facendo clic su **Delete** tutti i file audio salvati sono eliminati contemporaneamente. Per eliminare unicamente un particolare file audio, eliminarlo usando la corrispondente scheda Voice alert del menu Voice alert (pagina 64).
- Prima di eliminare il file audio, impostare **Voice alert** su **Off** in ciascuna scheda del menu Voice alert (pagina 65).


## Scheda System log



In questo registro vengono registrati i dati dell'attività software della telecamera. Si tratta di dati utili quando dovesse verificarsi un problema.

Fare clic su **Reload** per ricaricare i dati più recenti.

## Scheda Access log



Visualizza il registro di accesso della telecamera.

Fare clic su **Reload** per ricaricare i dati più recenti.

# Impostazione dell'immagine e dell'audio della telecamera

## — Menu Camera

Facendo clic su **Camera** nel menu Administrator, appare il menu Camera.

Usare questo menu per impostare le funzioni della telecamera.

Il menu Camera consiste delle schede che seguono:  
**SNC-DF85/DF80: Common, Picture, Day/Night, Video codec e Streaming**

**SNC-DF50: Common, Picture, Video codec e Streaming**

## Scheda Common

Image mode ☒ Field ☐ Frame ☐ Auto

Color ☒ Color ☐ Monochrome

Stabilizer ☐ On ☒ Off  
Frame rate is reduced by half when Stabilizer is on.

Microphone ☒ On ☐ Off

Mic volume

Audio codec

Audio upload ☒ Enable ☐ Disable

Reset camera menu

### Image mode

Seleziona il modo di uscita dell'immagine della telecamera.

**Field:** selezionare questa opzione quando viene ripresa un'immagine in movimento.

**Frame:** selezionare questa opzione quando viene ripresa un'immagine statica. Con questa impostazione la risoluzione verticale è maggiore ma i bordi degli oggetti in movimento potrebbero essere irregolari.

**Auto:** viene eseguita automaticamente l'elaborazione in modo **Frame** o **Field** secondo il movimento nell'immagine. **Frame** viene eseguita per un'area priva di movimento e **Field** viene eseguita per un'area con del movimento.

### Color

Selezionare **Color** o **Monochrome** per l'immagine.

### Stabilizer

Seleziona lo stabilizzatore per compensare l'oscillazione. Selezionare **On** per attivare lo stabilizzatore quando la telecamera è soggetta ad oscillazioni.

#### Note

- Lo stabilizzatore è efficace per immagini visualizzate su computer. Non agiscono sull'uscita video.
- L'angolo di visualizzazione della telecamera si riduce di circa 10 % quando **Stabilizer** è impostato su **On**.
- La frequenza di quadro si riduce a metà quando **Stabilizer** è impostato su **On**.
- In funzione dell'ampiezza dell'oscillazione, lo stabilizzatore potrebbe non essere efficace.
- Se la maggior parte della scena ripresa è costituita da un oggetto piatto, quale una parete piena o un pavimento, oppure se un oggetto di grandi dimensioni che occupa la maggior parte della scena scorre o continua a muoversi, potrebbe presentarsi un tremolio di tutta l'immagine. In tale caso, impostare **Stabilizer** su **Off**.
- Se la luminosità della scena cambia velocemente o se viene cambiata l'impostazione di luminosità, tutta l'immagine potrebbe presentare un tremolio momentaneo.

### Microphone

Seleziona se trasmettere l'audio proveniente dal connettore di ingresso del microfono . Selezionare **On** per inviare l'audio da questa telecamera di rete.

#### Nota

Quando si modifica l'impostazione **Microphone**, fare clic su **Refresh** del browser di Web per aggiornare la modifica quando si apre la pagina del visualizzatore principale.

### Mic volume

Imposta il livello del volume dell'audio ricevuto dal connettore di ingresso del microfono . Regolabile da **-10** a **+10**.

### Audio codec

Seleziona la velocità di bit di trasmissione dell'audio proveniente dal connettore di ingresso del microfono . È possibile selezionare **G.711 (64kbps)**, **G.726 (40kbps)**, **G.726 (32kbps)**, **G.726 (24kbps)** o **G.726 (16kbps)**.

### Nota

Se la velocità di bit è impostata a un valore diverso da **G.711 (64kbps)**, non viene emesso audio quando si usa Java applet viewer.

## Audio upload

Usando SNC audio upload tool incluso nel CD-ROM in dotazione, è possibile emettere l'audio ricevuto dal connettore di ingresso audio del computer dall'altoparlante collegato alla presa di uscita di linea della telecamera.

Selezionare **Enable** per emettere l'audio dall'altoparlante.

## Reset camera menu

Facendo clic su **Reset** viene visualizzato il messaggio "Camera menu setting is reset to default. Are you sure?". Per ripristinare ai valori predefiniti, fare clic su **OK**.

## OK/Cancel

Vedere "Pulsanti comuni a tutti i menu" a pagina 27.


## Scheda Picture

Permette di impostare le condizioni di colore, l'esposizione, ecc., della telecamera.

### SNC-DF85/DF50



### SNC-DF80



## White balance

Selezionare il modo di bilanciamento del bianco.

**ATW:** rende il soggetto più chiaro e regola automaticamente per ricreare il colore originale. (da 2000 K a 10000 K circa)

**ATW-PRO:** regola automaticamente il colore dell'immagine visualizzata in modo che sia il più fedele possibile. (da 2500 K a 6500 K circa)

**Dual WB: (solo SNC-DF85/DF50)**

regola automaticamente il colore di oggetti aventi luminosità medio-bassa (da 2000 K a 10000 K circa)

### Nota

Nel caso della SNC-DF85/DF50, quando **DynaView** in **Exposure** è impostato su **On**, il modo di bilanciamento del bianco è fissato su **Dual WB** e non è possibile selezionare altri modi.

## Exposure

Seleziona l'esposizione della telecamera.

### Auto gain control

Selezionando **On**, la sensibilità viene regolata automaticamente in funzione della luminosità dell'oggetto.

### DynaView (solo SNC-DF85/DF50)

La funzione DynaView riduce gli effetti di oscuramento e di illuminazione eccessiva nello scatto di scene ad alto contrasto, come in presenza di retroilluminazione. Selezionando **On**, si attiva la funzione DynaView.

### Backlight compensation (solo SNC-DF80)

Selezionando **On**, si attiva la funzione di compensazione della retroilluminazione con misurazione bilanciata sul centro.

#### Nota

Quando **DynaView** o **Backlight compensation** è impostato su **On**, potrebbe presentarsi un effetto di oscillazione specifico all'immagine. In tal caso, impostare questa voce su **Off**.

#### Exposure compensation (solo SNC-DF85/DF50)

La funzione di compensazione dell'esposizione regola la luminosità dell'immagine compensandone l'esposizione. È possibile selezionare i valori di compensazione dell'esposizione dall'elenco a discesa. È possibile selezionare i valori EV che seguono: +1, +0.6, +0.3, 0, -0.3, -0.6, -1 (EV)

#### Shutter speed

Selezionare la velocità dell'otturatore della telecamera dall'elenco a discesa.

È possibile selezionare i seguenti valori della velocità dell'otturatore:

**SNC-DF85N/DF80N/DF50N:** 1/10000, 1/4000, 1/2000, 1/1000, 1/500, 1/250, 1/100, 1/60 (sec.)

**SNC-DF85P/DF80P/DF50P:** 1/10000, 1/4000, 1/2000, 1/1000, 1/500, 1/250, 1/120, 1/50 (sec.)

#### Suggerimento

Lo sfarfallio della luce fluorescente può essere ridotto quando **Shutter speed** è impostato su **1/100** (per NTSC) o **1/120** (per PAL).

#### Brightness (solo SNC-DF80)

Effettuare la regolazione fine della luminosità. Selezionare la luminosità da **-5** a **+5**. A valore elevato corrisponde un'immagine più luminosa e a valore basso un'immagine più scura.

#### Saturation

Selezionare la saturazione in 7 passi, da **-3** a **+3**. Selezionando **+3** si ottiene l'immagine con la massima saturazione.

#### Sharpness (solo SNC-DF85/DF50)

Selezionare per la nitidezza **Sharp**, **Normal** o **Soft**.

#### Contrast

Selezionare il contrasto in 7 passi, da **-3** a **+3**. Selezionando **+3** si ottiene l'immagine con il massimo contrasto.

#### Nota

Luminosità, saturazione e contrasto hanno effetto solo sull'immagine del computer. Non agiscono sull'uscita video.

#### User preset

È possibile salvare le impostazioni attuali della telecamera come impostazioni personalizzate, oppure caricare le impostazioni salvate nella telecamera. Questa funzione è utile per cambiare temporaneamente le impostazioni dell'immagine o per ripristinarle alle impostazioni precedenti.

**Save:** fare clic per salvare le impostazioni correnti della scheda Picture.


**Load:** fare clic per caricare le impostazioni salvate. Per usarle, fare clic su **OK**.

#### OK/Cancel

Vedere "Pulsanti comuni a tutti i menu" a pagina 27.

#### Scheda Day/Night (solo SNC-DF85/DF80)

Usare questa scheda per impostare la funzione giorno/notte della telecamera.



#### Day/Night mode

Seleziona uno dei cinque modi giorno/notte.

**Disable:** funziona sempre nel modo giorno.

**Auto:** normalmente funziona nel modo giorno. In posizioni scarsamente illuminate commuta automaticamente nel modo notte.

Questo modo è operativo quando **Auto gain control** in **Exposure** è impostato su **On** nella scheda Picture. Il criterio di commutazione può essere impostato con i parametri che seguono.

**Threshold:** selezionare **High** o **Low** come livello di luminosità del modo notte.

**Hold time:** selezionare **2 sec.** o **30 sec.** come tempo di risposta a variazioni della luminosità.


#### Note

- Quando **Auto gain control** è **Off**, non viene commutato nel modo notte.

- Se quando è selezionato il modo notte la telecamera è illuminata da una luce intensa, potrebbero verificarsi delle oscillazioni. In tal caso, selezionare il modo **Sensor input** affinché il modo giorno/notte sia commutato in funzione della luce, oppure selezionare **Manual** e commutare il modo giorno/notte.

**Manual:** commuta manualmente il modo giorno/notte. Quando si seleziona **Manual**, **On** e **Off** diventano attivi. Selezionando **On**, la telecamera funziona nel modo notte. Selezionando **Off**, funziona nel modo giorno.

**Timer:** normalmente la telecamera funziona in modo giorno. Commuta nel modo notte all'ora impostata nel menu Schedule. Facendo clic su **Schedule** viene visualizzato il menu di impostazione dell'orario di funzionamento. ("Impostazione del programma — Menu Schedule" a pagina 67)



**Sensor input:** controlla il modo giorno/notte mediante sincronizzazione con l'ingresso del sensore.

## OK/Cancel

Vedere "Pulsanti comuni a tutti i menu" a pagina 27.

## Scheda Video codec

Usare questa scheda per impostare le voci del video codec.



## Mode

Seleziona il modo di funzionamento della telecamera.

**Single codec:** selezionare un video codec fra **JPEG**, **MPEG4** e **H.264**. La telecamera supporta il video codec selezionato.

**Dual codec:** la telecamera supporta contemporaneamente i video codec JPEG e MPEG4. Quando si seleziona questa opzione, selezionare come codec prioritario **JPEG** o **MPEG4**.

## JPEG setting/MPEG4 setting/H.264 setting

Imposta i dettagli dei codec video.

Le voci selezionabili diventano attive in funzione dell'impostazione di **Mode**. Impostare le voci attive di **JPEG setting**, **MPEG4 setting** o **H.264 setting**, secondo il caso.

## Image size

Seleziona le dimensioni dell'immagine trasmessa dalla telecamera.

**SNC-DF85N/DF80N/DF50N:** 704 × 480 (4CIF), 640 × 480 (VGA), 384 × 288, 320 × 240 (QVGA), 160 × 120 (QQVGA)

**SNC-DF85P/DF80P/DF50P:** 704 × 576 (4CIF), 640 × 480 (VGA), 384 × 288, 320 × 240 (QVGA), 160 × 120 (QQVGA)

Quando è selezionato **640 × 480 (VGA)** e **Cropping** è impostato su **On**, è possibile ritagliare una parte dell'immagine e visualizzare sul computer l'immagine ritagliata.

## Cropping

Quando le dimensioni dell'immagine sono impostate su **640 × 480 (VGA)**, è possibile ritagliare una parte dell'immagine e visualizzare l'immagine ritagliata sul computer. Ritagliando l'immagine si riduce la dimensione dei dati trasmessi e quindi il carico sulla rete, ottenendo così una frequenza di quadro più elevata.


Selezionare **On** per ritagliare l'immagine, oppure **Off**.

### Nota

La rivelazione oggetti (pagina 69) opera sulle dimensioni non ritagliate dell'immagine anche se **Cropping** è impostato su **On**.

## Per ritagliare un'immagine

- 1 Impostare **Image size** su **640 × 480 (VGA)**. **Cropping** diventa attivo.
- 2 Impostare **Cropping** su **On** e fare clic sul pulsante **Area setting**.  
Appare la finestra di impostazione dell'area.
- 3 Specificare l'area da ritagliare.  
Fare clic con il pulsante sinistro del mouse sul fermo immagine e trascinarlo in diagonale. La cornice rossa che appare mentre si trascina indica l'area ritagliata.



- 4 Fare clic su **OK** nella parte inferiore della finestra. L'immagine ritagliata è visualizzata nel visualizzatore principale.
- 5 Per chiudere l'immagine, fare clic su nell'angolo in alto a destra.

## Frame rate

Imposta la frequenza di quadro dell'immagine. È possibile selezionare i seguenti valori della frequenza di quadro.

**SNC-DF85N/DF80N/DF50N:** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30 (fps)

**SNC-DF85P/DF80P/DF50P:** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 16, 20, 25 (fps)

“fps” è l'unità che indica il numero di quadri trasmessi al secondo.

## Image quality (solo per JPEG)

Imposta la qualità dell'immagine JPEG.

I valori selezionabili vanno da **Level 1** a **Level 10**.

Selezionando **Level 10** si ottiene la massima qualità dell'immagine.

## Bandwidth control (solo per JPEG)

Limita la larghezza di banda di rete per la trasmissione dei dati immagine JPEG dalla telecamera. I valori selezionabili di larghezza di banda sono 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 (Mbps) e **Unlimited**.

### Nota

In funzione della larghezza di banda selezionata, l'audio potrebbe interrompersi. In tal caso, selezionare una larghezza di banda maggiore.

## Bit rate (solo per MPEG4 e H.264)

Impostare la velocità di trasmissione di bit sulla linea di MPEG4 o H.264.

È possibile selezionare i seguenti valori:

**H.264:** 32, 64, 128, 256, 384, 512, 768, 1024, 1536 (kbps)

**MPEG4:** 64, 128, 256, 384, 512, 768, 1024, 1536, 2048 (kbps)

## Adaptive rate control (solo per MPEG4 e H.264)

Questa funzione regola automaticamente la frequenza di quadro e la velocità di bit in modo che la telecamera riproduca un'immagine regolare adatta al computer collegato. Se è selezionato **On**, la velocità per l'immagine MPEG4 o H.264 viene regolata automaticamente.

### Note

- La frequenza di quadro e la velocità di bit effettiva possono variare in funzione delle dimensioni dell'immagine, della scena ripresa o delle condizioni della rete.
- Quando **Adaptive rate control** è impostato su **On**, la massima velocità di trasmissione corrisponderà ai valori impostati in **Frame rate** e **Bit rate**.
- Se è selezionato **H.264** e le dimensioni dell'immagine sono impostate su **704 × 480 (4CIF)** (**704 × 576 (4CIF)**) per i modelli **SNC-DF85P / DF80P / DF50P**, **640 × 480 (VGA)**, o **384 × 288**, la frequenza di quadro



con la quale la telecamera trasmette le immagini sarà come segue:

SNC-DF85N/DF80N/DF50N: 10 fps o inferiore  
SNC-DF85P/DF80P/DF50P: 8 fps o inferiore

- Se è selezionato **MPEG4**, le dimensioni dell'immagine sono impostate su **704 × 480 (4CIF)** (**704 × 576 (4CIF)** per i modelli SNC-DF85P / DF80P / DF50P), **640 × 480 (VGA)**, o **384 × 288** e la frequenza di quadro è impostata su **25 fps** o su un valore superiore, è possibile che la frequenza di quadro venga ridotta quando la velocità di bit è superiore a 512 kbps (256 kbps per 4CIF) o la funzione di rilevazione oggetti è operativa.
- Quando il modo di funzionamento della telecamera è impostato su **Dual codec** e le dimensioni dell'immagine sono impostate su **704 × 480 (4CIF)** (**704 × 576 (4CIF)** per i modelli SNC-DF85P / DF80P / DF50P), **640 × 480 (VGA)**, o **384 × 288** in **MPEG4 setting**, la massima frequenza di quadro alla quale la telecamera può trasmettere dati è 20 fps.
- Quando il modo di funzionamento della telecamera è impostato su **Dual codec**, potrebbe non essere possibile ottenere i valori effettivamente impostati in **MPEG4 setting** e **JPEG setting**, a causa della limitazione operativa dovuta alla gestione contemporanea di due codec. Usare la seguente tabella come guida per le impostazioni.

### Possibilità di utilizzare due codec contemporaneamente

#### SNC-DF85N/DF80N/DF50N

JPEG		MPEG4	
4CIF/VGA/ 384 × 288	15 fps	4CIF/VGA/ 384 × 288	15 fps
4CIF/VGA/ 384 × 288	20 fps	4CIF/VGA/ 384 × 288	10 fps
4CIF/VGA/ 384 × 288	10 fps	QVGA	30 fps
VGA/384 × 288	15 fps	QVGA	20 fps
4CIF	15 fps	QVGA	15 fps
QVGA	30 fps	QVGA	30 fps

#### SNC-DF85P/DF80P/DF50P

JPEG		MPEG4	
4CIF/VGA/ 384 × 288	12 fps	4CIF/VGA/ 384 × 288	12 fps
4CIF/VGA/ 384 × 288	16 fps	4CIF/VGA/ 384 × 288	8 fps
4CIF/VGA/ 384 × 288	8 fps	QVGA	25 fps
VGA/384 × 288	12 fps	QVGA	16 fps
4CIF	12 fps	QVGA	12 fps
QVGA	25 fps	QVGA	25 fps

- La funzione di rivelazione oggetti non è operativa quando è selezionato **H.264**.

- Quando è selezionato **H.264**, non è possibile selezionare **Use alarm buffer** nella scheda Alarm sending del menu FTP client e nella scheda Alarm recording del menu Image memory.

## OK/Cancel


Vedere “Pulsanti comuni a tutti i menu” a pagina 27.

## Scheda Streaming

Usare questa scheda per impostare le voci per la trasmissione unicast o multicast.

The screenshot shows a blue-themed settings window titled 'Streaming'. It has two main sections: 'Unicast streaming' and 'Multicast streaming'.  
 - 'Unicast streaming' has 'Video port number' set to 50000 (range 1024 to 65534) and 'Audio port number' set to 50002 (range 1024 to 65534).  
 - 'Multicast streaming' has a toggle switch set to 'On'. Below it, 'Multicast address' is empty. 'Video port number' is set to 60000 (range 1024 to 65534) and 'Audio port number' is set to 60002 (range 1024 to 65534).  
 At the bottom are 'OK' and 'Cancel' buttons.

### Unicast streaming

Permette di specificare i numeri delle porte di trasmissione dei dati video MPEG4 o H.264 e audio da utilizzare quando è selezionato **UDP (Unicast)** con  nel visualizzatore principale.

### Video port number

Permette di specificare il numero della porta di trasmissione dei dati video MPEG4 o H.264. Inizialmente impostato su 50000. Specificare un numero pari da 1024 a 65534. In pratica vengono utilizzati due numeri di porta per la comunicazione e il controllo dei dati video (il numero specificato qui e un numero dispari ottenuto sommando 1 al numero specificato).

### Audio port number

Specificare il numero della porta di trasmissione dei dati audio. Inizialmente impostato su 50002. Specificare un numero pari da 1024 a 65534. In pratica vengono utilizzati due numeri di porta per la comunicazione e il controllo dei dati audio (il numero specificato qui e un numero dispari ottenuto sommando 1 al numero specificato).

### Nota

Specificare numeri diversi per la porta video e per la porta audio.

## Multicast streaming

Permette di impostare se la telecamera usa o no multicast streaming per dati video MPEG4/H.264 e audio. Diminuisce il carico di trasmissione sulla telecamera facendo in modo che il computer sullo stesso segmento di rete riceva gli stessi dati di trasmissione. Selezionare **On** per attivare e **Off** per disattivare la trasmissione multicast.

Quando si seleziona **On**, impostare correttamente **Multicast address**, **Video port number** e **Audio port number**.

### Multicast address

Immettere l'indirizzo multicast usato per il flusso multicast.

### Video port number

Permette di specificare il numero della porta di trasmissione video MPEG4 o H.264 usato per lo streaming multicast. Inizialmente impostato su 60000. Specificare un numero pari da 1024 a 65534. In pratica vengono utilizzati due numeri di porta per la comunicazione e il controllo dei dati video (il numero specificato qui e un numero dispari ottenuto sommando 1 al numero specificato).

### Audio port number

Specificare il numero della porta di trasmissione audio usata per il flusso multicast. Inizialmente impostato su 60002. Specificare un numero pari da 1024 a 65534. In pratica vengono utilizzati due numeri di porta per la comunicazione e il controllo dei dati audio (il numero specificato qui e un numero dispari ottenuto sommando 1 al numero specificato).

#### Nota

Specificare numeri diversi per la porta video e per la porta audio.

### OK/Cancel

Vedere "Pulsanti comuni a tutti i menu" a pagina 27.

## Configurazione della rete — Menu Network

Facendo clic su **Network** nel menu Administrator appare il menu Network.

Usare questo menu per configurare la rete per collegare la telecamera e il computer.

Il menu Network consiste di due schede: **Network** e **Dynamic IP address notification**.

### Scheda Network

Questa sezione comprende i menu per collegare la telecamera tramite il cavo di rete.

### MAC address

Visualizza l'indirizzo MAC della telecamera.

### IP address

Permette di configurare l'indirizzo IP.

#### Obtain an IP address automatically (DHCP):

selezionare questa opzione quando nella rete è installato un server DHCP, per permettere l'assegnazione dell'indirizzo IP. Con questa impostazione, l'indirizzo IP viene assegnato automaticamente.

**Use the following IP address:** selezionare questa opzione per impostare un indirizzo IP fisso. Con questa impostazione, specificare manualmente **IP address**, **Subnet mask** e **Default gateway**.

#### Nota

Quando si seleziona **Obtain an IP address automatically (DHCP)**, verificare che nella rete sia attivo un server DHCP.



### IP address

Immettere l'indirizzo IP della telecamera.

### Subnet mask

Immettere la subnet mask.

### Default gateway

Immettere il gateway predefinito.

### DNS server

Permette di configurare l'indirizzo del server DNS.

#### Obtain DNS server address automatically:

selezionare questa opzione per ottenere automaticamente l'indirizzo IP del server DNS.

È possibile impostare questa voce solo quando nella scheda Network è stato selezionato **Obtain an IP address automatically (DHCP)**.

**Use the following DNS server address:** selezionare questa voce quando si imposta un indirizzo fisso come indirizzo IP del server DNS. Con questa impostazione, specificare manualmente gli indirizzi di **Primary DNS server** e **Secondary DNS server**.

#### Nota

Quando si seleziona **Obtain DNS server address automatically**, verificare che nella rete sia attivo un server DHCP.

### Primary DNS server

Immettere l'indirizzo IP del server DNS primario.

### Secondary DNS server

Immettere l'indirizzo IP del server DNS secondario, se necessario.

### Host name

Immettere il nome host della telecamera da trasmettere al server DHCP. Questa impostazione è operativa solo quando nella scheda Network è selezionato **Obtain an IP address automatically (DHCP)**.

### Domain suffix

Immettere il suffisso di dominio della telecamera da trasmettere al server DHCP. Questa impostazione è operativa solo quando nella scheda Network è selezionato **Obtain an IP address automatically (DHCP)**.

#### Nota

Il suffisso del dominio è inviato al server DHCP come dati di FQDN (Fully Qualified Domain Suffix) quando è impostato **Host name**.

### HTTP port number

Normalmente selezionare la porta **80**. Se si desidera usare una porta diversa dalla 80, selezionare la casella di testo e immettere un numero di porta fra 1024 e 65535.

#### Nota

Se **HTTP port number** è stato impostato a un valore diverso da 80 nel menu Network o nel Setup Program, accedere alla telecamera di nuovo immettendo il relativo l'indirizzo IP nel browser di Web come segue:

Esempio: quando HTTP port number è impostato su 8000

Address

### OK/Cancel

Vedere “Pulsanti comuni a tutti i menu” a pagina 27.

## Scheda Dynamic IP address notification — Notifica dell'indirizzo IP

Quando **Obtain an IP address automatically (DHCP)** è selezionato nella scheda Network, è possibile inviare notifica del completamento delle impostazioni di rete usando il protocollo SMTP o HTTP.

### e-Mail (SMTP) notification

Selezionare **On** per inviare un e-mail quando l'impostazione DHCP è terminata.

## SMTP server name

Immettere il nome o indirizzo IP del server SMTP per l'invio di un'e-mail, di 64 caratteri al massimo.

## Authentication

Selezionare l'autenticazione necessaria per inviare un'e-mail.

**Off:** selezionare se non è necessaria alcuna autenticazione quando viene inviato un'e-mail.

**On:** selezionare se è necessaria alcuna autenticazione quando viene inviato un'e-mail. Selezionare uno dei seguenti metodi di autenticazione e specificare **POP server name**, **User name** e **Password** come necessario.

**SMTP:** selezionare questa voce quando è necessaria l'autenticazione SMTP.

**POP before SMTP:** selezionare questa voce quando è necessaria l'autenticazione POP prima di SMTP.

### Nota

Quando si imposta **Authentication** su **On**, ricordare di selezionare una o ambedue le voci **SMTP** o/e **POP before SMTP**.

## POP server name

È necessario quando in **Authentication** è selezionato **POP before SMTP**.

Immettere il nome del server POP (ricezione e-mail) di 64 caratteri al massimo. Oppure immettere l'indirizzo IP del server POP. Questa impostazione è necessaria quando il server SMTP che invia le e-mail effettua l'autenticazione con l'account utente POP.

## User name, Password

Immettere il nome utente e la password dell'utente intestatario dell'account di e-mail, di 64 caratteri al massimo. Questa impostazione è necessaria quando il server SMTP che invia le e-mail effettua l'autenticazione.

## Recipient e-mail address

Immettere l'indirizzo di e-mail del destinatario di 64 caratteri al massimo. È possibile specificare l'indirizzo di e-mail di un solo destinatario.

## Administrator e-mail address

Immettere l'indirizzo di e-mail dell'amministratore della telecamera, di 64 caratteri al massimo. Questo è usato come indirizzo per la risposta o come l'indirizzo della posta di sistema dal server della posta.

## Subject

Immettere il soggetto/titolo dell'e-mail di 64 caratteri al massimo.

## Message

Immettere il testo dell'e-mail di 384 caratteri al massimo. (Un'interruzione di riga equivale a 2 caratteri.) È possibile specificare le informazioni dell'indirizzo IP acquisito, ecc., usando i simboli speciali descritti in seguito.

## HTTP notification

Selezionare **On** per inviare un comando al server HTTP quando l'impostazione DHCP è terminata. Usando questa funzione è possibile configurare un sistema utile che permetta ad esempio di visualizzare il registro di accesso salvato sul server HTTP o di avviare un programma CGI esterno.

## URL

Specificare l'URL per inviare comandi HTTP, di 256 caratteri al massimo. Normalmente l'URL ha la struttura che segue:

`http://ip_address[:port]/path?parameter`

**ip\_address:** immettere l'indirizzo IP o il nome dell'host al quale ci si desidera collegare.

**[:port]:** specificare il numero della porta a cui collegarsi. Se si desidera usare il numero di porta standard 80, non è necessario immettere questo valore.

**path:** immettere il nome del comando.

**parameter:** se necessario, immettere il parametro del comando. Per i parametri è possibile usare i simboli speciali elencati in seguito.

## Proxy server name

Quando si inviano comandi HTTP tramite un server proxy, immettere il nome o l'indirizzo IP del server proxy, di 64 caratteri al massimo.

## Proxy port number

Quando vengono inviati comandi HTTP tramite il server proxy, specificare il numero della porta. Impostare un numero della porta tra 1024 e 65535.

## Method

Selezionare il metodo HTTP **GET** o **POST**.

## OK/Cancel

Vedere "Pulsanti comuni a tutti i menu" a pagina 27.

## Informazioni sui simboli speciali

È possibile usare i cinque simboli speciali che seguono per permettere la notifica delle impostazioni acquisite dal DHCP, quale un indirizzo IP. Immettere i simboli nella sezione dei parametri dell'URL descritta nel campo Message di HTTP.

### <IP>

Usare questo simbolo per incorporare l'indirizzo IP acquisito dal DHCP nel testo o parametro.

### <HTTPPORT>

Usare questo simbolo per incorporare il numero della porta del server HTTP nel testo o parametri.

### <MACADDRESS>

Usare questo simbolo per incorporare l'indirizzo MAC dell'interfaccia il cui indirizzo IP è stato acquisito dal DHCP, nel testo o parametro.

### <MODELNAME>

Usare questo simbolo per incorporare il nome del modello della telecamera nel testo o parametro.

### <SERIAL>

Usare questo simbolo per incorporare il numero di serie della telecamera nel testo o parametro.

## Uso della funzione di autenticazione 802.1X

### — Menu 802.1X

Facendo clic su **802.1X** nel menu Administrator, appare il menu 802.1X.

Usare questo menu per configurare l'autenticazione basata sulla porta conforme alla norma 802.1X.


Il menu 802.1X consiste di tre schede: **Common**, **Client certificate** e **CA certificate**.

#### Nota

Per usare la funzione di autenticazione 802.1X, è necessario essere a conoscenza dell'autenticazione 802.1X e dei certificati digitali. Per realizzare una rete 802.1X, è necessario configurare l'autenticatore, il server di autenticazione e altri elementi. Per dettagli su queste impostazioni, fare riferimento al manuale della relativa apparecchiatura.

## Configurazione di sistema della rete 802.1X

La figura che segue mostra una configurazione di sistema generica di una rete 802.1X.



### Richiedente

Un richiedente è un dispositivo che si collega al server di autenticazione per fare parte della rete. In una rete 802.1X, questa telecamera agisce come richiedente. Il richiedente può entrare nella rete 802.1X dopo una corretta autenticazione da parte del server di autenticazione.

## Autenticatore

Un autenticatore inoltra i dati di richiesta certificato o dati di risposta che il richiedente o il server di autenticazione invia al corrispondente. Normalmente la funzione di autenticazione è svolta da un hub o router.

## Server di autenticazione

Un server di autenticazione ha un database di utenti che si possono collegare e verifica se il richiedente è uno di essi corretti. Viene anche chiamato server RADIUS.

## CA (Autorità di Certificazione)

Una CA emette e gestisce i certificati del server di autenticazione (certificati CA) e certificati utente. La CA è essenziale per l'autenticazione dell'utente in base al certificato. Normalmente la CA si trova all'interno del server di autenticazione.

### Nota

Questa telecamera supporta soltanto il modo EAP-TLS, in cui il richiedente e il server si autenticano mutuamente usando il certificato. Questo modo richiede una CA che emetta il certificato.

## Scheda Common — Impostazione di base della funzione di autenticazione di 802.1X

## 802.1X authentication function

Questa voce serve ad attivare/disattivare la funzione di autenticazione 802.1X e a controllarne lo stato.

## Wired interface

Per attivare la funzione di autenticazione 802.1X, selezionare **On**.

## Wired interface status

Mostra lo stato di autenticazione della funzione di autenticazione 802.1X.

Per aggiornare lo stato, fare clic su **Refresh**.

## EAP identity

Immettere un nome utente di 3 – 253 caratteri per identificare il client del server di autenticazione 802.1X.

## EAP method

Mostra il metodo di autenticazione usato con il server di autenticazione. È fisso, poiché questa telecamera supporta solo il metodo TLS.

## OK/Cancel

Vedere “Pulsanti comuni a tutti i menu” a pagina 27.

## Scheda Client certificate

È possibile importare sulla telecamera un certificato client o esportare una richiesta di certificato.

## TLS mode

Selezionare il modo TLS.

L'autenticazione EAP-TLS viene effettuata in base al certificato. Richiede dei dati di chiave privata che consistono di una coppia di chiavi per il certificato client da salvare sulla telecamera. Il modo TLS comprende due metodi, in funzione della parte che ha acquisito la coppia di chiavi.

**Use a key pair from a CA:** usa il certificato compresi i dati di chiave privata emessi da una CA. Sono supportati i formati PKCS#12 e PEM.

**Use the camera's built-in key pair:** usa i dati di chiave privata memorizzati nel circuito integrato a prova di manomissione contenuto nella telecamera. Questo modo è sicuro perché i dati di chiave privata non sono trasmessi quando viene emessa la richiesta di certificato o importato il certificato. Questo modo supporta solo il formato PEM.

Per usare questo modo, ottenere innanzi tutto il certificato dalla CA effettuando **Export certificate request** a pagina 45.

## Client certificate request

Importare, visualizzare o eliminare il certificato client.

### Importare il certificato client

Fare clic su **Browse...** per selezionare il certificato client da importare.

Quindi fare clic su **Submit** e il file selezionato sarà importato nella telecamera.

#### Nota

L'importazione non è considerata valida se il file selezionato non è un certificato client o se il certificato client importato non è corretto.

### Visualizzare i dati del certificato client

Se il certificato client è stato salvato correttamente nella telecamera, i dati relativi appaiono in **Status**, **Issuer DN**, **Subject DN**, **Validity Period** e **Extended Key Usage**.

**Status:** indica se lo stato del certificato client è valido o no.

**Valid** significa che il certificato client è stato salvato e impostato correttamente.

**Invalid** significa che il certificato client non è stato salvato e impostato correttamente.

Cause possibili di **Invalid** sono le seguenti:

- È selezionato **Use a key pair from a CA** e la password della chiave privata compresa nel certificato client non è specificata correttamente.
- È selezionato **Use a key pair from a CA** ed è specificata la password della chiave privata nonostante la coppia di chiavi nel certificato cliente non sia crittografata.
- È selezionato **Use a key pair from a CA** e il certificato client non comprende la coppia di chiavi.
- È selezionato **Use the camera's built-in key pair** e il certificato client emesso a fronte di **Export certificate request** non è stato importato nella telecamera.

#### Nota

Se il certificato client da importare è nel formato PKCS#12 e la password della chiave privata non è impostata correttamente, viene visualizzato “<Put correct private key password>” nei campi di **Issuer DN**, **Subject DN**, **Validity Period** e **Extended Key Usage**. Specificare la password corretta della chiave privata per confermare i dati del certificato.

### Eliminare il certificato client

Facendo clic su **Delete** il certificato client salvato nella telecamera sarà eliminato.

### Private key password

Immettere la password, di non più di 50 caratteri, per i dati della chiave privata compresi nel certificato client. Questa casella di testo è attiva solo quando **TLS mode** è impostato su **Use a key pair from a CA**.

Se i dati della chiave privata compresi nel certificato client non sono crittografati, lasciare vuota la casella di testo.

Se nella telecamera non è impostata la password della chiave privata, la casella di testo sarà attiva per permetterne l'immissione.

Se la password della chiave privata è stata già impostata, viene visualizzata con i caratteri alla rovescia.

### Reset

Per cambiare la password della chiave privata, fare clic su questo pulsante. La password corrente viene annullata e la relativa casella di testo è attiva per permettere l'immissione di una nuova password.

#### Nota

Per annullare il cambiamento della chiave privata, dopo aver fatto clic su **Reset**, fare clic su **Cancel** in fondo al menu. Così facendo, le altre voci di impostazione nella scheda Client certificate sono ripristinate alle impostazioni precedenti.

### Export certificate request

Esporta la richiesta di certificato in funzione della coppia di chiavi contenuta nella telecamera.

Per esportare, immettere le voci necessarie per la richiesta del certificato e fare clic su **Export**.

L'esportazione può essere effettuata quando **TLS mode** è impostato su **Use the camera's built-in key pair**.

#### Nota

Facendo clic su **Export** quando tutte le voci di impostazione in **Export certificate request** sono vuote, la richiesta di certificato è esportata specificando per **Common name** “localhost”.

**Country name:** selezionare dall'elenco a discesa il nome della nazione.

**State or Province name:** immettere il nome dello stato o della provincia, di non più di 128 caratteri alfanumerici e simboli.

**Locality name:** immettere il nome della località, di non più di 128 caratteri alfanumerici e simboli.

**Organization name:** immettere il nome della società, di non più di 64 caratteri alfanumerici e simboli.

**Organization unit name:** immettere il nome dell'ente della società, di non più di 64 caratteri alfanumerici e simboli.

**Common name:** immettere il nome della società, di non più di 64 caratteri alfanumerici e simboli.

**Email address:** immettere l'indirizzo di e-mail, non più di 64 caratteri alfanumerici e simboli.

### Note

- Non è possibile usare come simboli / (barra), = (segno uguale) e , (virgola).
- Il numero totale di caratteri in **State or Province name**, **Locality name**, **Organization name**, **Organization unit name**, **Common name** e **Email address** deve essere come segue:  
Se è selezionato **Country name**: non più di 218 caratteri  
Se non è selezionato **Country name**: non più di 220 caratteri

### OK/Cancel

Vedere "Pulsanti comuni a tutti i menu" a pagina 27.

## Scheda CA certificate

È possibile importare nella telecamera un certificato di una CA attendibile (certificato del server o router). Si possono importare fino a quattro certificati da CA attendibili nella telecamera. È supportato solo il formato PEM.

### Importare il certificato CA

Fare clic su **Browse...** per selezionare il certificato CA da importare.

Quindi fare clic su **Submit** e il file selezionato sarà importato nella telecamera.

### Nota

La funzione di importazione non è valida se il file selezionato non è un certificato CA.

### Visualizzare i dati del certificato CA

Quando il certificato CA è stato salvato correttamente nella telecamera, i dati relativi sono visualizzati in **Issuer DN**, **Subject DN**, **Validity Period** e **Extended Key Usage**.

### Eliminare il certificato CA

Fare clic su **Delete** e il certificato CA salvato nella telecamera sarà eliminato.

## Impostazione della funzione di autenticazione 802.1X — Esempio con Windows Server 2003

Questa sezione spiega come configurare il server di autenticazione e CA usando Microsoft Windows Server 2003.

### Nota

Poiché questa sezione descrive l'autenticazione con l'interfaccia utente in inglese di Windows Server 2003, la relativa terminologia e la configurazione delle pagine potrebbero variare in funzione della versione del sistema operativo o dello stato del Service Pack e aggiornamenti patch.

### Impostazioni preliminari

Prima di configurare una rete 802.1X, effettuare le impostazioni che seguono.

#### Active Directory (controller di dominio)

L'esempio di impostazione che segue si basa sull'ipotesi che sia stata configurata Active Directory.

#### Configurazione Windows IAS

Per aggiungere IAS (Internet Authentication Service), procedere come segue:

- 1 Configurare **Remote access/VPN server** in **Manage Your Server** di Windows Server 2003.
- 2 Aprire **Add or Remove Programs** da **Control Panel** del menu di Windows.
- 3 Installare **Internet Authentication Service** tramite **Add/Remove Windows Components**.

#### Configurazione CA

Per configurare CA, procedere come segue:

- 1 Aprire **Add or Remove Programs** da **Control Panel** del menu di Windows.
- 2 Selezionare **Add/Remove Windows Components**.
- 3 Aggiungere **Certificate Services** nel menu **Component**.
- 4 Selezionare **Enterprise root CA** su **CA Type** e proseguire al passo successivo.
- 5 Immettere il nome della CA in **Common Name for this CA** e configurare la CA.

## Creazione di un gruppo di protezione per Active Directory

- 1 Aprire **Active Directory Users and Computers** da **Administrative Tools** del menu di Windows.
- 2 Selezionare **Users** del dominio per il quale si desidera effettuare il collegamento 802.1X.
- 3 Selezionare **New** dal menu corrispondente, quindi selezionare **Group** e configurare il gruppo per il collegamento 802.1X.  
Per esempio, per la spiegazione viene usato il gruppo "Wired\_802.1X\_Group".

## Configurazione del servizio dell'autenticazione Internet

- 1 Aprire **Internet Authentication Service** da **Administrative Tools** del menu di Windows.
- 2 Fare clic su **Register Server in Active Directory** nel menu d'uso.
- 3 Leggere con attenzione le avvertenze visualizzate e fare clic su **OK** per accettarle.

Quindi proseguire a configurare i criteri EAP-TLS.

- 4 Selezionare **Remote Access Policy** e fare clic con il pulsante destro del mouse.
- 5 Selezionare **New** dal menu corrispondente e selezionare **Remote Access Policy** per aprire "New Remote Access Policy Wizard".
- 6 Selezionare **Set up a custom policy**.
- 7 Impostare le voci seguenti:  
**Policy name:** immettere, ad esempio, "Allow 802.1X Access".  
**Policy conditions:** fare clic su **Add** e aggiungere le voci seguenti:  
 – NAS Port-Type: Ethernet, Wireless-IEEE802.11, Wireless-Other e Virtual (VPN)  
 – Windows-Groups: Wired\_802.1X\_Group  
**Permissions:** selezionare **Grant remote access permission**.  
**Edit Profile:**  
 – Scheda Dial-in Constraints: Specificare il tempo limite di sessione desiderato, per la durata del quale il client può essere collegato.  
 – Scheda Authentication: Togliere i contrassegni da tutte le caselle. Fare clic su **EAP Method** e aggiungere **Smart Card or other certificates**.

Quindi continuare la configurazione del client RADIUS.



- 8 Selezionare **RADIUS Clients** e fare clic con il pulsante destro del mouse.
- 9 Selezionare **New RADIUS Client** dal menu corrispondente.
- 10 Impostare le voci seguenti:  
**Friendly name:** immettere, ad esempio, "authenticator".  
**Client address (IP or DNS):** indirizzo IP dell'autenticatore  
**Client-Vender:** RADIUS Standard  
**Shared secret:** specificare il segreto condiviso da impostare nell'autenticatore.

## Aggiungere un utente

- 1 Aprire **Active Directory Users and Computers** da **Administrative Tools** del menu di Windows.
- 2 Selezionare **Users** del dominio al quale si desidera aggiungere un utente e fare clic con il pulsante destro del mouse.
- 3 Selezionare **New** dal menu corrispondente, quindi selezionare **User**.
- 4 Configurare un nuovo utente impostando le voci che seguono:  
nella spiegazione viene usato come esempio il nome utente di accesso "1XClient".  
**First name:** 1XClient  
**User logon name:** 1XClient@<nome dominio>  
**Password:** specificare una password. Quindi selezionare **Password never expires** nelle opzioni dell'account.
- 5 Selezionare l'utente da aggiungere e fare clic con il pulsante destro del mouse.
- 6 Selezionare **Properties** dal menu corrispondente.
- 7 Impostare le voci seguenti:  
**Scheda Dial-in:** selezionare **Allow access in Remote Access Permission (Dial-in or VPN)**  
**Scheda Member Of:** aggiungere "Wired\_802.1X\_Group".

La preparazione della configurazione di una rete 802.1X è terminata.

Procedere all'emissione del certificato da importare nella telecamera.

## Emissione del certificato CA


Preparare un PC client Windows (chiamato d'ora in avanti "PC client") su cui salvare temporaneamente il certificato e configurare il PC client in modo che sia

possibile collegarlo in rete con il computer con Windows Server 2003.

- 1 Avviare Internet Explorer sul PC client.
- 2 Immettere l'URL della CA nella barra degli indirizzi, quindi fare clic su **Go To**.  
Generalmente, l'URL della CA è come segue:

http: // <indirizzo della CA> / CertSrv/

Si apre la pagina "Microsoft Certificate Services".



### Nota

Se, usando l'URL di cui sopra, non appare la pagina Microsoft Certificate Service, controllare quanto segue:

- È stato attivato su Internet Information Service (IIS) il servizio sito di web?
- È stato attivato Certificate Services?
- Le impostazioni del software di firewall o antivirus sul PC client impediscono il collegamento?
- La configurazione di rete e le impostazioni di Internet Explorer sul PC client sono corrette?

- 3 Quando Internet Explorer richiede utente e password di accesso, immettere il nome utente come segue.  
Esempio: se il nome utente è "1XClient" e il nome del dominio "localnetwork.net"

1XClient@localnetwork.net

- 4 Fare clic su **Download a CA certificate, certificate chain, or CRL**.
- 5 Selezionare **Base 64** in **Encoding method** e fare clic su **Download CA certificate**.  
Si apre la finestra di dialogo "File Download".
- 6 Specificare la posizione di salvataggio del file e salvare il certificato CA.

Dopo aver salvato il certificato CA, importarlo nella telecamera. A questo punto la procedura di importazione del certificato CA è terminata.

## Scaricamento del certificato client

La procedura di scaricamento del certificato client varia secondo il modo TLS della telecamera. Questa sezione illustra le procedure per ciascun modo.


Per il modo TLS, vedere **TLS mode** nella scheda Client certificate a pagina 44.

### Quando è selezionato “Use a key pair from a CA”

- 1 Avviare Internet Explorer sul PC client e immettere l'URL della CA nella barra dell'indirizzo. Generalmente, l'URL della CA è come segue:

http://<indirizzo della CA>/CertSrv/

- 2 Fare clic su **Go To**.
- 3 Immettere correttamente nome utente e password di accesso e si aprirà la pagina “Microsoft Certificate Services”.
- 4 Fare clic nell'ordine su **Request a certificate, advanced certificate request** e **Create and submit a request to this CA**.
- 5 Impostare le voci che seguono.



**Certificate Template:** utente

**Key Options:** Create new key set

– CSP: Microsoft Enhanced Cryptographic Provider v1.0

– Key Size: 1024

– Contrassegnare **Mark keys as exportable**.

**Additional Options:** Selezionare **SHA-1** come Hash Algorithm.

- 6 Fare clic su **Submit**.

Appare il messaggio “The certificate you requested was issued to you.”.

- 7 Fare clic su **Install this certificate**, per installare il certificato nell'archivio dei certificati sul PC client.
- 8 Fare clic nell'ordine su **Internet Options, Content e Certificates** di Internet Explorer. Il nuovo certificato client è visualizzato nella scheda Personal.
- 9 Selezionare il certificato installato e fare clic su **Export...** Si apre “Certificate Export Wizard”.
- 10 Fare clic su **Next** e selezionare come descritto in seguito.  
**Do you want to export the private key with the certificate?:** selezionare **Yes, export the private key**.  
**Select the format you want to use:** selezionare **Personal Information Exchange – PKCS#12(PFX)**.  
**Password:** specificare la password della chiave privata.  
**File to export:** specificare il nome del file da esportare.

Il certificato viene esportato. Importare nella telecamera il file esportato come certificato client della telecamera. Per i dettagli, vedere “Importare il certificato client” nella scheda Client certificate a pagina 45.

### Quando è selezionato “Use the camera’s built-in key pair”


Per usare questo modo, scaricare innanzi tutto la richiesta di certificato dalla telecamera.

Per i dettagli, vedere “Importare il certificato client” nella scheda Client certificate a pagina 45.

- 1 Avviare Internet Explorer sul PC client e immettere l'URL della CA nella barra dell'indirizzo. Generalmente, l'URL della CA è come segue:  
  
http://<indirizzo della CA>/CertSrv/
- 2 Fare clic su **Go To**.
- 3 Immettere correttamente nome utente e password di accesso e si aprirà la pagina “Microsoft Certificate Services”.
- 4 Fare clic nell'ordine su **Request a certificate, advanced certificate request** e **Submit a certificate request by using a base-64-encoded CMC or PKCS #10 file, or submit a renewal request by using a base-64-encoded PKCS #7 file**.

Si apre la pagina “Submit a Certificate Request or Renewal Request”.

- Incollare i contenuti della richiesta di certificato esportata dalla telecamera nella casella di testo **Saved Request**.



- Impostare **Certificate Template** su **User** e fare clic su **Submit**.  
Appare il messaggio “The certificate you requested was issued to you.”.

- Selezionare **Base 64 encoded** e fare clic su **Download certificate**.  
Il certificato viene salvato. Importare nella telecamera il file salvato come certificato client della telecamera stessa.  
Per i dettagli, vedere “Importare il certificato client” nella scheda Client certificate a pagina 45.

#### Nota

Il certificato salvato nella procedura di cui sopra ha come nome file lo stesso nome file predefinito di salvataggio del certificato CA (certnew.cer). Prestare attenzione a non sovrascrivere il file sul PC client.

## Impostazioni dell'utente — Menu User

Facendo clic su **User** nel menu Administrator, appare il menu User.

Usare questo menu per impostare i nomi utente e password dell'amministratore e fino a 9 tipi di utenti (da User 1 a User 9) e i diritti di accesso di ciascuno.



### Administrator

Specificare **User name**, **Password** e **Re-type password**.

### User 1 a 9

Specificare **User name**, **Password**, **Re-type password**, **FTP**, **Audio** e **Viewer mode** per ciascun nominativo utente.

#### User name

Immettere un nome utente lungo da 5 a 16 caratteri.

#### Password

Immettere una password lunga da 5 a 16 caratteri.

#### Re-type password

Per confermare la password, reimmettere la password che è stata immessa nella casella **Password**.

#### FTP

Imposta se questo utente può accedere o no a un server FTP. Contrassegnare la casella se all'utente è permesso accedere a un server FTP.

#### Audio

Permette di selezionare l'attivazione o la disattivazione dell'emissione dell'audio a un altoparlante collegato alla presa di uscita di linea della telecamera usando SNC audio upload tool incluso sul CD-ROM fornito.

Contrassegnare questa casella per attivare l'emissione dell'audio.

#### Nota

Per emettere l'audio usando SNC audio upload tool, impostare **Audio upload** su **Enable** nella scheda Common del menu Camera (pagina 35).

#### Viewer mode

Quando l'utente è autenticato per accedere al visualizzatore principale, selezionare il modo visualizzatore da visualizzare dopo l'autenticazione.

**Full:** in questo modo l'utente può utilizzare tutte le funzioni.

**Light:** oltre al modo **View**, l'utente può selezionare le dimensioni dell'immagine del visualizzatore principale, comandare lo zoom digitale e acquisire un fermo immagine.

**View:** l'utente può solo monitorare l'immagine della telecamera.

Per quanto riguarda le funzioni disponibili in ciascun modo visualizzatore, vedere "Administrator e User" a pagina 16.

#### Viewer authentication

Impostare se autenticare o meno l'utente quando si apre il visualizzatore principale.

**On:** il visualizzatore principale è presentato in funzione del modo visualizzatore dell'utente autenticato.

**Off:** selezionare il modo visualizzatore del visualizzatore principale visualizzato senza autenticazione fra **Full**, **Light** o **View**.

#### OK/Cancel

Vedere "Pulsanti comuni a tutti i menu" a pagina 27.

## Impostazione della protezione

### — Menu Security

Facendo clic su **Security** nel menu Administrator, appare il menu Security.

Usare questo menu per limitare i computer che possono accedere alla telecamera.

Network address/Subnet	Address	Mask	Action
Network address/Subnet 1	0.0.0.0	/ 8	Allow
Network address/Subnet 2	0.0.0.0	/ 8	Allow
Network address/Subnet 3	0.0.0.0	/ 8	Allow
Network address/Subnet 4	0.0.0.0	/ 8	Allow
Network address/Subnet 5	0.0.0.0	/ 8	Allow
Network address/Subnet 6	0.0.0.0	/ 8	Allow
Network address/Subnet 7	0.0.0.0	/ 8	Allow
Network address/Subnet 8	0.0.0.0	/ 8	Allow
Network address/Subnet 9	0.0.0.0	/ 8	Allow
Network address/Subnet 10	0.0.0.0	/ 8	Allow

#### Security function

Per attivare la funzione di sicurezza, selezionare **On**.

#### Default policy

Selezionare il criterio di base di limitazione con **Allow** e **Deny** per i computer specificati nei menu da Network address/Subnet 1 a Network address/Subnet 10 che seguono.

#### Network address/Subnet 1 a Network address/Subnet 10

Immettere gli indirizzi di rete e i valori di subnet mask per i quali si desidera permettere o impedire l'accesso alla telecamera.

È possibile specificare fino a 10 indirizzi di rete e valori di subnet mask. Per una subnet mask immettere un numero da 8 a 32.

Selezionare **Allow** o **Deny** dalla casella di riepilogo a destra di ciascun indirizzo di rete/subnet mask.

#### Suggerimento

Il valore di subnet mask rappresenta il numero di bit dalla sinistra dell'indirizzo di rete.

Per esempio, il valore di subnet mask di "255.255.255.0" è 24.

Impostando **192.168.0.0/24** e **Allow**, si permette l'accesso da parte dei computer che hanno un indirizzo IP da "192.168.0.0" a "192.168.0.255".

### Nota

È possibile accedere alla telecamera anche da un computer con indirizzo IP con diritto di accesso impostato su **Deny**, immettendo il nome utente e la password nelle caselle **Administrator** del menu User.


### OK/Cancel

Vedere “Pulsanti comuni a tutti i menu” a pagina 27.

## Invio di un'immagine per e-mail — Menu e-Mail (SMTP)

Facendo clic su **e-Mail (SMTP)** nel menu Administrator, appare il menu e-Mail (SMTP). Usando la funzione e-Mail (SMTP), è possibile inviare un'e-mail con allegata un'immagine che è stata ripresa all'attivazione dell'ingresso del sensore esterno o della funzione di rivelazione oggetti incorporata. È anche possibile inviare il file di immagine a intervalli periodici. Il menu e-Mail (SMTP) consiste di tre schede: **Common**, **Alarm sending** e **Periodical sending**.

### Scheda Common — Impostazione della funzione e-Mail (SMTP)



### e-Mail (SMTP)

Selezionare **On** per usare la funzione e-Mail (SMTP).

### Note

- Non è possibile utilizzare la funzione di invio e-mail per inviare file audio.
- Mentre la funzione e-Mail (SMTP) trasmette un file, la frequenza di quadro e l'utilizzabilità del visualizzatore principale potrebbero diminuire.

### SMTP server name

Immettere il nome del server SMTP di 64 caratteri al massimo, o l'indirizzo IP del server SMTP.

### Authentication

Selezionare l'autenticazione necessaria per inviare un'e-mail.

**Off:** selezionare se non è necessaria alcuna autenticazione quando viene inviato un'e-mail.

**On:** selezionare quando è necessaria l'autenticazione per inviare un'e-mail. Selezionare uno dei seguenti metodi di autenticazione e specificare **POP server name**, **User name** e **Password** come necessario.  
**SMTP:** selezionare questa voce quando è necessaria l'autenticazione SMTP.  
**POP before SMTP:** selezionare questa voce quando è necessaria l'autenticazione POP prima di SMTP.

#### Nota

Quando si imposta **Authentication** su **On**, ricordare di selezionare una o ambedue le voci **SMTP** e **POP before SMTP**.

#### POP server name

È necessario quando in **Authentication** è selezionato **POP before SMTP**.

Immettere il nome del server POP (ricezione posta) di 64 caratteri al massimo, oppure immettere l'indirizzo IP del server POP. Questa impostazione è necessaria quando il server SMTP che invia le e-mail effettua l'autenticazione con l'account utente POP.

#### User name, Password

Immettere il nome utente e la password dell'utente intestatario dell'account di e-mail, di 64 caratteri al massimo. Questa impostazione è necessaria quando il server SMTP che invia le e-mail effettua l'autenticazione.

#### Recipient e-mail address

Immettere l'indirizzo di e-mail del destinatario di 64 caratteri al massimo.

È possibile specificare al massimo tre indirizzi di destinatari di e-mail.

#### Administrator e-mail address

Immettere l'indirizzo di e-mail dell'amministratore di 64 caratteri al massimo.

Questo indirizzo è usato dagli e-mail di risposta e per inviare messaggi di sistema dal server della posta elettronica.

#### Subject

Immettere il soggetto/titolo dell'e-mail di 64 caratteri al massimo.

Quando **Alarm sending** della scheda **Alarm sending** è impostato su **On**, un'e-mail inviata per effetto della rivelazione di allarme indicherà nel soggetto il tipo di allarme. **S1** indica la rivelazione dell'ingresso del sensore, **MD** indica la rivelazione di oggetto in movimento e **UD** indica la rivelazione di oggetto immobile.

## Message


Immettere il testo dell'e-mail di 384 caratteri al massimo. (Un'interruzione di riga equivale a 2 caratteri.)

## OK/Cancel

Vedere "Pulsanti comuni a tutti i menu" a pagina 27.

## Scheda Alarm sending — Impostazione del modo di invio dell'e-mail alla rivelazione dell'allarme

Permette di impostare l'invio di un'e-mail alla rivelazione di un allarme da ingresso del sensore esterno o dalla funzione di rivelazione oggetti incorporata.



## Alarm sending

Selezionare **On** per impostare l'invio di un'e-mail all'attivazione della rivelazione di un allarme.

## File attachment

Permette di impostare se deve essere allegato o no all'e-mail un file di immagine (file JPEG).

Quando è selezionato **On**, il file di immagine realizzato con le impostazioni che seguono viene allegato. Quando è selezionato **Off**, viene inviato soltanto il messaggio.

## Image file name

Immettere il nome file che si desidera assegnare all'immagine da allegare a un'e-mail. Per il nome è possibile usare 10 caratteri alfanumerici al massimo, compresi - (trattino) e \_ (trattino di sottolineatura).

## Suffix

Seleziona un suffisso da aggiungere al nome di file.

**None:** non viene aggiunto alcun suffisso. Il nome del file di immagine è assegnato all'immagine da inviare per e-mail.

**Date & time:** al nome del file di immagine viene aggiunto il suffisso di data e ora.

Il suffisso data/ora consiste delle due cifre meno significative dell'anno (2 cifre), mese (2 cifre), data (2 cifre), ora (2 cifre), minuti (2 cifre), secondi (2 cifre) e numero progressivo (2 cifre), aggiungendo così un numero di 14 cifre al nome del file di immagine.

**Sequence number:** al nome del file di immagine viene aggiunto un numero progressivo di 10 cifre da 0000000001 a 4294967295 e le due cifre fisse 00.

## Sequence number clear

Fare clic su **Clear** per ripristinare il suffisso del **Sequence number** a 1.

## Alarm

Permette di selezionare l'allarme corrispondente alla notifica per e-mail.

**Sensor input:** il sensore esterno collegato all'ingresso del sensore della porta I/O della telecamera.

**Object detection:** l'allarme corrispondente alla funzione di rivelazione oggetti.

Fare clic su **Detection** e viene visualizzato il menu Object detection che permette di impostare la funzione di rivelazione oggetti (pagina 69).

## Effective period

Imposta l'orario di funzionamento della rivelazione di allarme.

**Always:** la rivelazione dell'allarme è sempre attiva.

**Schedule:** permette di specificare l'orario di funzionamento della rivelazione di allarme.

Fare clic su **Schedule** e viene visualizzato il menu dell'orario di funzionamento. ("Impostazione del programma — Menu Schedule" a pagina 67)

## OK/Cancel

Vedere "Pulsanti comuni a tutti i menu" a pagina 27.

## Scheda Periodical sending — Impostazione del modo di invio periodico di e-mail

È possibile impostare l'invio periodico di e-mail.

## Periodical sending

Selezionare **On** per l'invio periodico di e-mail.

## Image file name

Immettere il nome del file dell'immagine allegata all'e-mail di non più di 10 caratteri alfanumerici, compresi - (trattino) e \_ (trattino di sottolineatura). L'effettivo nome del file di immagine sarà quello specificato con il suffisso e l'estensione .jpg.

## Suffix

Seleziona un suffisso da aggiungere al nome file usato quando viene inviata l'e-mail.

**None:** il nome del file di inviato sarà il nome del file di immagine.

**Date & time:** al nome del file di immagine viene aggiunto il suffisso di data e ora.

Il suffisso data e ora consiste delle due cifre meno significative dell'anno (2 cifre), mese (2 cifre), data (2 cifre), ora (2 cifre), minuti (2 cifre), secondi (2 cifre) e numero progressivo (2 cifre), aggiungendo così un numero di 14 cifre al nome del file di immagine.

**Sequence number:** al nome del file di immagine viene aggiunto un numero progressivo di 10 cifre da 0000000001 a 4294967295 e le due cifre fisse 00.

## Sequence number clear

Fare clic su **Clear** per ripristinare il suffisso del **Sequence number** a 1.



## Interval

Immettere l'intervallo di invio periodico dell'e-mail. Ora (H) e minuti (M) possono essere impostati da 30 minuti a 24 ore (un giorno).

## Effective period

Imposta l'orario in cui funziona l'invio periodico.

**Always:** l'invio periodico funziona sempre.

**Schedule:** permette di specificare l'orario durante il quale funziona l'invio periodico.

Fare clic su **Schedule** e viene visualizzato il menu dell'orario di funzionamento. ("Impostazione del programma — Menu Schedule" a pagina 67)

## OK/Cancel

Vedere "Pulsanti comuni a tutti i menu" a pagina 27.

# Invio di immagini al server FTP


## — Menu FTP client

Facendo clic su **FTP client** nel menu Administrator, appare il menu FTP client.

Usare questo menu per l'acquisizione e l'invio di fermo immagine a un server FTP. Usando la funzione FTP client è possibile inviare a un server FTP un file immagine e audio che è stato ripreso e registrato in concomitanza all'attivazione dell'ingresso del sensore esterno o della funzione di rivelazione oggetti incorporata. È anche possibile inviare il file di immagine periodicamente.

Il menu FTP client consiste di tre schede: **Common**, **Alarm sending** e **Periodical sending**.

## Scheda Common — Impostazione della funzione FTP client



## FTP client function

Per attivare la funzione FTP client, selezionare **On**.

### Nota

Mentre la funzione FTP client trasmette un file, la frequenza di quadro e l'utilizzabilità del visualizzatore principale potrebbero diminuire.

## FTP server name

Immettere l'indirizzo IP o il nome del server FTP di 64 caratteri al massimo, sul quale caricare i fermo immagine.

## User name

Immettere il nome utente per il server FTP, di 64 caratteri al massimo.

## Password

Immettere la password per il server FTP, di 64 caratteri al massimo.

## Re-type password

Per confermare la password immettere gli stessi caratteri inseriti nella casella **Password**.

## Passive mode

Impostare se usare per il collegamento al server FTP il corrispondente modo passivo o meno. Selezionare **On** per collegarsi al server FTP usando il modo passivo.

## OK/Cancel

Vedere “Pulsanti comuni a tutti i menu” a pagina 27.

## Scheda Alarm sending — Impostazione dell’azione FTP client alla rivelazione dell’allarme

Permette di impostare l’invio di file immagine e audio al server FTP specificato in concomitanza alla rivelazione di allarme da parte dell’ingresso sensore esterno o della funzione di rivelazione oggetti incorporata.

## Alarm sending

Seleziona **On** per inviare il file di immagine e audio al server FTP all’attivazione della rivelazione dell’allarme.

## Remote path

Immettere il percorso di destinazione di 64 caratteri al massimo.

## Image file name

Immettere il nome di file che si desidera assegnare alle immagini inviate al server FTP. Per il nome è possibile usare 10 caratteri alfanumerici al massimo, compresi - (trattino) e \_ (trattino di sottolineatura).

## Suffix

Selezionare un suffisso da aggiungere al nome di file.

**Date & time:** al nome del file di immagine viene aggiunto il suffisso di data e ora.

Il suffisso data e ora consiste delle due cifre meno significative dell’anno (2 cifre), mese (2 cifre), data (2 cifre), ora (2 cifre), minuti (2 cifre), secondi (2 cifre) e numero progressivo (2 cifre), aggiungendo così un numero di 14 cifre al nome del file di immagine.

**Sequence number:** al nome del file di immagine viene aggiunto un numero progressivo di 10 cifre da 0000000001 a 4294967295 e un numero progressivo di due cifre.

### Suggerimento

Un numero progressivo aggiunto a **Date & time** e **Sequence number** permette di identificare singolarmente ciascuno dei diversi file creati da eventi di allarme consecutivi.

## Sequence number clear

Fare clic su **Clear** per ripristinare il suffisso del **Sequence number** a 1.

## Alarm

Permette di selezionare l’allarme da collegare all’invio di file al server FTP.

**Sensor input:** il sensore esterno collegato all’ingresso del sensore della porta I/O della telecamera.

**Object detection:** l’allarme corrispondente alla funzione di rivelazione oggetti.

Fare clic su **Detection** e viene visualizzato il menu **Object detection** che permette di impostare la funzione di rivelazione oggetti (pagina 69).

## Effective period

Imposta l’orario di funzionamento della rivelazione di allarme.

**Always:** la rivelazione dell’allarme è sempre attiva.

**Schedule:** permette di specificare l’orario di funzionamento della rivelazione di allarme.

Fare clic su **Schedule** e viene visualizzato il menu dell’orario di funzionamento. (“Impostazione del programma — Menu Schedule” a pagina 67)

## Alarm buffer

Selezionare **Use alarm buffer** per inviare l'immagine/audio precedente e successiva alla rivelazione dell'allarme (pre-allarme, post-allarme).

Se non viene selezionata la memoria tampone dell'allarme, sarà inviata solo l'immagine del momento di rivelazione dell'allarme.

Fare clic su **Alarm buffer** per visualizzare il menu Alarm buffer.

Per i dettagli, vedere “Impostazione della memoria tampone dell'allarme — Menu Alarm buffer” a pagina 68.

### Nota

Se nella scheda Video codec del menu Camera è selezionato **H.264** questa impostazione diventa non valida e viene registrato un fermo immagine.

## OK/Cancel

Vedere “Pulsanti comuni a tutti i menu” a pagina 27.

## Scheda Periodical sending — Impostazione della funzione periodica FTP client

È possibile inviare periodicamente a un server FTP dei file di immagine (file JPEG).

## Periodical sending

Selezionare **On** per usare l'invio periodico.

## Remote path

Immettere il percorso remoto di 64 caratteri al massimo.

## Image file name

Immettere il nome del file di immagine inviato al server FTP di 10 caratteri alfanumerici al massimo, compresi - (trattino) e \_ (trattino di sottolineatura).

L'effettivo nome del file di immagine sarà quello specificato con il suffisso e l'estensione .jpg.

### Nota

Non è possibile inviare file audio usando l'invio periodico della funzione FTP client.

## Suffix

Seleziona un suffisso da aggiungere al nome di file inviato al server FTP.

**None:** il nome del file di inviato sarà il nome del file di immagine.

**Date & time:** al nome del file di immagine viene aggiunto il suffisso di data e ora.

Il suffisso data e ora consiste delle due cifre meno significative dell'anno (2 cifre), mese (2 cifre), data (2 cifre), ora (2 cifre), minuti (2 cifre), secondi (2 cifre) e numero progressivo (2 cifre), aggiungendo così un numero di 14 cifre al nome del file di immagine.

**Sequence number:** al nome del file di immagine viene aggiunto un numero progressivo di 10 cifre da 0000000001 a 4294967295 e le due cifre fisse 00.

## Sequence number clear

Fare clic su **Clear** per ripristinare il suffisso del **Sequence number** a 1.

## Interval

Immettere l'intervallo di invio periodico di immagini al server FTP. È possibile impostare ora (H), minuti (M) e secondi (S) da 1 secondo a 24 ore (un giorno).

### Nota

L'intervallo effettivo potrebbe essere superiore al valore impostato, in funzione delle dimensioni dell'immagine, dell'impostazione di qualità dell'immagine, della velocità di bit e degli ambienti di rete.

## Effective period

Imposta l'orario durante il quale è operativo l'invio periodico.

**Always:** l'invio periodico funziona sempre.

**Schedule:** permette di specificare l'orario durante il quale l'invio periodico è operativo.

Fare clic su **Schedule** e viene visualizzato il menu dell'orario di funzionamento. (“Impostazione del programma — Menu Schedule” a pagina 67)

## OK/Cancel

Vedere “Pulsanti comuni a tutti i menu” a pagina 27.

## Registrazione di immagini in memoria — Menu Image memory

Facendo clic su **Image memory** nel menu Administrator, appare il menu Image memory.

Usando la funzione di memoria immagine, è possibile registrare il file immagine e audio che è stato ripreso in concomitanza all'attivazione dell'ingresso del sensore esterno, o all'attivazione della funzione di rivelazione oggetti incorporata, nella memoria incorporata (circa 18 MB) o nella scheda di memoria CF (solo per SNC-DF85/DF80, non fornita) inserita nella telecamera. È anche possibile registrare il file immagine periodicamente.

I file di immagine e audio possono essere cercati o scaricati sul computer usando la funzione FTP server. (Vedere “Scaricamento di immagini dalla telecamera — Menu FTP server” a pagina 62.)

Il menu Image memory consiste di tre schede: **Common**, **Alarm recording** e **Periodical recording**.

Per quanto riguarda le schede compatibili, rivolgersi al rivenditore autorizzato Sony di zona.

### Note

- I file immagine e audio registrati nella memoria incorporata vengono eliminati quando si spegne l'alimentazione della telecamera. Nel caso della SNC-DF85/DF80, sono eliminati anche quando viene cambiata l'impostazione **Selected root directory**.
- Durante il salvataggio dell'immagine, la frequenza di quadro e l'utilizzabilità del visualizzatore principale potrebbero diminuire.

### Note sulla scheda di memoria CF (solo SNC-DF85/DF80)

- Quando si rimuove la scheda di memoria CF dalla telecamera o si spegne l'alimentazione della telecamera con la scheda di memoria CF inserita, impostare **Image memory** su **Off**.
- Quando si rimuove o inserisce una scheda, attendere almeno 10 secondi.
- Prima di usare una scheda di memoria CF, formattarla usando il computer o usando **Format CF memory card** nella scheda Initialize del menu System (pagina 33).

## Scheda Common — Impostazione della funzione di memoria di immagine

### Image memory

Per usare la funzione di memoria immagine, selezionare **On**.

#### Per la SNC-DF50

### Built-in memory

Visualizza lo spazio di memoria attualmente disponibile nella memoria incorporata.

#### Per la SNC-DF85/DF80

### Selected root directory

Selezionare la memoria in cui si desidera salvare l'immagine.

La spazio di memoria attuale è visualizzato a destra.

**Built-in memory:** memoria incorporata nella telecamera.

**CF memory card:** scheda di memoria CF inserita nello slot per la scheda CF della telecamera.

### Note

- Quando viene modificata l'impostazione di **Selected root directory** i file immagine e audio registrati nella memoria incorporata vengono eliminati.
- Se **Selected root directory** è impostato su **CF memory card**, nella casella dello spazio di memoria viene visualizzato “empty” e non è possibile accedere alla memoria incorporata.

### Overwrite

Selezionare **On** per sovrascrivere il file quando non c'è spazio di memoria sufficiente per registrare l'immagine nella memoria.

**On:** la sovrascrittura è attivata e i file precedenti saranno sovrascritti in ordine cronologico.

**Off:** la sovrascrittura è disattivata. Non sarà effettuata alcuna registrazione.

## Capacity warning

Selezionare **On** per inviare un e-mail di avvertimento all'amministratore quando lo spazio disponibile nella memoria è esaurito. Selezionare **Off** se non si desidera inviare un e-mail di avvertimento.

### Nota

Quando **Overwrite** è impostato su **On**, non viene inviato un'e-mail di avvertimento all'amministratore.

## SMTP server name

Immettere il nome del server SMTP per inviare un'e-mail, di 64 caratteri al massimo.

Oppure immettere l'indirizzo IP del server di e-mail SMTP.

## Authentication

Selezionare l'autenticazione necessaria per inviare un'e-mail.

**Off:** selezionare se non è necessaria alcuna autenticazione quando viene inviato un'e-mail.

**On:** selezionare se è necessaria alcuna autenticazione quando viene inviato un'e-mail. Selezionare uno dei seguenti metodi di autenticazione e specificare **POP server name**, **User name** e **Password** come necessario.

**SMTP:** selezionare questa voce quando è necessaria l'autenticazione SMTP.

**POP before SMTP:** selezionare questa voce quando è necessaria l'autenticazione POP prima di SMTP.

### Nota

Quando si imposta **Authentication** su **On**, ricordare di selezionare una o ambedue le voci **SMTP** e **POP before SMTP**.

## POP server name

È necessario quando per **Authentication** è selezionato **POP before SMTP**.

Immettere il nome del server POP (ricezione posta) di 64 caratteri al massimo, oppure immettere l'indirizzo IP del server POP. Questa impostazione è necessaria quando il server SMTP che invia le e-mail effettua l'autenticazione con l'account utente POP.

## User name, Password

Immettere il nome utente e la password del titolare dell'account di e-mail. Questa impostazione è

necessaria quando il server SMTP che invia le e-mail effettua l'autenticazione.

## Administrator e-mail address

Immettere l'indirizzo di e-mail del destinatario del messaggio di avvertimento (indirizzo di e-mail dell'amministratore della telecamera), di 64 caratteri al massimo.

## OK/Cancel

Vedere "Pulsanti comuni a tutti i menu" a pagina 27.

## Scheda Alarm recording — Impostazione della funzione di memoria di immagine alla rivelazione dell'allarme

Permette di impostare la registrazione di file di immagine e audio nella memoria collegata all'ingresso dal sensore esterno o alla funzione di rivelazione oggetti incorporata.

## Alarm recording

Selezionare **On** per registrare il file immagine e audio, in concomitanza alla rivelazione dell'allarme.

## Image file name

Immettere il nome del file che si desidera assegnare alle immagini da registrare. Per il nome è possibile usare 10 caratteri alfanumerici al massimo, compresi - (trattino) e \_ (trattino di sottolineatura).

## Suffix

Seleziona un suffisso da aggiungere al nome di file.

**Date & time:** al nome del file di immagine viene aggiunto il suffisso di data e ora.

Il suffisso data/ora consiste delle due cifre meno significative dell'anno (2 cifre), mese (2 cifre), data

(2 cifre), ora (2 cifre), minuti (2 cifre), secondi (2 cifre) e numero progressivo (2 cifre), aggiungendo così un numero di 14 cifre al nome del file di immagine.

**Sequence number:** al nome del file di immagine viene aggiunto un numero progressivo di 10 cifre da 0000000001 a 4294967295 e un numero progressivo di due cifre.

### Suggerimento

Un numero progressivo aggiunto a **Date & time** e **Sequence number** permette di identificare singolarmente ciascuno dei diversi file creati da eventi di allarme consecutivi.

### Sequence number clear

Fare clic su **Clear** per ripristinare il suffisso del **Sequence number** a 1.

## Alarm

Selezionare l'allarme da collegare alla registrazione di file immagine e audio.

**Sensor input:** il sensore esterno collegato all'ingresso del sensore della porta I/O della telecamera.

**Object detection:** l'allarme dalla funzione di rivelazione oggetti.

Fare clic su **Detection** e viene visualizzato il menu **Object detection** che permette di impostare la funzione di rivelazione oggetti (pagina 69).

## Effective period

Imposta l'orario di funzionamento della rivelazione di allarme.

**Always:** la rivelazione dell'allarme è sempre attiva.

**Schedule:** specificare l'orario di funzionamento della rivelazione di allarme.

Facendo clic su **Schedule** viene visualizzato il menu di impostazione dell'orario di funzionamento.

("Impostazione del programma — Menu Schedule" a pagina 67)

## Alarm buffer

Selezionare **Use alarm buffer** per registrare immagine/audio prima e dopo la rivelazione dell'allarme (pre-allarme, post-allarme).

Se non viene selezionata la memoria tampone dell'allarme, sarà registrata solo l'immagine nel momento di rivelazione dell'allarme.

Fare clic su **Alarm buffer** per visualizzare il menu **Alarm buffer**.

Per i dettagli, vedere "Impostazione della memoria tampone dell'allarme — Menu Alarm buffer" a pagina 68.

### Nota

Se nella scheda Video codec del menu Camera è selezionato **H.264** questa impostazione diventa non valida e viene registrato un fermo immagine.

## OK/Cancel

Vedere "Pulsanti comuni a tutti i menu" a pagina 27.

## Scheda Periodical recording — Impostazione del modo di registrazione periodica

Permette di registrare periodicamente il file immagine (file JPEG).

## Periodical recording

Selezionare **On** per usare la registrazione periodica.

### Image file name

Immettere il nome del file dell'immagine da registrare in memoria di non più di 10 caratteri alfanumerici, compresi - (trattino) e \_ (trattino di sottolineatura). L'effettivo nome del file di immagine sarà quello specificato con il suffisso e l'estensione .jpg.

### Nota

Non è possibile usare la funzione di registrazione periodica per registrare un file audio.

## Suffix

Seleziona un suffisso da aggiungere al nome di file.

**None:** il nome del file della registrazione sarà il nome del file dell'immagine.

**Date & time:** al nome del file di immagine viene aggiunto il suffisso di data e ora.

Il suffisso data/ora consiste delle due cifre meno significative dell'anno (2 cifre), mese (2 cifre), data



(2 cifre), ora (2 cifre), minuti (2 cifre), secondi (2 cifre) e numero progressivo (2 cifre), aggiungendo così un numero di 14 cifre al nome del file di immagine.

**Sequence number:** al nome del file di immagine viene aggiunto un numero progressivo di 10 cifre da 0000000001 a 4294967295 e le due cifre fisse 00.

### Sequence number clear

Fare clic su **Clear** per ripristinare il suffisso del **Sequence number** a 1.

### Interval

Immettere l'intervallo di registrazione periodica di un'immagine in memoria. È possibile impostare ora (H), minuti (M) e secondi (S) da 1 secondo a 24 ore (un giorno).

#### Nota

L'intervallo effettivo potrebbe essere più lungo del valore impostato, in funzione delle dimensioni dell'immagine, della qualità dell'immagine, della velocità di bit o del supporto di registrazione.

### Effective period

Imposta l'orario durante il quale è operativa la registrazione periodica.

**Always:** la registrazione periodica è sempre attiva.

**Schedule:** specificare l'orario durante il quale è operativa la registrazione periodica.


Fare clic su **Schedule** e viene visualizzato il menu dell'orario di funzionamento. ("Impostazione del programma — Menu Schedule" a pagina 67)


### OK/Cancel

Vedere "Pulsanti comuni a tutti i menu" a pagina 27.

## Struttura delle cartelle della memoria immagine

Quando si usa la funzione di memoria immagine, le immagini sono registrate con la struttura delle cartelle che segue.



Una  rappresenta una cartella creata automaticamente.

La cartella Date\_No. ha un nome di 11 cifre che consiste delle ultime due cifre dell'anno (2 cifre), mese (2 cifre), giorno (2 cifre), trattino di sottolineatura e un numero di sequenza (4 cifre).

Nella memoria incorporata, una cartella creata automaticamente può contenere file immagine di circa 1 MB. Se la dimensione dei file immagine supera tale valore, viene creata automaticamente una cartella nuova per continuare a registrare.

#### Nota

Quando la scheda di memoria CF è usata per la SNC-DF85/DF80, le dimensioni della cartella variano in funzione della capacità della scheda stessa.

### Informazioni sulle estensioni dei file

Un file da registrare/inviare usando la funzione di memoria di immagine o la funzione FTP client ha una delle seguenti tre estensioni, secondo l'impostazione del modo video e le impostazioni di registrazione/invio della telecamera.

**.m4f:** viene creato un file di questo tipo quando nella scheda Alarm recording o Alarm sending è selezionato **Use alarm buffer** e **MPEG4** è selezionato in **Codec** nel menu Alarm buffer. Il file potrebbe includere dati audio in funzione dell'impostazione del microfono della telecamera.

**.jpg:** viene creato un file di questo tipo quando nella scheda Alarm recording o Alarm sending è selezionato **Use alarm buffer** e **JPEG** è selezionato in **Codec** nel menu Alarm buffer. Il file potrebbe includere dati audio in funzione dell'impostazione del microfono della telecamera.




**.jpg:** viene creato un file di questo tipo quando nella scheda Alarm recording o Alarm sending non è selezionato **Use alarm buffer** oppure quando viene effettuato l'invio periodico o registrazione periodica.

SNC video player (pagina 84) permette di riprodurre file “.m4f” e “.jpf”.

# Scaricamento di immagini dalla telecamera

## — Menu FTP server

Facendo clic su **FTP server** nel menu Administrator appare il menu FTP server. Usare questo menu per impostare la funzione FTP server per recuperare uno specifico file immagine e audio memorizzato nella memoria incorporata (circa 18 MB) o nella scheda di memoria CF (solo per SNC-DF85/DF80, non fornita) inserita nella telecamera o per scaricare un file dalla telecamera.



### FTP server function

Per attivare la funzione FTP server, selezionare **On**.

#### Per la SNC-DF50

#### Built-in memory

Visualizza lo spazio di memoria attualmente disponibile nella memoria incorporata.

#### Per la SNC-DF85/DF80

#### Selected root directory

Selezionare la memoria che contiene il file che si desidera scaricare.

Lo spazio di memoria attuale è visualizzato a destra.

**Built-in memory:** memoria incorporata in questa telecamera o scarica un file dalla telecamera.

**CF memory card:** scheda di memoria CF inserita nello slot per la scheda CF della telecamera.

### Note

- Se **Selected root directory** è impostato su **CF memory card** nella scheda Common del menu Image memory sulla SNC-DF85/DF80, viene visualizzato “empty” nella casella dello spazio di memoria e non è possibile accedere alla memoria incorporata.
- Quando si accede al server FTP di questa unità usando il software FTP client installato nel computer, la frequenza di quadro e l'utilizzabilità del visualizzatore principale potrebbero diminuire.

### OK/Cancel

Vedere “Pulsanti comuni a tutti i menu” a pagina 27.

## Impostazione dell'uscita di allarme

### — Menu Alarm output

Facendo clic su **Alarm output** nel menu Administrator, appare il menu Alarm output.

Questo menu permette di effettuare le impostazioni per controllare l'emissione dell'allarme dalla porta di I/O sul retro della telecamera associato alla rivelazione dell'allarme, al timer, e alla funzione giorno/notte (solo SNC-DF85/DF80).

Il menu Alarm output consiste di due schede: **Alarm out 1** e **Alarm out 2**.

### Suggerimento

Per quanto riguarda il collegamento di periferiche all'uscita dell'allarme della porta I/O, vedere il manuale di installazione fornito.

### Scheda Alarm out 1, 2

Alarm output ☒ On ☐ Off

Mode ☒ Alarm

☒ Sensor input

☒ Object detection **Detection**

Alarm duration **10** sec. (1 to 60 sec.)

Effective period ☐ Always ☒ Schedule **Schedule**

☐ Timer

**Schedule**

☐ Day/Night

OK Cancel

### Alarm output

Per attivare la funzione di uscita di allarme, selezionare **On**.

### Mode

Selezionare il modo della funzione di emissione dell'allarme.

**Alarm:** controlla l'emissione dell'allarme mediante sincronizzazione con l'ingresso di un sensore esterno o con la funzione di rivelazione oggetti incorporata. Quando è selezionato **Alarm**, le voci **Sensor input**, **Object detection**, **Alarm duration** e **Effective period** diventano operative.

**Timer:** comanda l'emissione dell'allarme con il timer.

Fare clic su **Schedule** e viene visualizzato il menu dell'orario di funzionamento. ("Impostazione del programma — Menu Schedule" a pagina 67)

**Day/Night:** controllo l'uscita di allarme tramite la funzione giorno/notte. (solo SNC-DF85/DF80)

### Sensor input

Selezionare questa opzione per collegare l'emissione dell'allarme al sensore esterno che è collegato all'ingresso del sensore della porta I/O della telecamera.

### Object detection

Selezionare questa opzione per collegare l'uscita dell'allarme alla funzione di rivelazione oggetti. Fare clic su **Detection** e viene visualizzato il menu Object detection che permette di impostare la funzione di rivelazione oggetti (pagina 69).

### Alarm duration

Selezionare la durata per cui l'uscita dell'allarme è in cortocircuito, da 1 a 60 secondi.

### Effective period

Questa voce diventa attiva quando **Mode** è impostato su **Alarm**.

Imposta l'orario di funzionamento della rivelazione di allarme.

**Always:** la rivelazione dell'allarme è sempre attiva.

**Schedule:** specificare l'orario di funzionamento della rivelazione di allarme.

Fare clic su **Schedule** e viene visualizzato il menu dell'orario di funzionamento. ("Impostazione del programma — Menu Schedule" a pagina 67)

### OK/Cancel

Vedere "Pulsanti comuni a tutti i menu" a pagina 27.

## Emissione audio in concomitanza alla rivelazione dell'allarme

### — Menu Voice alert

Fare clic su **Voice alert** nel menu Administrator per visualizzare il menu Voice alert.

Usare questo menu per impostare la funzione di avvertimento vocale per l'emissione audio dalla presa di uscita di linea della telecamera quando viene rivelato un allarme dall'ingresso del sensore o dalla funzione di rivelazione oggetti.


È possibile emettere l'audio dall'altoparlante collegato alla telecamera in concomitanza a un evento di allarme attivato dall'ingresso del sensore o dalla funzione di rivelazione oggetti.

Il menu Voice alert consiste di tre schede: **Voice alert 1**, **Voice alert 2** e **Voice alert 3**. È possibile configurare uno specifico file audio in ciascuna scheda.

#### Nota

Prima di usare la funzione di avvertimento vocale, è necessario salvare il file audio nella telecamera usando SNC audio upload tool incluso nel CD-ROM fornito. Per quanto riguarda l'uso di SNC audio upload tool, vedere pagina 78.

### Scheda Voice alert 1, 2, 3



#### File

Visualizza il nome del file audio salvato nella telecamera. Se non è salvato alcun file audio viene visualizzato ombreggiato "Not uploaded".

Per eliminare il file audio salvato nella telecamera, fare clic su **Delete**.

### Nota

Prima di eliminare il file audio, impostare **Voice alert** su **Off**.

### Test

È possibile verificare se il file audio è salvato nella telecamera riproducendolo.

Fare clic su **Play** per riprodurre una volta il file audio.

### Voice alert

Per usare la funzione di avvertimento vocale collegata all'ingresso del sensore o alla funzione di rivelazione oggetti, selezionare **On**.

### Repeat

Seleziona il tempo di ripetizione della riproduzione da **1** a **3**.

### Alarm

Seleziona l'allarme da collegare alla funzione di avvertimento vocale.

**Sensor input:** il sensore esterno collegato all'ingresso del sensore della porta I/O della telecamera.

**Object detection:** l'allarme corrispondente alla funzione di rivelazione oggetti.

Fare clic su **Detection** e viene visualizzato il menu Object detection che permette di impostare la funzione di rivelazione oggetti (pagina 69).

### Note

- Se si attiva un avvertimento vocale in concomitanza a un evento di allarme mentre un altro avvertimento vocale è già in esecuzione, il primo avvertimento viene annullato ed è emesso il secondo.
- Se due o tre file audio devono essere emessi contemporaneamente in concomitanza al medesimo evento di allarme, la priorità è data nell'ordine a **Voice alert 1, 2 e 3**.

### Effective period

Imposta l'orario di funzionamento della rivelazione di allarme.

**Always:** la rivelazione dell'allarme è sempre attiva.

**Schedule:** permette di specificare l'orario di funzionamento della rivelazione di allarme.

Fare clic su **Schedule** e viene visualizzato il menu dell'orario di funzionamento. ("Impostazione del programma — Menu Schedule" a pagina 67)


### OK/Cancel


Vedere "Pulsanti comuni a tutti i menu" a pagina 27.

## Impostazione del funzionamento dal visualizzatore

### — Menu Trigger


Fare clic su **Trigger** nel menu Administrator per visualizzare il menu Trigger.

Questo menu permette di selezionare le funzioni che possono essere eseguite quando si fa clic su  nel visualizzatore principale.




### e-Mail (SMTP)

Contrassegnando questa casella è possibile selezionare **e-Mail** dalla casella di riepilogo del comando di attivazione nel visualizzatore principale.

Selezionando **e-Mail** e facendo clic su , viene acquisito il fermo immagine dell'istante in cui si fa clic e l'e-mail con il file di immagine allegato è inviato all'indirizzo di e-mail specificato.


Facendo clic su **e-Mail (SMTP)** viene visualizzato il menu Trigger-e-Mail (SMTP). Qui è possibile impostare le opzioni necessarie. Le opzioni e le procedure di impostazione sono uguali a quelle del menu e-Mail (SMTP) (pagina 52).

## FTP client

Contrassegnando questa casella è possibile selezionare **FTP** dalla casella di riepilogo del comando di attivazione nel visualizzatore principale. Selezionando **FTP** e facendo clic su , viene acquisito il fermo immagine dell'istante in cui è stato fatto clic e il file immagine è inviato al server FTP.


Facendo clic su **FTP client** viene visualizzato il menu Trigger-FTP client. Qui è possibile impostare le opzioni necessarie. Le opzioni e procedure di impostazione sono uguali a quelle del menu FTP client (pagina 55).

## Image memory


Contrassegnando questa casella è possibile selezionare **Image memory** dalla casella di riepilogo del comando di attivazione nel visualizzatore principale. Selezionando **Image memory** e facendo clic su , viene acquisito il fermo immagine dell'istante in cui si fa clic e il file di immagine viene registrato.


Facendo clic su **Image memory** viene visualizzato il menu Trigger-Image memory. Qui è possibile impostare le opzioni necessarie. Le opzioni e le procedure di impostazione sono uguali a quelle del menu Image memory (pagina 58).

## Alarm output 1, 2

Contrassegnando questa casella è possibile selezionare **Alarm output 1** o **Alarm output 2** dall'elenco a discesa del comando di attivazione nel visualizzatore principale. È possibile controllare l'uscita di allarme selezionando **Alarm output 1** o **Alarm output 2** e facendo clic su .

Selezionare il modo di controllo dell'uscita dall'allarme da **Toggle** o **Timer**.


**Toggle:** ogni volta che si fa clic su , viene commutato On (cortocircuito) oppure Off (aperto).

**Timer:** facendo clic su , l'uscita dell'allarme viene commutata su On (cortocircuito) e sarà automaticamente commutata su Off (aperto) dopo che è trascorso il tempo specificato in **Duration**.


## Duration

Quando è selezionato **Timer**, specificare l'intervallo di tempo durante il quale l'uscita di allarme rimane in cortocircuito, da 1 a 300 secondi.


## Day/Night (solo SNC-DF85/DF80)

Facendo clic su questa casella è possibile selezionare **Day/Night** dalla casella di riepilogo del comando di attivazione nel visualizzatore principale. È possibile attivare (modo notte) o disattivare (modo giorno) la funzione giorno/notte selezionando **Day/Night** e facendo clic su .


Facendo clic sul pulsante **Day/Night** viene visualizzato il menu Trigger-Day/Night. Qui è possibile impostare le opzioni necessarie. Le opzioni e procedure di impostazione sono uguali a quelle della scheda Day/Night del menu Camera (pagina 36).



### Nota

La funzione giorno/notte non è operativa quando **Day/Night mode** è impostato su **Disable** o **Auto** nel menu Trigger-Day/Night, anche se si fa clic su .

## Voice alert 1, 2, 3

Facendo clic su questa casella è possibile selezionare **Voice alert 1**, **Voice alert 2** o **Voice alert 3** dalla casella di riepilogo del comando di attivazione nel visualizzatore principale. È possibile emettere l'audio dal file audio salvato nella telecamera selezionando **Voice alert 1, 2 o 3** e facendo clic su .

### File

Visualizza il nome del file audio salvato nella telecamera. Se non è salvato alcun file audio viene visualizzato ombreggiato "Not uploaded".

### OK/Cancel

Vedere "Pulsanti comuni a tutti i menu" a pagina 27.

# Impostazione del programma

## — Menu Schedule

Facendo clic su **Schedule** nel menu Administrator, appare il menu Schedule.

Il menu Schedule consiste di sette schede.

Questo è lo stesso menu Schedule che viene visualizzato facendo clic su **Schedule** per impostare **Effective period** nei seguenti menu.

**Day/Night: Schedule** nella scheda Day/Night del menu Camera (solo SNC-DF85/DF80)

**e-Mail: Schedule** nella scheda Alarm sending o nella scheda Periodical sending del menu e-Mail (SMTP)

**FTP: Schedule** nella scheda Alarm sending o nella scheda Periodical sending del menu FTP client

**Image memory: Schedule** nella scheda Alarm recording o nella scheda Periodical recording del menu Image memory

**Alarm out: Schedule** nella scheda Alarm out 1 o nella scheda Alarm out 2 del menu Alarm output

**Voice alert: Schedule** nella scheda Voice alert 1, 2 o 3 del menu Voice alert

Esempio: impostazione di e-Mail (SMTP) (Periodical sending) nel menu Schedule



### Use the same time schedule every day

Quando è contrassegnata questa voce, gli stessi **Start time** e **End time** sono applicati a tutti i giorni. In questo caso non è possibile immettere **Start time** e **End time** dei giorni da **Mon** (lunedì) a **Sun** (domenica).

### Mon (lunedì) a Sun (domenica)

L'orario indicato a destra del giorno spuntato è il periodo di funzionamento.

### Start time, End time

Specificare l'ora di inizio e di fine.

### OK/Cancel

Vedere “Pulsanti comuni a tutti i menu” a pagina 27.

# Impostazione della memoria tampone dell'allarme

## — Menu Alarm buffer

Facendo clic su **Alarm buffer** nel menu Administrator, appare il menu Alarm buffer.

È possibile impostare l'immagine e l'audio pre-allarme (l'immagine e l'audio che precedono la rivelazione dell'allarme) e l'immagine e audio post-allarme. È possibile impostare queste voci quando **Alarm sending** del menu FTP client o **Alarm recording** del menu Image memory è impostato su **On**, oltre a quando è selezionato **Use alarm buffer**.

Mode: Dual codec-JPEG priority  
A still image is recorded when H.264 is selected for video codec.

Codec: ☒ JPEG ☐ MPEG4

Recording capacity: Pre-alarm period: 15 sec, Post-alarm period: 15 sec

Recording time: Pre-alarm period: 15 sec, Post-alarm period: 15 sec

Reload

### Mode

Visualizza il video codec selezionato nella scheda Video codec del menu Camera.

#### Nota

Quando nella scheda Video codec del menu Camera è selezionato **H.264**, non è possibile impostare la memoria tampone dell'allarme.

### Codec

Sono attivati solo i codec attualmente disponibili. Selezionare il video codec da usare per la memoria tampone dell'allarme.

#### Nota

Quando nella scheda Video codec del menu Camera è selezionato **Dual codec** e se viene selezionato qui un video codec diverso dal video codec prioritario specificato per **Dual codec**, la velocità di bit e la frequenza di quadro per la trasmissione/registrazione



tramite la memoria tampone dell'allarme potrebbero essere inferiori ai valori impostati.

## Recording capacity

Visualizza la capacità massima di registrazione della memoria tampone dell'allarme con l'impostazione attuale del modo video, dimensioni immagine, velocità di bit e frequenza di quadro della telecamera.

**Pre-alarm period:** visualizza la capacità massima di registrazione immagine/audio prima della rivelazione dell'allarme.

**Post-alarm period:** visualizza la capacità massima di registrazione immagine/audio dopo la rivelazione dell'allarme.

## Recording time

Imposta il tempo di registrazione per l'immagine/audio pre-allarme e l'immagine/audio post-allarme.

**Pre-alarm period:** immettere il tempo di registrazione dell'immagine/audio prima della rivelazione dell'allarme.

**Post-alarm period:** immettere il tempo di registrazione dell'immagine/audio dopo la rivelazione dell'allarme.

### Nota

Il valore di **Recording capacity** dipende dalle impostazioni delle dimensioni e della qualità dell'immagine nel menu Camera.

## OK/Cancel

Vedere "Pulsanti comuni a tutti i menu" a pagina 27.

# Impostazione della funzione di rivelazione oggetti

## — Menu Object detection

Facendo clic su **Object detection** nel menu Administrator, appare il menu Object detection.

Usando questo menu è possibile impostare le condizioni per attivare le funzioni "Moving object detection" e "Unattended object detection" incorporate. La rivelazione oggetti in movimento rivela gli oggetti in movimento nell'immagine della telecamera ed emette un allarme. La rivelazione oggetti immobili rivela la differenza fra l'immagine di sfondo precedentemente ripresa e l'immagine attualmente ripresa; emette un allarme quando la differenza permane per un tempo superiore a un periodo specificato.



Il menu Object detection comprende due schede: **Common** e **Unattended object setting**.

## Cos'è la rivelazione oggetti immobili?


La funzione di rivelazione oggetti immobili di questa unità confronta l'immagine di sfondo di riferimento con l'immagine attuale per rivelare un oggetto immobile. L'unità può effettuare "Abandoned object detection" di un oggetto che precedentemente non esisteva e che ora appare come oggetto immobile. L'unità può anche effettuare "Removed object detection" di un oggetto che esisteva precedentemente e che ora è scomparso come oggetto immobile.

## Rivelazione oggetti abbandonati



La telecamera salva innanzi tutto in memoria l'immagine di sfondo come riferimento. Se sullo sfondo appare un oggetto che precedentemente non esisteva e si ferma, la telecamera rivela tale oggetto come oggetto immobile. Se l'oggetto immobile permane nell'immagine della telecamera per più del tempo specificato, viene contrassegnato da una cornice verde ed emesso un allarme collegato alla rivelazione oggetti immobili. È possibile attivare l'invio su allarme della funzione FTP client, la registrazione su allarme della funzione memoria immagine e la riproduzione di un file audio in concomitanza all'allarme.

**Immagine di sfondo****Appare un'automobile in primo piano.**


**Dopo il tempo di rivelazione, l'automobile in primo piano viene rivelata come oggetto immobile.**

**Rivelazione oggetti rimossi**

La telecamera salva innanzi tutto in memoria l'immagine di sfondo come riferimento. Se un oggetto che esisteva precedentemente si muove e scompare, la telecamera rivela la posizione in cui esisteva l'oggetto come oggetto immobile. Se non ci sono variazioni dell'oggetto immobile (posizione) per più di un tempo specificato, tale posizione è contrassegnata da una cornice verde e viene emesso un allarme collegato alla rivelazione oggetti immobili. È possibile attivare l'invio su allarme della funzione FTP client, la registrazione su allarme della funzione memoria immagine e la riproduzione di un file audio in concomitanza all'allarme.

**Immagine di sfondo****L'automobile in primo piano va via.**

**Dopo il tempo di rivelazione, la posizione in cui si trovava l'automobile viene rivelata come oggetto immobile.**


**Note**

- È possibile visualizzare un'immagine MPEG4 solo nel visualizzatore principale durante l'impostazione della funzione di rivelazione oggetti quando nella scheda Video codec è selezionato **Dual codec**.
- La funzione di rivelazione oggetti non è operativa quando nella scheda Video codec è selezionato **H.264**.
- La rivelazione oggetti immobili potrebbe non funzionare correttamente se la luminosità di una scena ha delle variazioni significative, come ad esempio nella ripresa continua in esterno dal giorno alla notte.
- La rivelazione degli oggetti immobili potrebbe non funzionare correttamente se l'immagine è una scena uniforme come una parete o pavimento monocromatico.
- Prima dell'uso vero e proprio, effettuare una prova di funzionamento e verificare che la funzione di rivelazione oggetti operi correttamente.

**Quando viene visualizzato per la prima volta il menu di rivelazione oggetti**

Facendo clic su **Object detection**, viene visualizzato "Security Warning".

Facendo clic su **Yes**, viene installato ActiveX control e appare il menu Object detection.



### Note


- Se nelle impostazioni della rete locale (LAN) di Internet Explorer è attivato **Automatic configuration**, l'immagine potrebbe non essere visualizzata. In questo caso, disattivare **Automatic configuration** e impostare manualmente il server Proxy. Per l'impostazione del server Proxy, rivolgersi all'amministratore della rete.
- Per installare ActiveX Control, è necessario accedere al computer come amministratore.
- Quando si usa Windows XP Service Pack 2 o successivo, oppure Windows Vista, facendo clic su **Object detection** potrebbe apparire la barra delle informazioni o "Security Warning". Per i dettagli, vedere "Installazione di ActiveX Control" in "Quando si usa Windows XP Service Pack 2 o successivo" a pagina 10 o "Installazione di ActiveX Control" in "Quando si usa Windows Vista" a pagina 12.

## Scheda Common

Usare questa scheda per selezionare la rivelazione oggetti in movimento o la rivelazione oggetti immobili e impostare le condizioni di rivelazione osservando l'immagine della telecamera.

Questo è lo stesso menu che viene visualizzato facendo clic su **Detection** di Alarm sending del menu e-Mail (SMTP) o su Alarm recording del menu Image memory.

### Sezione di impostazione Detection



Sezione di impostazione della rivelazione oggetti in movimento

Sezione di impostazione della rivelazione oggetti immobili

## Sezione di impostazione Detection

Seleziona la rivelazione oggetti in movimento o la rivelazione oggetti immobili.

**Moving object:** selezionare per effettuare la rivelazione oggetti in movimento. Quando è selezionata questa opzione, appare il menu di impostazione oggetti in movimento.

Vedere "Voci di impostazione della rivelazione oggetti in movimento" a pagina 71.

**Unattended object:** selezionare per effettuare la rivelazione oggetti immobili. Quando è selezionata questa opzione, appare il menu di impostazione oggetti immobili.

Vedere "Voci di impostazione per la rivelazione oggetti immobili" a pagina 73.


## Voci di impostazione della rivelazione oggetti in movimento

Quando **Detection** è impostato su **Moving object** appaiono le seguenti voci di impostazione.

### Visualizzazione monitor

Impostare la finestra attiva/disattiva durante il monitoraggio dell'immagine.

L'esterno della finestra attiva e l'interno della finestra disattiva sono considerati aree inattive e mostrate con una retinatura.



#### Note

- L'immagine della visualizzazione monitor è a bassa risoluzione.
- I colori e le cornici verdi visualizzati sulla visualizzazione monitor non sono visualizzati nei file di immagine inviati o registrati in concomitanza alla funzione di rivelazione oggetti.

#### Caselle di controllo Window 1 – Window 4



Contrassegnando la casella, la finestra corrispondente (finestra attiva o disattiva) appare sulla visualizzazione monitor. È possibile cambiare posizione e dimensioni della finestra.

**Active:** per usare la finestra come area attiva in cui viene effettuata la rivelazione oggetti in movimento.

**Inactive:** per usare la finestra come area disattiva in cui gli oggetti in movimento sono ignorati. Selezionare **Inactive** per impostare un'area disattiva all'interno di una finestra attiva.

#### Nota

Non è possibile impostare tutte le quattro finestre come **Inactive**. Impostare una o più finestre come **Active**.

#### Barra di scorrimento di impostazione Threshold



Impostare il livello di soglia della rivelazione oggetti in movimento che è comune a tutte le finestre.

Il livello di soglia serve per valutare se c'è stato del movimento nell'immagine della telecamera. Quando il movimento di un oggetto sullo schermo di monitoraggio ha superato il livello di soglia, la telecamera considera che sia avvenuto un movimento e mostra una cornice verde. Quando viene aggiunta una cornice verde a un

oggetto visualizzato in una delle finestre attive, viene emesso un allarme.

#### Object size



Permette di selezionare le dimensioni minime dell'oggetto rivelabile fra **L** (grande), **M** (medio) e **S** (piccolo).

Ciascuna opzione corrisponde alle dimensioni che seguono:

**L:** 64 × 64 punti


**M:** 32 × 32 punti

**S:** 8 × 8 punti

#### Suggerimento

La visualizzazione monitor è di 640 × 480 punti. La dimensione **L** corrisponde a 1/10 della larghezza della visualizzazione monitor.

#### Pulsante OK



Fare clic per inviare i valori impostati alla telecamera e confermare le impostazioni.

#### Nota

Anche se la visualizzazione sul monitor risponde subito all'impostazione effettuata quando si cambiano le dimensioni di una finestra o un'impostazione, è necessario fare clic sul pulsante **OK** per confermare l'impostazione. Se non viene premuto il pulsante **OK**, l'impostazione sarà annullata.

#### Impostazione della funzione di rivelazione oggetti in movimento

Impostare la funzione di rivelazione oggetti in movimento come segue:

- 1 Selezionare **Moving object per Detection**. Appaiono le voci di impostazione per la rivelazione oggetti in movimento.
- 2 Contrassegnare la casella di controllo **Window 1**. Sulla visualizzazione monitor appare la cornice **Window 1**.
- 3 Regolare la posizione e le dimensioni di **Window 1**. Per spostare **Window 1** e cambiarne le dimensioni, trascinarla.
- 4 Impostare le finestre attive o disattive. Selezionare **Active** per impostare **Window 1** come area attiva, oppure **Inactive** per impostarla come area disattiva.

### Nota

Se una finestra attiva e una finestra disattiva si sovrappongono, la parte sovrapposta sarà considerata area disattiva.

Quando le due finestre si sovrappongono, la finestra disattiva è visualizzata sopra la finestra attiva sullo schermo di monitoraggio. Se la finestra attiva è nascosta da una finestra disattiva e non è possibile cambiarne la posizione o dimensioni, rendere temporaneamente disattiva la finestra attiva e cambiarne la posizione e le dimensioni. Dopo il cambiamento, ripristinarla allo stato di finestra attiva.

- 5 Impostare la funzione per **Window 2 – Window 4**. Ripetere per ciascuna finestra i passi da 2 a 4.

- 6 Selezionare le dimensioni dell'oggetto per **Object size**.

Selezionare dimensioni maggiori se dell'interferenza potrebbe essere rivelata erroneamente come movimento.

- 7 Regolare il dispositivo di scorrimento di impostazione **Threshold** per impostare il livello di soglia in corrispondenza del quale la telecamera effettua la rivelazione.

Regolare il livello di rivelazione osservando lo schermo di monitoraggio e riprendendo un oggetto effettivamente in movimento.

- 8 Fare clic su **OK**.  
Le impostazioni di rivelazione oggetti in movimento sono confermate.

### Nota


Non dimenticare di fare clic sul pulsante **OK** per confermare le impostazioni. Se il pulsante **OK** non viene premuto, l'impostazione sarà annullata.

## Voci di impostazione per la rivelazione oggetti immobili

Quando per **Detection** è selezionato **Unattended object** appaiono le seguenti voci di impostazione.

## Visualizzazione monitor

Permette di impostare la finestra attiva/disattiva durante il monitoraggio di una immagine in movimento.



Quando sulla visualizzazione monitor è rivelato un potenziale oggetto immobile, viene colorato. Il colore dell'oggetto cambierà in sequenza da blu a verde, giallo e rosso all'aumentare della probabilità che possa essere un oggetto immobile. Tale variazione del colore indica che la rivelazione oggetti immobili è in corso. Quando infine la telecamera considera l'oggetto come oggetto immobile, viene visualizzata una cornice verde.

### Note

- I colori e le cornici verdi visualizzati sull'immagine monitor per segnalare oggetti considerati potenzialmente come oggetti immobili non sono visualizzati nei file di immagine inviati o registrati in concomitanza alla funzione di rivelazione oggetti.
- L'immagine della visualizzazione monitor è a bassa risoluzione.

## Spia di stato



Segnala se la rivelazione oggetti immobili è operativa o no.

**Grigio:** la rivelazione oggetti immobili non è operativa poiché è in corso l'acquisizione dell'immagine di sfondo. Quando la rivelazione oggetti immobili si avvia, acquisisce l'immagine di sfondo. Durante questo periodo gli oggetti immobili non sono rivelati.

**Verde:** la rivelazione oggetti immobili è operativa poiché l'immagine di sfondo è stata acquisita.

## Caselle di controllo Window 1 – Window 4



Contrassegnando la casella, la finestra corrispondente (finestra attiva o disattiva) appare sulla visualizzazione



monitor. È possibile cambiare posizione e dimensioni della finestra.

**Active:** per usare la finestra come finestra attiva in cui viene eseguita la rivelazione oggetti immobili.

**Inactive:** per usare la finestra come finestra disattiva nella quale qualsiasi oggetto immobile viene ignorato. Selezionare **Inactive** per impostare un'area disattiva all'interno di una finestra attiva.

#### Nota

Non è possibile impostare tutte le quattro finestre come **Inactive**. Impostare una o più finestre come **Active**.

### Object size



Permette di selezionare le dimensioni minime dell'oggetto rivelabile fra **L** (grande), **M** (medio) e **S** (piccolo).

Ciascuna opzione corrisponde alle dimensioni che seguono:

**L:** 64 × 64 punti

**M:** 32 × 32 punti

**S:** 8 × 8 punti

#### Suggerimento

La visualizzazione monitor è di 640 × 480 punti. La dimensione **L** corrisponde a 1/10 della larghezza della visualizzazione monitor.

### Pulsante Restart

Restart

Fare clic su questo pulsante per inizializzare la funzione di rivelazione oggetti immobili. Sarà acquisita dall'immagine attuale una nuova immagine di sfondo.

### Pulsante OK

OK

Fare clic per inviare i valori impostati alla telecamera e confermare le impostazioni.

#### Note

- La rivelazione oggetti immobili non è operativa finché la spia di stato non diventa verde.
- Anche se la visualizzazione sul monitor risponde subito all'impostazione effettuata quando si cambiano le dimensioni di una finestra o un'impostazione, è necessario fare clic sul pulsante **OK** per confermare l'impostazione. Se non viene fatto clic su pulsante **OK**, l'impostazione sarà annullata.

## Impostazione della funzione di rivelazione oggetti immobili

Impostare la funzione di rivelazione oggetti immobili come segue:

- 1 Selezionare **Unattended object per Detection**. Appaiono le voci di impostazione per la rivelazione oggetti immobili.
  - 2 Attendere finché la spia di stato diventa verde. Quando la spia di stato è grigia, la telecamera acquisisce un'immagine di sfondo. Durante questa operazione la rivelazione oggetti immobili non è operativa. Quando l'immagine di sfondo è stata acquisita, la spia di stato diventa verde.
- #### Nota
- Per acquisire un'immagine di sfondo, usare un'immagine con il minimo movimento possibile. Se viene utilizzata un'immagine con molto movimento, sarà necessario molto tempo per completare l'acquisizione dell'immagine di sfondo.
- 3 Contrassegnare la casella di controllo **Window 1**. Sulla visualizzazione monitor appare la cornice **Window 1**.
  - 4 Regolare la posizione e le dimensioni di **Window 1**. Per spostare **Window 1** e cambiarne le dimensioni, trascinarla.
  - 5 Impostare le finestre attive o disattive. Selezionare **Active** per impostare **Window 1** come area attiva, oppure **Inactive** per impostarla come area disattiva.
- #### Nota
- Se una finestra attiva e una finestra disattiva si sovrappongono, la parte sovrapposta sarà considerata area disattiva. Quando le due finestre si sovrappongono, la finestra disattiva è visualizzata sopra la finestra attiva sullo schermo di monitoraggio. Se la finestra attiva è nascosta da una finestra disattiva e non è possibile cambiarne la posizione o dimensioni, rendere temporaneamente disattiva la finestra attiva e cambiarne la posizione e le dimensioni. Dopo il cambiamento, ripristinarla allo stato di finestra attiva.
- 6 Impostare la funzione per **Window 2 – Window 4**. Ripetere per ciascuna finestra i passi da 3 a 5.
  - 7 Selezionare le dimensioni dell'oggetto per **Object size**.

Selezionare dimensioni maggiori se dell'interferenza potrebbe essere rivelata erroneamente come oggetto.

- 8 Verificare che un oggetto immobile sia rivelato correttamente.  
Mettere un oggetto nella finestra e verificare che la rivelazione oggetti immobili funzioni correttamente.  
L'oggetto considerato come oggetto immobile viene contrassegnato da una cornice verde.

#### Nota

Potrebbe essere necessario molto tempo prima che l'oggetto immobile sia considerato tale, in funzione dell'immagine ripresa.

- 9 Fare clic su **OK**.  
Le impostazioni di rivelazione oggetti immobili sono confermate.

#### Nota

Non dimenticare di fare clic sul pulsante **OK** per confermare le impostazioni. Se non viene premuto il pulsante **OK**, l'impostazione sarà annullata.

- 10 Impostare **Detection time**, **Alarm interval** e **Release time** nella scheda Unattended object setting.

## Scheda Unattended object setting

Usare questa scheda per impostare il tempo dell'allarme per la rivelazione oggetti immobili.

Time setting

Detection time 00 H 00 M 40 S  
(MIN : 40 sec. Max : 12 hour interval)

Alarm interval 00 H 05 M 00 S  
(MIN : 1 min. Max : 6 hour interval)

Release time 00 H 10 M 00 S  
(MIN : 1 min. Max : 12 hour interval)

OK Cancel

### Time setting

La rivelazione oggetti immobili richiede le tre seguenti impostazioni di tempo.

#### Detection time

Impostazione del tempo da quando un oggetto appare in una finestra attiva e si ferma, o quando un oggetto in una

finestra attiva sparisce, a quando viene considerato un oggetto immobile. Se è trascorso il periodo specificato, sarà emesso un allarme. È possibile impostare l'intervallo da 40 secondi a 12 ore.

#### Alarm interval

È possibile ripetere l'emissione dell'allarme con un periodo preimpostato dopo che l'oggetto è stato considerato come oggetto immobile.

Se **Alarm interval** è impostato su 5 minuti, ad esempio, l'allarme sarà emesso ripetutamente ogni 5 minuti dopo che è stato rivelato un oggetto immobile.

È possibile impostare l'intervallo da 1 a 6 ore.

#### Release time

Imposta l'intervallo affinché l'oggetto che era stato considerato come oggetto immobile sia considerato come sfondo.

L'allarme non sarà più emesso dopo che è trascorso il tempo specificato e l'oggetto precedentemente considerato come immobile viene considerato come sfondo.

È possibile impostare l'intervallo da 1 a 12 ore.

#### Nota

Impostare **Release time** a un valore maggiore di **Detection time**.



Questa sezione spiega come usare il software applicativo e i comandi, compreso il CD-ROM fornito.

## Uso del programma di impostazione fornito

Spiega tutte le funzioni eccetto quelle della scheda Network nell'IP Setup Program.

Per installare il Setup Program, assegnare un indirizzo IP e impostare la rete, vedere "Assegnazione dell'indirizzo IP alla telecamera" a pagina 7 in "Preparativi".

### Note

- Setup Program potrebbe non funzionare correttamente se si utilizza sul computer un firewall personalizzato o software antivirus. In tal caso, disattivare il software oppure assegnare un indirizzo IP alla telecamera con un altro sistema. Per esempio, vedere "Assegnazione dell'indirizzo IP alla telecamera usando i comandi ARP" a pagina 90.
- Se si usa Windows XP Service Pack 2 o successivo, oppure Windows Vista, disattivare la funzione Windows Firewall. Diversamente l'IP Setup Program non funzionerà correttamente. Per l'impostazione, vedere "Configurazione di Windows Firewall" in "Quando si usa Windows XP Service Pack 2 o successivo" a pagina 10 o "Configurazione di Windows Firewall" in "Quando si usa Windows Vista" a pagina 12.

## Avvio del programma di impostazione

Selezionare **Program** dal menu Start di Windows, quindi selezionare **Program, IP Setup Program** e **IP Setup Program** nell'ordine. IP Setup Program si avvia e viene visualizzata la scheda Network. IP Setup Program rivela le telecamere collegate alla rete locale e le elenca nella finestra della scheda Network.

Quando si usa Windows Vista, potrebbe apparire il messaggio "User Account Control – An unidentified program wants access to your computer". In tal caso, fare clic su **Allow**.


## Scheda Bandwidth control

Permette di impostare la larghezza di banda per l'immagine JPEG.

### Nota

Non è possibile controllare la larghezza di banda per immagini **MPEG4** o **H.264**.

- 1 Fare clic sulla scheda Bandwidth control per visualizzare la finestra di impostazione della larghezza di banda. La larghezza di banda attuale è visualizzata in **Current bandwidth**.




- 2 Fare clic per selezionare la telecamera di cui impostare la larghezza di banda dalla casella di riepilogo.
- 3 Fare clic per selezionare la larghezza di banda desiderata dalla casella di riepilogo **Setting bandwidth**.
- 4 Immettere **Administrator name** e **Administrator password** in ciascuna casella. Le impostazioni di fabbrica per ambedue queste voci sono "admin".
- 5 Fare clic su **OK**. Se viene visualizzato "Setting OK", l'impostazione di larghezza di banda è completata.

## Scheda Date time

Permette di impostare la data e l'ora della telecamera.

- 1 Fare clic sulla scheda Date time per visualizzare la finestra di impostazione data/ora.



- 2 Fare clic per selezionare la telecamera della quale impostare la data e l'ora.

È possibile selezionare più telecamere delle quali impostare contemporaneamente la data e l'ora.

- 3 Selezionare il formato data/ora dall'elenco a discesa **Date time format**.
- 4 Selezionare la regione in cui è installata la telecamera dall'elenco a discesa **Time zone selecting**.
- 5 Impostare la data e l'ora.

La data e l'ora possono essere impostate in due modi.

### Manual current date time setting

Impostare la data e l'ora corrente nelle caselle **Manual current date time setting**, quindi fare clic su **OK**. Le caselle di impostazione sono per l'anno (le due ultime cifre), mese, data, ora, minuti e secondi da sinistra a destra.

### PC current date time setting

La data e l'ora impostate sul computer sono visualizzate nella casella di **PC current date time setting**.

Fare clic su **OK** a destra per impostare data e ora della telecamera in modo che corrispondano alla data e ora visualizzate dal computer.

## Nota

A causa delle caratteristiche della rete potrebbe esserci una piccola differenza fra la data e l'ora visualizzata sul computer e quanto impostato sulla telecamera.

## Riavvio della telecamera

Fare clic su **Reboot** nella scheda Network per riavviare la telecamera.

Il riavvio richiede circa due minuti.

# Uso di SNC audio upload tool — Trasmissione audio alla telecamera

SNC audio upload tool fornito permette di trasmettere audio dal computer alla telecamera.

Questa sezione spiega l'impostazione e il funzionamento di SNC audio upload tool.

SNC audio upload tool permette la trasmissione dei dati audio che seguono.

Audio CODEC	Velocità di trasmissione
G.711 (μ-LAW)	64 kbps
G.726	40 kbps
G.726	32 kbps
G.726	24 kbps
G.726	16 kbps

## Nota

Un solo utente può trasmettere audio alla telecamera. Nel frattempo, un utente diverso non potrà trasmettere audio alla telecamera.

## Installazione di SNC audio upload tool

- 1 Inserire il CD-ROM nella relativa unità. Verrà visualizzata automaticamente la pagina di apertura nel browser di Web. Se la pagina di apertura non è visualizzata automaticamente nel browser di Web, fare doppio clic sul file index.htm nel CD-ROM.

Quando si usa Windows Vista, potrebbe apparire il pop-up "AutoPlay". Per i dettagli, vedere "Installazione del software" in "Quando si usa Windows Vista" a pagina 11.

- 2 Fare clic sull'icona **Setup** dell'SNC audio upload tool. Si apre la finestra di dialogo "File Download".

Se viene utilizzato Windows XP Service Pack 2 o successivo, oppure Windows Vista, potrebbe apparire un messaggio a proposito dei contenuti attivi. Per i dettagli, vedere "Installazione del software" in "Quando si usa Windows XP Service Pack 2 o successivo" a pagina 9 o "Installazione del software" in "Quando si usa Windows Vista" a pagina 11.


- 3 Fare clic su **Open**.

## Nota

Se si fa clic su "Save this program to disk" nella finestra di dialogo "File Download", non sarà possibile installare correttamente lo strumento. Eliminare il file scaricato e fare di nuovo clic sull'icona di **Setup**.

- 4 Installare SNC audio upload tool con la procedura guidata visualizzata. Se viene visualizzato il contratto di licenza del software, leggerlo attentamente ed accettarlo prima per continuare l'installazione.

## Collegamento della telecamera al computer

- 1 Collegare un altoparlante alla presa  (uscita di linea) sulla telecamera.
- 2 Collegare un microfono alla apposita presa di ingresso sul computer.

## Nota

Se la presa di ingresso del microfono sul computer non è impostata correttamente, non viene trasmesso l'audio dal computer e l'altoparlante collegato alla telecamera non riproduce nulla. Impostare la presa di ingresso del microfono dal Control Panel di Windows.

## Con Windows XP

- 1 Selezionare **Sounds and Audio Device** dal Control Panel.
- 2 Fare clic su **Volume** nella sezione **Sound Recording** della scheda Audio. Si apre la finestra Recording Control.
- 3 Spuntare **Select** nella sezione **Microphone**.

## Con Windows Vista

Non ci sono impostazioni relative alla presa del microfono.

Se non è possibile registrare, collegare un microfono al computer e verificare come segue che il dispositivo di registrazione funzioni correttamente.

- 1 Selezionare **Sound** del Control Panel.
- 2 Aprire la scheda Recording e verificare che Windows abbia riconosciuto correttamente l'hardware.

## Uso di SNC audio upload tool

Quando si avvia SNC audio upload tool, viene visualizzata la scheda Setting.

### Scheda Setting

Usare questo menu per impostare la telecamera per la trasmissione audio da computer o per caricare un file audio.

	MAC address	IP address	Model	Serial	User
<input checked="" type="checkbox"/>	00-13-a9-7d-21-1c	192.168.0.100	SNC-DF50P	001057	
<input checked="" type="checkbox"/>	00-13-a9-7d-21-47	192.168.0.101	SNC-DF80N	001010	
<input checked="" type="checkbox"/>	00-01-4a-cd-77-b5	192.168.0.102	SNC-RZ50N	001012	

### User

Impostare **User ID** e **Password** per l'amministratore. L'impostazione di fabbrica di User ID per l'amministratore è "admin" e la password è "admin".

**Single sign-on:** selezionare **On** per usare la stessa identificazione utente e password per tutte le telecamere. Selezionare **Off** per impostare l'identificazione utente e la password singolarmente per ciascuna telecamera. Per l'impostazione con **Off**, vedere "User ID/Password" a pagina 80.

**User ID:** questa voce può essere impostata quando **Single sign-on** è impostato su **On**. L'identificazione utente specificata qui è applicabile a tutte le telecamere.

**Password:** questa voce può essere impostata quando **Single sign-on** è impostato su **On**. La password dell'amministratore specificata qui è applicabile a tutte le telecamere.

### Proxy

Contrassegnare questa casella quando per le comunicazioni viene utilizzato un server proxy. Quando non è contrassegnata, le comunicazioni con la telecamera avvengono direttamente.

**Auto detect:** selezionare **On** per ottenere automaticamente l'impostazione proxy da Internet Explorer.

**Proxy address:** immettere l'indirizzo IP o il nome host del server proxy.

**Proxy port:** immettere il numero di porta usato per le comunicazioni con il server proxy.

### Nota

L'impostazione Proxy è applicabile a tutte le telecamere. Non è possibile usare impostazioni proxy specifiche a ciascuna telecamera.

### Codec

Selezionare il modo audio (Codec) dall'elenco a discesa riepilogo.

### Save camera setting

Contrassegnare questa casella per salvare le impostazioni attuali e l'elenco delle telecamere nella scheda Setting. Le stesse impostazioni saranno richiamate al riavvio della telecamera.



Fare clic su questo pulsante per nascondere l'elenco delle telecamere. Fare di nuovo clic per visualizzare l'elenco delle telecamere.

### Target camera(s) (elenco delle telecamere)

Quando si avvia SNC audio upload tool, rileva automaticamente le telecamere di rete Sony collegate alla rete locale e le visualizza nel relativo elenco. Nell'elenco possono essere visualizzate fino a 256 telecamere.

Selezionando la casella di controllo a sinistra nella riga, si attivano le funzioni di trasmissione audio e di caricamento di file audio per la telecamera corrispondente. È possibile attivare contemporaneamente queste funzioni su più telecamere.

### Note

- Se si usa Windows XP Service Pack 2 o successivo, oppure Windows Vista, disattivare la funzione Windows Firewall. Diversamente potrebbe non essere visualizzato automaticamente l'elenco delle telecamere. Per i dettagli, vedere "Configurazione di Windows Firewall" in "Quando si usa Windows XP Service Pack 2 o successivo" a pagina 10 o "Configurazione di Windows Firewall" in "Quando si usa Windows Vista" a pagina 12.
- SNC audio upload tool non è in grado di rilevare le telecamere collegate alla rete locale dopo che il programma si è avviato.
- SNC audio upload tool non è in grado di rilevare telecamere di rete non dotate della funzione audio.

**Casella di controllo di selezione telecamera:** La casella di controllo si trova all'estremità sinistra della riga. Selezionare questa casella di controllo per attivare la trasmissione audio e il caricamento di file audio per la telecamera corrispondente.

**MAC address:** visualizza l'indirizzo MAC della telecamera di rete.

**IP address:** visualizza l'indirizzo IP della telecamera di rete. Quando l'indirizzo IP è ottenuto da un server DHCP, alla fine dell'indirizzo IP viene indicato "DHCP".

**Model:** visualizza il nome del modello della telecamera di rete.

**Serial:** visualizza il numero di serie della telecamera di rete.

**User:** visualizza l'identificazione e la password dell'utente specificato. La password è visualizzata con i caratteri rovesciati.

### Select all


Fare clic per selezionare tutte le telecamere nel relativo elenco. È utile quando si eliminano tutte le telecamere dall'elenco o si specifica la stessa identificazione utente e password per tutte le telecamere.

### User ID/Password

Usare questa voce quando si specifica identificazione utente e password per comunicare solo con una o più telecamere selezionate.

Selezionare una o più telecamere dal relativo elenco e fare clic su questo pulsante e si aprirà la seguente finestra di dialogo.

Immettere l'identificazione utente e la password dell'amministratore, quindi fare clic su **OK**.

A dialog box titled "User" with a blue header bar and a close button (X) in the top right corner. It contains three input fields: "Camera address" with the value "192.168.0.100", "UserID" which is empty, and "Password" which is empty. At the bottom, there are three buttons: a left arrow, "OK", and "Close", followed by a right arrow.


### Nota

Se si selezionano più telecamere dal relativo elenco, saranno impostate la stessa identificazione utente e password per tutte le telecamere selezionate. Le impostazioni di fabbrica per ambedue queste voci sono "admin".

### Add

Usare questa voce per aggiungere manualmente all'elenco delle telecamere una nuova telecamera di rete. Fare clic su questo pulsante e si aprirà la finestra di dialogo che segue.

Immettere l'indirizzo IP e il numero della porta della telecamera da aggiungere e fare clic su **OK**.

A dialog box titled "Add" with a blue header bar and a close button (X) in the top right corner. It contains two input fields: "Camera address" which is empty, and "Camera port" which has a radio button selected next to "80" and a text box containing "1024". To the right of the text box is the range "(1024 to 65535)". At the bottom, there are two buttons: "OK" and "Close".

### Note

- Se l'indirizzo IP specificato esiste già nell'elenco delle telecamere, o se è assegnato a un dispositivo diverso dalla telecamera di rete, oppure se non esiste nella rete, appare una finestra di dialogo di errore.
- Non è possibile aggiungere altre telecamere quando è stato raggiunto il massimo di 256 telecamere visualizzate nel relativo elenco.

### Delete

Fare clic su questo pulsante per eliminare una o più telecamere selezionate dal relativo elenco.


## Nota su cambiare scheda

Se si verifica un errore quando si passa dalla scheda Setting alla scheda Audio upload o alla scheda Voice alert, la telecamera viene visualizzata in rosso. In tal caso, verificare le impostazioni della telecamera, dell'identificazione utente e della password.

## Scheda Audio upload

Usare questo menu per trasmettere audio dal computer alla telecamera. È possibile trasmettere audio contemporaneamente a più telecamere visualizzate nel relativo elenco.

Prima di trasmettere, impostare **Audio upload** su **Enable** nella scheda Common del menu Camera.



### ► (avvio)/■ (arresto)


Fare clic su ► (avvio) per avviare la trasmissione audio. Durante la trasmissione la relativa velocità è visualizzata nella casella Bitrate. Se necessario, è possibile regolare il volume del microfono e attivare/disattivare il silenziamento.


Per arrestare la trasmissione audio, fare clic su ■ (arresto).

### Note

- Cambiando scheda durante la trasmissione audio, quest'ultima si interrompe.
- L'audio potrebbe interrompersi quando si cambia indirizzo IP se **Obtain an IP address automatically (DHCP)** è impostato su **IP address** nel menu Network.
- Potrebbero presentarsi delle interruzioni nell'audio, se viene trasmesso contemporaneamente a molte telecamere.

## Regolazione audio e indicatori

Regolare il volume di ingresso del microfono spostando la barra del dispositivo di scorrimento . È possibile regolare il volume anche durante la trasmissione.

Fare clic su  per attivare/disattivare il silenziamento dell'audio. Il volume di ingresso del microfono viene visualizzato in Level.

La velocità di trasmissione è visualizzata nella casella Bitrate.



Fare clic su questo pulsante per nascondere l'elenco delle telecamere. Fare di nuovo clic per visualizzare l'elenco delle telecamere.


## Target camera(s) (elenco delle telecamere)

Visualizza le telecamere selezionate dall'apposita casella di controllo nell'elenco delle telecamere nella scheda Setting.

L'elenco mostra le informazioni e lo stato delle telecamere selezionate.

**IP address:** visualizza l'indirizzo IP della telecamera di rete. Quando l'indirizzo IP è ottenuto da un server DHCP, alla fine dell'indirizzo IP viene indicato "DHCP".

### Suggerimento

Durante la comunicazione SSL,  appare a sinistra dell'indirizzo IP.

Questa telecamera non supporta la funzione SSL.

**Model:** visualizza il nome del modello della telecamera di rete.

**Serial:** visualizza il numero di serie della telecamera di rete.

**Status:** visualizza lo stato attuale della telecamera.

**Ready:** la telecamera è pronta per il collegamento.


**Connected:** la telecamera è collegata correttamente.

**Fault:** collegamento con la telecamera non riuscito.

**Sending:** trasmissione dei dati audio in corso

## Scheda Voice alert

Usare questo menu per registrare l'audio tramite il microfono collegato al computer e caricare il file audio registrato sulla telecamera. È possibile caricare contemporaneamente il file audio su più telecamere selezionate dal relativo elenco.



### (riproduzione)

Per avviare la riproduzione, aprire il file registrato o un altro file audio e fare clic su questa icona. È possibile verificare l'audio registrato o i contenuti del file audio selezionato. Durante la riproduzione, l'apposita barra visualizza l'avanzamento.

### (arresto)

Fare clic per arrestare la registrazione o riproduzione. Facendo clic durante la registrazione, quest'ultima si interrompe ed è possibile esaminare l'audio registrato o caricare la registrazione sulla telecamera. Facendo clic durante la riproduzione, quest'ultima si interrompe e la barra di avanzamento torna nella posizione iniziale.


### (registrazione)

Fare clic per avviare la registrazione dell'audio tramite il microfono del computer. Il massimo tempo di registrazione è 30 secondi. Per la registrazione viene utilizzato il codec specificato nella scheda Setting. Il file registrato viene visualizzato come "RecordedFile.vof".

#### Note

- Cambiando scheda durante la registrazione o riproduzione, tale funzione si arresta.
- Il file registrato non è salvato sul computer.

## Barra di avanzamento della registrazione/riproduzione



Questa barra permette di controllare l'avanzamento della registrazione o della riproduzione. Durante la registrazione, l'estremo destro della barra rappresenta 30 secondi e il tempo di registrazione residuo è visualizzato sotto la barra. Durante la riproduzione, il tempo massimo della barra dipende dal tempo di registrazione.

### (apri file)

Fare clic per selezionare un file audio salvato precedentemente. È possibile riprodurre il file audio selezionato o caricarlo sulla telecamera.

### (salva)

Fare clic per salvare sul computer il file audio registrato.


## Selezione del numero di avvertimento vocale



Specificare il numero di avvertimento vocale per il quale caricare il file audio. Ad esempio, per caricare per l'avvertimento vocale 1, selezionare 1.

Il nome di file audio caricato è visualizzato a destra del numero.

Se non è stato caricato un file audio nella telecamera, viene visualizzato "Not uploaded".

Se si carica un file audio registrato con  e non salvato nel computer, il nome del file audio sarà "RecordedFile" + "numero di avvertimento vocale" + ".vof".

#### Note

- Se la telecamera specificata nella scheda Setting non ha un software aggiornato, la selezione del numero di avvertimento vocale è disattivata.
- Qui viene visualizzato il nome del file audio per la telecamera selezionata nel relativo elenco. Per controllare il nome del file caricato, fare clic sulla telecamera nel relativo elenco.



- Il file audio è caricato in corrispondenza allo stesso numero di avvertimento vocale su tutte le telecamere del relativo elenco. Se il software della telecamera non è di una versione recente, il file audio viene automaticamente caricato in corrispondenza all'avvertimento vocale numero 1.



### (carica)

Fare clic per caricare il file audio registrato o selezionato sulla telecamera specificata nella scheda Setting. È possibile caricare sulla telecamera un solo file audio per volta.

### Nota

Caricando un nuovo file audio viene sovrascritto il file audio caricato precedentemente nella telecamera.



Fare clic su questo pulsante per nascondere l'elenco delle telecamere. Fare di nuovo clic per visualizzare l'elenco delle telecamere.


### Target camera(s) (elenco delle telecamere)

Visualizza le telecamere selezionate dall'apposita casella di controllo nell'elenco delle telecamere nella scheda Setting.

L'elenco mostra le informazioni e lo stato delle telecamere selezionate.

**IP address:** visualizza l'indirizzo IP della telecamera di rete. Quando l'indirizzo IP è ottenuto da un server DHCP, alla fine dell'indirizzo IP viene indicato "DHCP".

### Suggerimento

Durante la comunicazione SSL,  appare a sinistra dell'indirizzo IP.  
Questa telecamera non supporta la funzione SSL.

**Model:** visualizza il nome del modello della telecamera di rete.

**Serial:** visualizza il numero di serie della telecamera di rete.

**Progress:** visualizza l'avanzamento della trasmissione del file audio.

**Status:** visualizza lo stato attuale della telecamera.

**Ready:** la telecamera è pronta per il collegamento.

**Inquiry:** richiesta di informazioni della telecamera.

**No func:** la telecamera non supporta la funzione Voice alert.

**Uploading:** caricamento del file audio in corso.

**Fault:** caricamento del file audio non riuscito.




**No Privilege:** La telecamera non è autorizzata a caricare file audio.

**Succeeded:** file audio caricato correttamente.




## Caricamento del file audio registrato sulla telecamera

### Suggerimento



Prima dell'uso, creare un file audio e impostare la telecamera per caricare l'audio. Impostare la telecamera usando la scheda Setting.

- 1 Fare clic su  (registrazione) nella scheda Voice alert per avviare la registrazione.
- 2 Fare clic su  (arresto) per arrestare la registrazione.  
La registrazione si arresterà automaticamente dopo 30 secondi.
- 3 Selezionare il numero di avvertimento vocale.
- 4 Fare clic su  (carica) per trasmettere il file audio alla telecamera.

## Salvataggio del file audio registrato sul computer

- 1 Fare clic su  (registrazione) nella scheda Voice alert per avviare la registrazione.
- 2 Fare clic su  (arresto) per arrestare la registrazione.  
La registrazione si arresterà automaticamente dopo 30 secondi.
- 3 Fare clic su  (salva).  
Appare la finestra di dialogo **Save As**. Immettere il nome del file e salvarlo.

## Caricamento del file audio salvato sulla telecamera

- 1 Fare clic su  (apri file) nella scheda Voice alert e selezionare il file audio da caricare.
- 2 Selezionare il numero di avvertimento vocale.
- 3 Fare clic su  (carica) per trasmettere il file audio alla telecamera.

# Uso di SNC video player

## — Riproduzione di file video/ audio registrati sulla telecamera

SNC video player fornito permette di riprodurre con il computer dati video/audio registrati sulla telecamera. Questa sezione spiega l'impostazione e le funzioni di SNC video player.

### Installazione di SNC video player

- 1 Inserire il CD-ROM nell'unità CD-ROM. Verrà visualizzata automaticamente la pagina di apertura nel browser Web. Se la pagina di apertura non viene visualizzata automaticamente nel browser Web, fare doppio clic sul file index.html nel CD-ROM.

Utilizzando Windows Vista, potrebbe apparire il pop-up "AutoPlay". Per i dettagli, vedere, "Installazione del software" in "Quando si usa Windows Vista" a pagina 11.

- 2 Fare clic sull'icona **Setup** di **SNC video player**. Si apre la finestra di dialogo "File Download".

Se viene utilizzato Windows XP Service Pack 2 o successivo, oppure Windows Vista, potrebbe apparire un messaggio a proposito dei contenuti attivi. Per i dettagli, vedere "Installazione del software" in "Quando si usa Windows XP Service Pack 2 o successivo" a pagina 9 oppure "Installazione del software" in "Quando si usa Windows Vista" a pagina 11.

- 3 Fare clic su **Open**.

#### Nota


Facendo clic "Save this program to disk" nella finestra di dialogo "File Download", non sarà possibile installare correttamente il lettore. Eliminare il file scaricato e fare nuovamente sull'icona **Setup**.


- 4 Installare SNC video player seguendo la procedura guidata. Se viene visualizzato il Software License Agreement, leggerlo attentamente e accettare il contratto per continuare l'installazione.

### Uso di SNC video player

- 1 Avviare SNC video player.



- 2 Fare clic sull'icona  (sfoglia). Si apre la finestra di dialogo Select File.
- 3 Selezionare il file da riprodurre. Facendo clic su **INFO** nella parte superiore dello schermo, viene visualizzata la finestra di dialogo con le informazioni sul file.



#### File dialog

**Model name:** nome del modello della telecamera che ha registrato il file.

**IP address:** indirizzo IP della telecamera che ha registrato il file.

**Serial number:** numero di serie della telecamera che ha registrato il file.


**Video:** Video Codec.



**Audio:** Audio Codec.


**Record event:** il tipo di evento usato per la registrazione: **Sensor input** o **Motion detection**.

**Date&time:** data e ora di registrazione.

## Riproduzione di un file video/audio

Fare clic su  (avvio) per avviare la riproduzione dall'inizio del file selezionato.

Per fermare temporaneamente il filmato, fare clic su  (pausa). Fare di nuovo clic su  per riavviare la riproduzione dal punto in cui è stato fermato.

Per arrestare la riproduzione, fare clic su  (arresto).


Per riavviare la riproduzione dall'inizio, fare nuovamente clic su  (avvio).

La riproduzione si arresta quando il file arriva alla fine.


## Riproduzione da un punto specificato

Spostare il dispositivo di scorrimento sotto la visualizzazione dell'immagine per avviare la riproduzione dalla posizione corrispondente.

## Regolazione dell'audio


Regolare il volume di riproduzione dell'audio spostando la barra del dispositivo di scorrimento .

Spostarlo all'estrema sinistra per il volume al minimo e all'estrema destra per il volume al massimo.

Fare clic su  (altoparlante) per attivare/disattivare il silenziamento dell'audio.

Se è attivato il silenziamento dell'audio, l'audio non viene emesso, neppure spostando la barra del dispositivo di scorrimento.

## Salvataggio di un'immagine

Fare clic sull'icona  (acquisizione) durante la riproduzione o la pausa per visualizzare l'immagine acquisita in una finestra di dialogo popup. Per salvare l'immagine, fare clic su **Save** nella finestra di dialogo. È possibile specificare la destinazione di salvataggio dell'immagine e selezionare il formato JPEG o Bitmap.

## Modifica delle dimensioni di visualizzazione

Fare clic su  $\times 1/4$ ,  $\times 1/2$ ,  $\times 1$ ,  $\times 2$  per modificare le dimensioni di visualizzazione. Il monitor viene visualizzato con le dimensioni di visualizzazione selezionate.

Facendo clic su  $\times 1$ , viene visualizzata la dimensione originale dell'immagine.

$\times 2$  è disponibile solo per dimensioni  $640 \times 480$  (VGA) o inferiori.

Viene premuto il pulsante delle dimensioni di visualizzazione selezionate.

# Uso di SNC privacy masking tool

## — Mascherare un'immagine della telecamera

SNC privacy masking tool fornito permette di mascherare delle parti dell'immagine della telecamera da trasmettere.

## Installazione di SNC privacy masking tool

- 1 Inserire il CD-ROM nella relativa unità. Verrà visualizzata automaticamente la pagina di apertura nel browser di Web. Se la pagina di apertura non è visualizzata automaticamente nel browser di Web, fare doppio clic sul file index.htm nel CD-ROM.

Quando si usa Windows Vista, potrebbe apparire il pop-up "AutoPlay". Per i dettagli, vedere "Installazione del software" in "Quando si usa Windows Vista" a pagina 11.

- 2 Fare clic sull'icona **Setup** di SNC privacy masking tool. Si apre la finestra di dialogo "File Download".

Se viene utilizzato Windows XP Service Pack 2 o successivo, oppure Windows Vista, potrebbe apparire un messaggio a proposito dei contenuti attivi. Per i dettagli, vedere "Installazione del software" in "Quando si usa Windows XP Service Pack 2 o successivo" a pagina 9 o "Installazione del software" in "Quando si usa Windows Vista" a pagina 11.

- 3 Fare clic su **Open**.

### Nota

Facendo clic su "Save this program to disk" nella finestra di dialogo "File Download" non sarà possibile installare correttamente il programma. Eliminare il file scaricato e fare di nuovo clic sull'icona **Setup**.

- 4 Installare SNC privacy masking tool con la procedura guidata visualizzata. Se viene visualizzato il contratto di licenza del software, leggerlo con attenzione e accettarlo prima di continuare l'installazione.


## Uso di SNC privacy masking tool

SNC privacy masking tool consiste di una scheda Main che permette di impostare le posizioni delle maschere di privacy e di una scheda Setting per configurare il collegamento con la telecamera.

Quando si avvia SNC privacy masking tool, viene visualizzata la scheda Setting.

### Scheda Setting

Prima di creare una maschera di privacy, impostare le voci che seguono nella scheda Setting per effettuare il collegamento della telecamera.



**Administrator name:** immettere il nominativo dell'amministratore della telecamera da collegare.

**Administrator password:** immettere la password dell'amministratore della telecamera da collegare.

#### Suggerimento

Le impostazioni di fabbrica per ambedue queste voci sono "admin".

**Camera address:** immettere l'indirizzo IP o nome dell'host della telecamera da collegare.

**Camera port No.:** immettere il numero della porta della telecamera da collegare.

Se viene usato un server proxy per il collegamento della telecamera, contrassegnare la casella Use proxy e impostare le voci che seguono.


**Proxy server address:** immettere l'indirizzo IP o nome dell'host del server proxy.

**Proxy server port No.:** immettere il numero della porta del server proxy.

La preparazione per il collegamento alla telecamera è terminata.

### Scheda Main

Permette di impostare la maschera di privacy.



#### Nota

Se il codec video della telecamera è impostato su **H.264**, anche se si fa clic sulla scheda Main essa non viene visualizzata.

In tal caso, selezionare **JPEG** o **MPEG4** in **Mode** del menu Camera (pagina 37) e riprovare.

#### Visualizzatore

Visualizza un'immagine dal vivo della telecamera. È possibile specificare la posizione della maschera di privacy su quest'area.

#### Numbers

Visualizza il numero di maschere di privacy impostate.

#### Rectangles

Visualizza i quadri delle maschere di privacy impostate. È utile quando le maschere si sovrappongono.

## Sezione di impostazione maschere di privacy (da No.1 a No.7)

Permette di impostare o eliminare la maschera di privacy.

È possibile impostare fino a 8 maschere di privacy e il colore della maschera.

### Set

Registra l'area specificata nel visualizzatore come area della maschera di privacy.

Facendo clic su **Set** la parte dell'immagine del visualizzatore viene mascherata dalla maschera di privacy. Il colore della maschera di privacy è quello selezionato dall'elenco a discesa **Color**.

### Nota

Commutando **Stabilizer On/Off** (pagina 34), la posizione della maschera di privacy potrebbe spostarsi. Modificare la posizione della maschera dopo aver cambiato l'impostazione dello stabilizzatore.

### Clear

Fare clic per eliminare la maschera di privacy.

### Color

Permette di specificare il colore delle maschere di privacy. Il colore è comune a tutte le maschere di privacy.

È possibile selezionare i seguenti colori:

**Black** (nero), **White** (bianco), **Gray** (grigio), **Red** (rosso), **Green** (verde), **Blue** (blu), **Cyan** (azzurro), **Yellow** (giallo), **Magenta** (magenta)

### All clear

Fare clic per eliminare contemporaneamente tutte le maschere di privacy.

---

## Impostazione di una maschera di privacy

Per impostare una maschera di privacy in una posizione preferita, procedere come segue:

- 1 Specificare l'area della maschera di privacy trascinando il mouse sul visualizzatore nella scheda Main.
- 2 Selezionare il colore della maschera dall'elenco a discesa **Color**.

### Nota

Il colore è comune a tutte le maschere di privacy. Viene applicato l'ultimo colore selezionato.

- 3 Selezionare il numero della maschera di privacy desiderato nella corrispondente sezione di

impostazione e fare clic su **Set** del corrispondente numero.

Sul visualizzatore appare la maschera.

# Uso di Custom Homepage Installer

Custom Homepage Installer fornito permette di salvare la pagina home creata nella telecamera e di visualizzarla.

## Note sulla creazione della pagina home

Quando viene creata la pagina home, notare quanto segue.

- Il nome file immesso può essere di 24 caratteri al massimo, compresa l'estensione.
- La dimensione del file della pagina home non deve essere superiore a 2,0 MB.
- Per visualizzare la pagina home creata, impostare **Homepage** nel menu System.

## Caricamento della homepage sulla telecamera con Custom Homepage Installer

- 1 Inserire il CD-ROM nella relativa unità. Verrà visualizzata automaticamente la pagina di apertura nel browser di Web. Se la pagina di apertura non è visualizzata automaticamente nel browser di Web, fare doppio clic sul file index.htm nel CD-ROM.


Quando si usa Windows Vista, potrebbe apparire il pop-up “AutoPlay”. Per i dettagli, vedere “Installazione del software” in “Quando si usa Windows Vista” a pagina 11.

- 2 Fare clic sull'icona **Setup** di Custom Homepage Installer. Si apre la finestra di dialogo “File Download”.

Se viene utilizzato Windows XP Service Pack 2 o successivo, oppure Windows Vista, potrebbe apparire un messaggio a proposito dei contenuti attivi. Per i dettagli, vedere “Installazione del software” in “Quando si usa Windows XP Service Pack 2 o successivo” a pagina 9 o “Installazione del software” in “Quando si usa Windows Vista” a pagina 11.

- 3 Fare clic su **Open**. L'installatore si avvia e vengono visualizzate le note.


Quando si usa Windows Vista, potrebbe apparire il messaggio “User Account Control – An unidentified program wants access to your computer”. In tal caso, fare clic su **Allow**.



### Nota


Fare clic su “Save this program to disk” nella finestra di dialogo “File Download”, sarà salvato sul computer il file CustomHomepageInstaller.exe. Fare doppio clic sul file salvato per riavviarlo.

- 4 Leggere le note con attenzione e fare clic su **Next**. Viene visualizzato il contratto di licenza del software.





- 5 Leggere il contratto con attenzione, selezionare **Agree** per accettarlo, quindi fare clic su **Next**.



- 6 Immettere nell'apposita casella l'indirizzo IP della telecamera sulla quale viene effettuato il caricamento.
- 7 Specificare HTTP port No. della telecamera. L'impostazione iniziale HTTP port No. è 80.
- 8 Se viene usato un server proxy, impostare quanto segue:  
Per informazioni sul server proxy della propria rete, rivolgersi all'amministratore della rete.

#### Uso di HTTP proxy server:

Selezionare **Use HTTP proxy server** e immettere le impostazioni nelle caselle Proxy server address e Proxy server port No.

#### Uso di FTP proxy server:


Selezionare **Use FTP proxy server** e immettere le impostazioni nelle caselle Proxy server address e Proxy server port No.

#### Nota


Se non è possibile stabilire la comunicazione con la telecamera tramite il server proxy usato, collegare la telecamera alla rete locale ed eseguire il programma di installazione senza usare il server proxy.

- 9 Immettere Administrator name e Administrator password della telecamera sulla quale viene effettuato il caricamento.  
Le impostazioni di fabbrica per ambedue queste voci sono "admin".

- 10 Verificare che tutte le voci siano corrette, quindi fare clic su **Next**.




- 11 Immettere nella casella Source folder il percorso della cartella in cui è memorizzata la pagina home, oppure fare clic su [...] e selezionare tale cartella, quindi fare clic su **Next**.



- 12 Fare clic su **OK**.  
Il caricamento del file della pagina home inizia.


#### Nota

Non spegnere la telecamera finché non si riavvia dopo aver caricato il file della pagina home.





Dopo un momento apparirà la pagina che segue.



Dopo la visualizzazione di questa pagina la telecamera viene regolata e si riavvia automaticamente entro cinque minuti.

- 13** Fare clic su **Finish** per uscire dal programma.

## Assegnazione dell'indirizzo IP alla telecamera usando i comandi ARP

Questa sezione spiega come assegnare un indirizzo IP alla telecamera usando i comandi ARP (Address Resolution Protocol) senza utilizzare il programma di impostazione fornito.

### Nota

Immettere i comandi ARP e PING entro 5 minuti dall'accensione della telecamera. Anche quando si riavvia la telecamera, eseguire le operazioni entro 5 minuti.

- 1 Aprire sul computer la finestra del prompt dei comandi.
- 2 Immettere l'indirizzo IP e l'indirizzo MAC della telecamera per assegnare un nuovo indirizzo IP, usando i seguenti comandi ARP.

```
arp -s <Indirizzo IP della telecamera> <Indirizzo MAC della telecamera>
ping -t <Indirizzo IP della telecamera>
```

Esempio:

```
arp -s 192.168.0.100 08-00-46-21-00-00
ping -t 192.168.0.100
```

- 3 Quando nella finestra del prompt dei comandi viene visualizzata la riga che segue, tenere premuto **Ctrl** e premere **C**.  
La visualizzazione si interrompe.

```
Reply from 192.168.0.100:bytes=32 time...
```

Normalmente si riceverà una risposta dopo circa 5 ripetizioni di "Request time out".

- 4 Attendere che termini l'esecuzione di PING, quindi immettere quanto segue.

```
arp -d 192.168.0.100
```

## Nota

Se non viene ricevuta una risposta, verificare quanto segue:

- I comandi ARP sono stati immessi entro 5 minuti dall'accensione?  
Se così non fosse, spegnere la telecamera e ripetere l'operazione.
- L'indicatore NETWORK sulla telecamera lampeggia?  
Se l'indicatore si spegne, c'è un problema nel collegamento di rete. Collegare correttamente la rete.
- È stato immesso l'indirizzo IP usato precedentemente per un'altra periferica?  
Assegnare un nuovo indirizzo IP alla telecamera.
- Il computer e la telecamera hanno lo stesso indirizzo di rete?  
Se così non fosse, impostare lo stesso indirizzo di rete su computer e telecamera.

# Uso di SNMP

Questa unità supporta SNMP (Simple Network Management Protocol). È possibile leggere oggetti MIB-2 usando software come SNMP manager. L'unità supporta anche la trap "coldStart" che viene generata quando si accende l'alimentazione o l'unità si riavvia, e la trap di autenticazione non riuscita che segnala accessi illegali tramite SNMP.

Usando i comandi CGI è possibile impostare nome di comunità e limitazione d'accesso, host a cui inviare le trap e alcuni oggetti MIB-2. Per effettuare queste impostazioni, è necessaria l'autenticazione di amministratore della telecamera.

## 1. Comandi di interrogazione

È possibile verificare le impostazioni "SNMP Agent" usando i comandi CGI che seguono.

<Metodo>

GET, POST

<Comando>

http://ip\_adr/snmpdconf/inquiry.cgi?inqjs=snmp  
(formato parametro JavaScript)

http://ip\_adr/snmpdconf/inquiry.cgi?inq=snmp  
(formato standard)

Con la precedente interrogazione è possibile ottenere le informazioni di impostazione che seguono. Quanto segue spiega le informazioni delle impostazioni usando il formato "inqjs=snmp" (parametro JavaScript).

```
var sysDescr="SNC-DF85", "SNC-DF80" o "SNC-DF50" ...①
var sysObjectID="1.3.6.1.4.1.122.8501" ...②
var sysLocation="" ...③
var sysContact="" ...④
var sysName="" ...⑤
var snmpEnableAuthenTraps="1" ...⑥
var community="public,0.0.0.0,read,1" ...⑦
var community="private,192.168.0.101,read,2" ...⑧
var trap="public,192.168.0.101.1" ...⑨
```

- ① descrive il caso di "mib-2.system. sysDescr.0". Non è possibile cambiare questo parametro.
- ② descrive il caso di "mib-2.system. sysObjectID.0". Non è possibile cambiare questo parametro.
- ③ descrive il caso di "mib-2.system. sysLocation.0". Questo campo è usato per descrivere l'informazione di posizione della telecamera. Non viene effettuata alcuna impostazione in fabbrica.

- ④ descrive il caso di “mib-2.system.sysContact.0”. Questo campo è usato per descrivere l’informazione di amministratore della telecamera. Non viene effettuata alcuna impostazione in fabbrica.
- ⑤ descrive il caso di “mib-2.system.sysName.0”. Questo campo permette di descrivere il nodo di amministrazione della telecamera. Non viene effettuata alcuna impostazione in stabilimento.
- ⑥ descrive il caso di “mib-2.snmpEnableAuthenTraps.0”. L’esempio mostra quando è impostato “1” (attivato). Con questa impostazione viene generata una trap quando c’è un’autenticazione non riuscita. Quando è impostato “2” (disattivato) non viene generata una trap di autenticazione non riuscita.
- ⑦ descrive gli attributi della comunità. Questo esempio mostra il numero di identificazione “ID=1”, il nome di comunità “public” e attiva “read” da qualsiasi indirizzo IP (0.0.0.0).
- ⑧ descrive gli attributi della comunità, analogamente a ⑦. Questo esempio mostra il numero di identificazione “ID=2”, il nome di comunità “private” e attiva “read” da pacchetti di richiesta SNMP provenienti dall’host “192.168.0.101”.
- ⑨ descrive gli attributi di invio di una trap. Questo esempio mostra il numero di identificazione “ID=1”, il nome di comunità “public” e attiva l’invio di trap all’host con l’indirizzo IP “192.168.0.101”.

## 2. Comandi di impostazione

L’unità supporta i comandi di impostazione SNMP che seguono.

<Metodo>  
GET, POST  
<Comando>  
[http://ip\\_adr/snmpdconf/snmpdconf.cgi?](http://ip_adr/snmpdconf/snmpdconf.cgi?<parameter>=<value>&<parameter>=...&...)  
[http://ip\\_adr/snmpdconf/snmpdconf.cgi?<parameter>=<value>&<parameter>=...&...](http://ip_adr/snmpdconf/snmpdconf.cgi?<parameter>=<value>&<parameter>=...&...)

Innanzitutto, eseguire le impostazioni dei parametri che seguono.

- 1) sysLocation=<string>  
Impostare il caso di “mib-2.system.sysLocation.0” nella posizione <string>. La lunghezza massima di <string> è 255 caratteri.

- 2) sysContact=<string>  
Impostare il caso di “mib-2.system.sysContact.0” nella posizione <string>. La lunghezza massima di <string> è 255 caratteri.
- 3) sysName=<string>  
Impostare il caso di “mib-2.system.sysName.0” nella posizione <string>. La lunghezza massima di <string> è 255 caratteri.
- 4) enableAuthTraps=<valore>  
Impostare il caso di “mib-2.snmp.snmpEnableAuthenTraps.0” nella posizione <string>. Immettere “1” (attivato) o “2” (disattivato) nella posizione <valore>.
- 5) community=<ID>,r,<communityName>,<IpAddressString>  
Imposta gli attributi della comunità. <ID> descrive il numero di identificazione dell’impostazione (da 1 a 8) <communityName> descrive il nome della comunità da impostare e <IpAddressString> descrive l’indirizzo IP dell’host il cui accesso è permesso (0.0.0.0 per un host qualsiasi).

**Esempio:** per permettere la lettura per qualsiasi host nella comunità “private” e avente il numero di identificazione “2”.  
community=2,r,private,0.0.0.0

- 6) trap=<ID>,<communityName>,<IpAddressString>  
Imposta gli attributi di invio di trap. <ID> descrive il numero di identificazione dell’impostazione (da 1 a 8), <communityName> descrive il nome della comunità a cui inviare le trap e <IpAddressString> descrive l’indirizzo IP dell’host al quale inviare le trap.

**Esempio:** per specificare come destinazione dei trap la comunità pubblica e il numero identificativo “1”.  
trap=1,public,192.168.0.101

- 7) delcommunity=<ID>  
Questo parametro è utilizzato per cancellare l’impostazione precedente di comunità. <ID> descrive il numero di identificazione dell’impostazione di comunità (da 1 a 8).
- 8) deltrap=<ID>  
Questo parametro permette di cancellare l’impostazione precedente dell’host a cui inviare le trap. <ID> descrive il numero di identificazione dell’impostazione trap (da 1 a 8).

Quando le informazioni di impostazione SNMP sono state modificate con i precedenti parametri da 1) a 8), verificare le modifiche con dei comandi di interrogazione. Se le impostazioni modificate sono

corrette, riavviare SNMP usando il seguente comando CGI.

### **Comando di riavvio SNMP**

<Metodo>

GET, POST

<Comando>

http://ip\_adr/snmpdconf/snmpdconf.cgi?  
snmpd=restart

---

## **Glossario**

### **Acquisizione**

Visualizzazione sul computer dei dati digitali audio e video da un'apparecchiatura video.

### **ActiveX Control**

Un oggetto componente un programma che può essere usato con pagine web o altri programmi applicativi. La tecnologia per creare ActiveX Control fa parte di software sviluppato da Microsoft.

### **Client FTP**

Software da usare per accedere al servizio FTP server.

### **Codec**

Software/hardware per codifica/decodifica di dati audio e video.

### **Comandi ARP**

Comandi per controllare l'immissione dell'indirizzo IP e dell'indirizzo MAC in un computer host, o per aggiornarli.

### **Controllo della larghezza di banda**

Per limitare la quantità di dati trasmessi.

### **Frequenze di quadro**

Il numero di quadri di un'immagine in movimento che è possibile trasmettere al secondo.

### **Gateway predefinito**

Dispositivo che può essere usato per accedere a un'altra rete.

### **H.264**

Uno dei formati di compressione immagine. Norma redatta da JVT (Joint Video Team), ente riunito di normazione composto da ISO e ITU-T. H.264 può trasmettere dati video con un tasso di compressione superiore a quello di MPEG4.

### **Indirizzo di rete**

La parte di un indirizzo IP che identifica la rete locale (subnet).

### **Indirizzo IP**

Abbreviazione di Internet Protocol Address. Fondamentalmente ad ogni apparecchiatura collegata a Internet è assegnato un indirizzo IP.

## **Indirizzo MAC**

Un indirizzo di rete che identifica singolarmente ciascuna scheda LAN.

## **Java applet**

Un programma scritto nel linguaggio Java che può essere usato dal browser di Web.

## **Java Virtual Machine**

Software che trasforma il codice byte dell'applet Java in codice byte nativo del sistema utilizzato, in modo che possa essere eseguito.

## **JPEG**

Abbreviazione di Joint Photographic Expert Group. Tecnologia o norma ISO (International Organization for Standardization) e ITU-T per la compressione di immagini statiche. Usato frequentemente come formato di compressione delle immagini su Internet ecc.

## **Larghezza di banda della rete**

Velocità di bit che può essere usata per le comunicazioni in rete.

## **Maschera di sottorete**

Maschera di 32 bit usata per distinguere l'indirizzo subnet dall'indirizzo IP.

## **Modo passivo**

Il modo che permette a un client FTP il collegamento TCP per trasmissione di dati al server FTP.

## **MPEG4**

Abbreviazione di Moving Picture Experts Group4. Una delle norme MPEG di formato di compressione di immagine per la trasmissione di immagini con elevato rapporto di compressione e qualità inferiore.

## **Multicast**

L'indirizzo IP di classe D assegnato fra 224.0.0.0 e 239.255.255.255. Usando questo indirizzo IP è possibile trasmettere gli stessi dati a più apparecchiature.

## **PoE**

Tecnologia per fornire l'alimentazione elettrica tramite il cavo LAN.

## **Porta HTTP**

Una porta usata per comunicare fra un server di web e un client di web quale un browser di web.

## **Saturazione**

Il grado di purezza del colore.

## **Server DHCP**

Abbreviazione di server per Dynamic Host Configuration Protocol. L'indirizzo IP di un dispositivo terminale che non ha un indirizzo IP specifico può essere assegnato automaticamente dal Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Il server DHCP assegna gli indirizzi IP ai dispositivi terminali.

## **Server DNS**

Abbreviazione di server per Domain Name System. Poiché l'indirizzo IP necessario per collegare un dispositivo su una rete IP è numerico e difficile da ricordare, è stato creato il Domain Name System. Un nome di dominio è alfabetico ed è più facile da ricordare. Quando un computer client usa un nome di dominio per collegarsi a un altro computer, chiede a un server DNS di tradurre il nome nel corrispondente indirizzo IP. Quindi il computer client può ottenere l'indirizzo IP del computer da collegare.

## **Server DNS primario**

Uno dei server DNS che possono rispondere per primi a una richiesta da parte di dispositivi collegati o di altri server DNS.

## **Server DNS secondario**

Server DNS secondario usato quando non è possibile usare un server DNS primario.

## **Server FTP**

Un server da usare per trasferire file tramite una rete.

## **Server NTP**

Server Network time che trasmette e riceve informazioni di segnale orario in rete.

## **Server POP**

Un server per la memorizzazione di messaggi di email in arrivo finché non vengono letti.

## **Server proxy**

Un server o software che agisce da intermediario fra una rete locale e Internet in modo che si possa collegare a Internet al posto di un computer su una rete locale.

## **Server SMTP**

Un server per inviare o trasferire messaggi di e-mail fra server.

## **SNMP**

Un protocollo per il monitoraggio e la gestione dei dispositivi di rete.

## **TCP**

Abbreviazione di Transmission Control Protocol. Un protocollo standard per i collegamenti su Internet. In confronto all'altro protocollo, UDP, TCP fornisce comunicazioni affidabili ma a velocità di comunicazione inferiore.

## **UDP**

Abbreviazione di User Datagram Protocol. Un protocollo standard per i collegamenti su Internet. In confronto all'altro protocollo, TCP, UDP può trasmettere dati più velocemente ma non garantisce comunicazioni affidabili.

## **Unicast**


Trasmissione dei dati a un'apparecchiatura specifica in rete specificando un solo indirizzo.

## **Velocità di bit**

La velocità con cui sono trasmessi i bit dei dati.

## **Zoom digitale**

Funzione di ingrandimento/riduzione di un'immagine senza usare una funzione di zoom ottico.



Altro

# Indice analitico

## A

accedere ..... 17  
Access log ..... 33  
acquisizione ..... 20, 22  
Active ..... 72, 74  
Active Directory ..... 47  
ActiveX Control ..... 10, 12, 14  
ActiveX viewer ..... 18, 19  
Adaptive rate control ..... 38  
Adjust ..... 30  
Administrator ..... 16, 50  
Administrator e-mail  
    address ..... 42, 53, 59  
Alarm ..... 54, 56, 60, 65  
Alarm buffer ..... 29, 57, 60  
Alarm duration ..... 64  
Alarm interval ..... 75  
Alarm out ..... 63  
Alarm output ..... 24, 28, 63, 66  
Alarm recording ..... 59  
Alarm sending ..... 53, 56  
allarme ..... 54, 56, 60  
amministratore ..... 16  
atticazione ..... 20  
Audio ..... 50  
audio ..... 34, 35  
Audio codec ..... 34  
Audio port number ..... 39, 40  
Audio upload ..... 35  
autenticatore ..... 44  
autenticazione ..... 42, 52, 59  
Authentication ..... 42, 52, 59  
Automatically adjust clock for  
    daylight saving time changes ..... 31

## B

Backlight compensation ..... 35  
Backup setting data ..... 32  
Bandwidth control ..... 38, 76  
barra del titolo ..... 29  
barra delle informazioni ..... 10  
barra di scorrimento Threshold ..... 72  
bilanciamento del bianco ..... 35  
Bit rate ..... 38  
Brightness ..... 36

buffer allarme ..... 57, 60, 68  
Built-in memory ..... 58, 62

## C

CA (Autorità di Certificazione) ..... 44  
CA certificate ..... 46, 48  
Camera ..... 28  
capacità di registrazione della  
    memoria tampone ..... 69  
Capacity warning ..... 59  
Capture ..... 20  
certificato CA ..... 46, 48  
certificato client ..... 45  
CF memory card ..... 33, 58, 62  
Client certificate ..... 45  
Codec ..... 68  
Color ..... 34  
comandi ARP ..... 90  
comandi CGI ..... 91  
comandi HTTP ..... 42  
Common ..... 34, 52, 55, 58, 71  
compensazione dell'esposizione ..... 36  
Contrast ..... 36  
contrasto ..... 36  
Cropping ..... 38  
Current date & time ..... 30  
Custom Homepage Installer ..... 88

## D

data e ora ..... 30, 77  
Date & time ..... 30  
Date & time format ..... 30  
Date time ..... 77  
Date\_No. .... 61  
Day/Night ..... 25, 36, 67  
Day/Night mode ..... 36  
Default gateway ..... 41  
Default policy ..... 51  
Delete custom homepage ..... 33  
Delete voice alert file ..... 33  
Detection setting section ..... 71  
Detection time ..... 75  
differenza fra ora ..... 31  
Digital zoom ..... 20  
dimensioni immagine ..... 37  
dimensioni visualizzazione ..... 20, 22  
DNS server ..... 41  
Domain suffix ..... 41  
Dual codec ..... 17, 37

Dynamic IP address notification ..... 41  
DynaView ..... 35

## E

EAP method ..... 44  
Effective period  
    ..... 54, 55, 56, 57, 60, 61, 64, 65  
eliminazione ..... 33  
e-mail ..... 24, 41, 52  
e-Mail (SMTP) ..... 28, 52, 65  
e-Mail (SMTP) notification ..... 41  
e-mail di avvertimento ..... 59  
emissione audio ..... 64  
End time ..... 68  
esposizione ..... 35  
Exposure ..... 35  
Exposure compensation ..... 36  
Exposure mode ..... 35

## F

Factory default ..... 32  
File ..... 64, 67  
File attachment ..... 53  
flusso multicast ..... 40  
Format CF memory card ..... 33  
formato di data e ora ..... 30  
formattazione ..... 33  
Frame rate ..... 20, 21, 38  
frequenza di quadro ..... 20, 21, 38  
FTP ..... 24, 50  
FTP client ..... 28, 66  
FTP client function ..... 55  
FTP server ..... 28  
FTP server name ..... 55  
funzione FTP server ..... 62  
fuso orario ..... 31

## G

gateway predefinito ..... 41  
giorno/notte ..... 25  
Glossario ..... 93

## H

H.264 ..... 17, 93  
H.264 setting ..... 37  
Home ..... 20  
Homepage ..... 29  
Host name ..... 41  
HTTP notification ..... 42



HTTP port number ..... 41

## I

Image file name..... 53, 56, 57, 59, 60

Image memory ..... 24, 28, 58, 66

Image mode..... 34

Image quality ..... 38

Image size ..... 37

immagine monitor ..... 21

impostazioni di fabbrica..... 32

impostazioni personalizzate ..... 36

Inactive..... 72, 74

indirizzo di e-mail del  
destinatario..... 42, 53

indirizzo di posta elettronica..... 42

indirizzo IP ..... 7, 40

indirizzo MAC ..... 40

indirizzo multicast..... 40

Initialize ..... 32

Internet Authentication Service ..... 47

Internet Explorer ..... 14

Interval ..... 31, 55, 57, 61

invio di immagini ..... 24

invio periodico ..... 57

invio periodico di e-mail ..... 54

IP address ..... 7, 40

IP Setup Program ..... 7, 76

## J

Java..... 19

Java applet viewer ..... 18, 19, 20

JPEG ..... 17

JPEG setting..... 37

## L

larghezza di banda..... 76

larghezza di banda della rete..... 38

legale del fuso orario..... 31

luminosità..... 36

## M

MAC address..... 40

maschera ..... 85

maschera di privacy..... 85

maschera di sottore ..... 41

memoria ..... 58, 62

memoria incorporata ..... 58, 62

Menu Administrator..... 18, 27

Menu Alarm buffer ..... 68

Menu Alarm output..... 63

Menu Camera..... 34

Menu e-Mail (SMTP) ..... 52

Menu FTP client ..... 55

Menu FTP server..... 62

Menu Image memory ..... 58

Menu Network ..... 40

Menu Object detection..... 69

Menu Schedule..... 67

Menu Security ..... 51

Menu System ..... 29

Menu Trigger ..... 65

Menu User..... 50

Menu Voice alert ..... 64

Message..... 42, 53

messaggio Information Bar..... 10

Method ..... 42

metodo HTTP..... 42

Mic volume ..... 34

microfono ..... 34

Microphone ..... 34

Mode ..... 37, 63, 68

modo di funzionamento ..... 37

modo passivo..... 56

modo visualizzatore ..... 51

monitoraggio ..... 21

Moving object ..... 71

MPEG4 ..... 17

MPEG4 setting..... 37

multicast..... 39

Multicast address ..... 40

Multicast streaming..... 40

## N

Network..... 28, 40

Network address/Subnet ..... 51

nitidezza ..... 36

nome di file ..... 53, 54, 56, 57, 59, 60

nome host ..... 41

nome utente..... 42, 50, 53, 56, 59

NTP server name..... 31

numero della porta ..... 42

numero della porta di  
trasmissione ..... 39

numero di serie..... 29

## O

Object detection ..... 29, 64

Object size..... 72, 74

oggetti in movimento ..... 69

Overwrite ..... 58

## P

pagina di benvenuto ..... 14, 17, 29

pagina home ..... 29

Passive mode ..... 56

Password ..... 42, 50, 53, 56, 59

password..... 42, 50, 53, 56, 59

PC clock ..... 30

percorso remoto..... 57

Periodical recording ..... 60

Periodical sending..... 54, 57

Picture ..... 35

Play..... 65

POP server name ..... 42, 53, 59

Post-alarm period ..... 69

Pre-alarm period..... 69

Primary server DNS ..... 41

Private key password..... 45

programma ..... 29, 67

programma di impostazione..... 7, 76

Proxy port number ..... 42

Proxy server name..... 42

pulsante Cancel ..... 28

pulsante OK..... 27

## Q

qualità immagine..... 38

## R

Reboot..... 32, 77

Recipient e-mail address ..... 42, 53

Recording capacity..... 69

Recording time..... 69

registrazione di immagini..... 24, 58

registrazione periodica ..... 60

regolazione automatica della  
velocità..... 38

Release time ..... 75

Remote path ..... 56, 57

Repeat..... 65

Reset camera menu ..... 35

Restart ..... 74

Restore setting..... 32

rete..... 40

Re-type password..... 50, 56

riavvio ..... 32, 77

richiedente..... 43

richiesta certificato .....	45
ripristino .....	35
riproduzione audio .....	25
ritagliare .....	38
rivelazione dell'allarme.....	53, 56
rivelazione di un allarme.....	59
rivelazione oggetti.....	69
Rivelazione oggetti abbandonati ....	69
rivelazione oggetti immobili .....	75
rivelazione oggetti in movimento .....	71, 72
rivelazione oggetti rimossi .....	70
rivelazione oggetti immobili.....	69, 73, 74

## S

salvataggio dei dati impostati.....	32
Saturation .....	36
saturazione .....	36
scaricare immagini .....	62
Schedule.....	29
Secondary DNS server.....	41
Security .....	28
Security function .....	51
Security Warning .....	10, 12, 70
Selected root directory .....	58, 62
selezione del numero dell'avvertimento vocale.....	82
Sensor input .....	64
Sensor input mode .....	30
Sequence number clear .....	54
Sequence number clear .....	54, 56, 57, 60, 61
Serial number .....	29
server DHCP .....	40
server di autenticazione.....	44
Server DNS .....	41
server FTP.....	55
server HTTP.....	42
server NTP .....	31
server POP .....	42, 53, 59
server proxy .....	42
server SMTP .....	42, 52, 59
Setting .....	20

Sharpness .....	36
Shutter speed .....	36
sicurezza.....	51
simboli speciali .....	43
Single codec .....	17, 37
sistema.....	29
SMTP server name.....	42, 52, 59
SNC audio upload tool.....	78
SNC privacy masking tool .....	86
SNC video player.....	84
SNMP.....	91
Software version .....	29
soglia .....	72
sovrascrittura .....	58
Spia di stato.....	73
Stabilizer .....	34
stabilizzatore .....	34
Start time .....	68
Streaming .....	39
struttura delle cartelle.....	61
Subject.....	42, 53
Subnet mask .....	41
suffisso .....	54, 56, 57, 59, 60
suffisso di dominio .....	41
Suffix.....	54, 56, 57, 59, 60
Superimpose.....	31
System.....	28, 29
System log.....	33

## T

TCP .....	25
TCP/UDP .....	20, 25
TCP/UDP Transmission.....	25
telecamera .....	34
Test.....	65
Time setting.....	75
Time zone.....	31
Timer .....	66
Title bar name .....	29
TLS mode.....	44
Toggle.....	66
Trigger.....	20, 28

## U

UDP.....	39
UDP (Multicast).....	26
UDP (Unicast).....	25
Unattended object .....	71
Unattended object setting.....	75
Unicast streaming.....	39
URL.....	42
uscita allarme .....	24, 63
Use the same time schedule every day.....	67
User .....	16, 28, 50
User name .....	42, 50, 53, 56, 59
User preset.....	36
utente .....	16, 48, 50

## V

velocità dell'otturatore .....	36
velocità in baud .....	38
versione software .....	29
Video codec.....	37
video codec .....	37, 68
Video port number .....	39, 40
View size .....	20, 22
Viewer authentication.....	51
Viewer mode .....	16, 51
visualizzatore principale ....	14, 17, 19
Voice alert .....	25, 28, 65, 67
volume.....	21, 34

## W

Welcome text.....	29
White balance.....	35
Window .....	72, 73
Windows Firewall .....	10
Windows Vista .....	11
Windows XP Service Pack 2.....	9

## Z

zoom digitale.....	20, 22
--------------------	--------